

P2WW-2641-03DEZ0

# *CardMinder*

## Benutzerhandbuch

The Fujitsu logo, consisting of the word "FUJITSU" in a serif font with a stylized infinity symbol above the letter "I".

# Einführung



CardMinder ist eine Anwendung für das Scannen von Visitenkarten über einen Bildscanner und zum Konvertieren der eingelesenen Daten in eine Adressdatenbank.

Dieses Handbuch bietet einen Überblick über CardMinder und beschreibt dessen Dialogfelder und Funktionen.

Zum Anzeigen oder Drucken dieses Handbuchs wird entweder Adobe® Acrobat® (7.0 oder aktueller) oder Adobe® Reader™ (7.0 oder aktueller) benötigt.

## Warenzeichen

Microsoft, Windows und Windows Vista, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Adobe, das Adobe Logo, Acrobat und Adobe Reader sind Markennamen oder eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel, Pentium und Intel Core sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

ACT! ist ein Warenzeichen von Sage Software, Inc.

GoldMine ist ein eingetragenes Warenzeichen von FrontRange Solutions USA Inc.

Salesforce, das Salesforce Logo und Salesforce CRM sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von salesforce.com, inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

ScanSnap, das ScanSnap Logo und CardMinder sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von PFU LIMITED in Japan.

Andere Firmenamen oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

## Hersteller

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group

Solid Square East Tower

580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan

Tel.: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2009 - 2011

Multilingual OCR by I.R.I.S. (Image Recognition Integrated Systems)

1997 Copyright by I.R.I.S., Alle Rechte vorbehalten

The Proximity / Merriam Webster Linguibase

Copyright 1984 Alle Rechte vorbehalten

Proximity Technology Inc.

Copyright 1984 Alle Rechte vorbehalten

Merriam Webster Inc.

The Proximity / Merriam Webster Linguibase

Copyright 1984 Alle Rechte vorbehalten

Proximity Technology Inc.

Copyright 1984 Alle Rechte vorbehalten

Williams Collins Sons & Co. Ltd.

## Nutzung in Hochsicherheits-Anwendungen

Dieses Produkt wurde zur allgemeinen Verwendung entworfen, entwickelt und hergestellt, insbesondere für folgende Bereiche: in allgemeinen Büroeinrichtungen, zum persönlichen Gebrauch und im Haushalt.

Das Produkt wurde NICHT für den Einsatz in Umgebungen entworfen, entwickelt und hergestellt, in denen besonders hohe Sicherheitsrisiken bestehen, wie Gefahr für Leib und Leben oder andere Gefahren, für die extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind und die andernfalls zu Todesfolge, Personenschäden, schwerwiegenden Sachschäden oder sonstigen Verlusten führen könnten (im Folgenden „Nutzung in Hochsicherheits-Anwendungen“ genannt). Zu diesen Anwendungen gehören u. a. (aber nicht darauf beschränkt): Kontrollsysteme für Kernreaktoren, Flugzeugsteuerungen, Steuerungen für den Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln, Lebenserhaltende Systeme, Waffensteuerungssysteme.

Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS, ohne sichergestellt zu haben, dass alle Sicherheitsvorkehrungen in ausreichendem Maße getroffen wurden, so dass sie den Anforderungen für die Verwendung in Hochsicherheitsbereichen entsprechen. Sollten Sie dieses Produkt in Hochsicherheitsbereichen verwenden wollen, setzen Sie sich bitte vor dem Gebrauch mit unserem zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung. PFU LIMITED übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche von Kunden oder dritten Parteien, die aus der Benutzung des Produkts oder in Zusammenhang mit der Benutzung in einem Umfeld mit erhöhten Sicherheitsanforderungen resultieren.

## Handbücher

Lesen Sie bitte für die Benutzung von CardMinder die folgenden Handbücher.

Handbuch	Beschreibung	Referenzmethode
ScanSnap Bedienungs- handbuch	In diesem Handbuch finden Sie Informationen über die grundlegende Bedienung von ScanSnap, die Softwareinstallation, Scanmethoden, verschiedene Einstellungen und Hinweise zur Handhabung von ScanSnap.	Wählen Sie aus dem [Start] Menü → [Alle Programme] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager handbuch anzeigen].
CardMinder Benutzerhandbuch (dieses Handbuch)	Lesen Sie dieses Handbuch bitte vor der Erstbenutzung von CardMinder, oder wenn Sie Details über die CardMinder Leistungsmerkmale, Dialogfelder, Betriebsumgebung und Funktionen erfahren möchten.	Wählen Sie aus dem [Start] Menü → [Alle Programme] → [CardMinder] → [Benutzerhandbuch].
CardMinder Hilfe CardMinder Mobile Viewer Hilfe	Verwenden Sie die CardMinder Hilfe, wann immer Fragen oder Probleme zur Bedienung (z. B. Funktionseinstellung) auftreten. Hier finden Sie eine Erklärung und Beispiele zu allen Funktionen, Fenstern und Meldungen.	Für Details zum Aufrufen der Hilfe, siehe " <a href="#">Anhang A Hilfe aufrufen</a> " (Seite 43).

---

# ■ Über dieses Handbuch

## Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Elementen:

### **Kapitel 1 CardMinder Überblick**

Dieses Kapitel bietet eine Einführung und einen Überblick über die CardMinder Leistungsmerkmale, die Systemanforderungen und beschreibt das Starten und Beenden von CardMinder.

### **Kapitel 2 CardMinder Fenster**

Dieses Kapitel beschreibt Details der CardMinder Fenster für die Bedienung von CardMinder.

### **Kapitel 3 Funktionen**

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Funktionen, die in CardMinder verwendet werden können.

### **Kapitel 4 Benutzerautorität**

Dieses Kapitel behandelt die Benutzerautorität zur Verwendung von CardMinder.

### **Anhang A Hilfe aufrufen**

Dieser Anhang beschreibt das Aufrufen der Hilfe während der Benutzung von CardMinder.

### **Anhang B Installation/Deinstallation von CardMinder**



Dieser Anhang beschreibt die Installation- und Deinstallation von CardMinder.

Es wird empfohlen, die Kapitel 1 bis 4 der Reihe nach vor der Erstbenutzung von CardMinder zu lesen.

Details zu der Bedienung von CardMinder, zu den Dialogfeldern und zu Fehlermeldungen und deren Behebung finden Sie in der CardMinder Hilfe und CardMinder Mobile Viewer Hilfe.

## In diesem Handbuch verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole mit Hinweistexten als Warnhinweis verwendet.

Symbol	Beschreibung
	Dieses Symbol weist Sie auf eine sehr wichtige Information hin. Lesen Sie diese Information unbedingt.
	Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine hilfreiche und nützliche Information bezüglich der Bedienung oder einer Funktion hin.

## Pfeilsymbole in diesem Handbuch

Rechtspfeile (→) werden zur Verbindung von Symbolen oder Operationen verwendet, die nacheinander ausgewählt werden sollen.

Beispiel: Wählen Sie [Start] Menü → [Computer].

## In diesem Handbuch verwendete Bildschirmbilder

Die Bildschirmbilder in diesem Handbuch entsprechen der von der Microsoft Corporation ausgegebenen Richtlinie.

Die in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirmbilder können im Sinne der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung überarbeitet werden.

Dieses Handbuch verwendet Windows Vista Bildschirmbilder.

Je nach verwendetem Betriebssystem, können sich die tatsächlich angezeigten Bildschirmbilder unterscheiden. Sollte dies der Fall sein, richten Sie sich bitte nach den Dialogfeldern Ihres Betriebssystems.


## In diesem Handbuch verwendete Abkürzungen

Im Folgenden werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen beschrieben:

Windows 7	: Windows® 7 Starter Betriebssystem, Deutsche Version Windows® 7 Home Premium Betriebssystem, Deutsche Version Windows® 7 Professional Betriebssystem, Deutsche Version Windows® 7 Enterprise Betriebssystem, Deutsche Version Windows® 7 Ultimate Betriebssystem, Deutsche Version
Windows Vista	: Windows Vista® Home Basic Betriebssystem, Deutsche Version Windows Vista® Home Premium Betriebssystem, Deutsche Version Windows Vista® Business Betriebssystem, Deutsche Version Windows Vista® Enterprise Betriebssystem, Deutsche Version Windows Vista® Ultimate Betriebssystem, Deutsche Version
Windows XP	: Windows® XP Home Edition Betriebssystem, Deutsche Version Windows® XP Professional Betriebssystem, Deutsche Version
Windows 2000	Windows® 2000 Professional Betriebssystem, Deutsche Version
Windows	: Windows 7, Windows Vista, Windows XP und Windows 2000
Microsoft Office	: Microsoft® Office
Excel	: Microsoft® Excel® 2010 Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Office Excel® 2003 Microsoft® Office Excel® 2002
Internet Explorer	: Windows® Internet Explorer® Microsoft® Internet Explorer®
Windows Mail	: Microsoft® Windows® Mail
Outlook	: Microsoft® Outlook® 2010 Microsoft® Office Outlook® 2007 Microsoft® Office Outlook® 2003 Microsoft® Office Outlook® 2002
ACT!	: ACT!™
GoldMine	: GoldMine®
Outlook Express	: Microsoft® Outlook® Express
ScanSnap	: Farbbildscanner ScanSnap (*)

\*: ScanSnap N1800 wird nicht unterstützt.

# Inhalt



<b>Einführung .....</b>	<b>2</b>
■ <b>Über dieses Handbuch.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 1 CardMinder Überblick.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 Überblick .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2 Leistungsmerkmale .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Systemvoraussetzungen .....</b>	<b>13</b>
<b>1.4 Starten und Beenden von CardMinder .....</b>	<b>15</b>
■ CardMinder .....	15
■ CardMinder Viewer .....	16
■ CardMinder Mobile Viewer.....	17
<b>Kapitel 2 CardMinder Fenster .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 CardMinder Fenster .....</b>	<b>20</b>
<b>2.2 CardMinder Viewer Fenster .....</b>	<b>32</b>
<b>2.3 CardMinder Mobile Viewer Fenster .....</b>	<b>34</b>
<b>Kapitel 3 Funktionen.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 Grundlegende Funktionen .....</b>	<b>37</b>
■ Visitenkarten scannen.....	37
■ Visitenkarten erkennen .....	37
■ Text auf Karten bearbeiten.....	38
■ Kartendaten suchen .....	38
■ Kartendaten verwalten .....	38
<b>3.2 Erweiterte Funktionen .....</b>	<b>39</b>
■ Verwendung von Kartendaten.....	39
■ Kartenbilder ändern.....	39
■ Anordnen der Fensteranzeige.....	40

---

■ Ändern der Grundeinstellungen .....	40
■ Online Update .....	40
<b>3.3 Datenbank Funktionen .....</b>	<b>41</b>
■ Verwalten der Datenbank.....	41
<b>Kapitel 4 Benutzerautorität .....</b>	<b>42</b>
<b>Anhang A Hilfe aufrufen.....</b>	<b>43</b>
■ CardMinder Hilfe .....	43
■ CardMinder Mobile Viewer Hilfe.....	44
<b>Anhang B Installation/Deinstallation von CardMinder .....</b>	<b>45</b>
■ Installation .....	45
■ Deinstallation.....	45
<b>Index.....</b>	<b>46</b>



# Kapitel 1



## CardMinder Überblick

Dieses Kapitel bietet eine Einführung und einen Überblick über die CardMinder Leistungsmerkmale, die Systemanforderungen und beschreibt das Starten und Beenden von CardMinder.

1.1	Überblick .....	10
1.2	Leistungsmerkmale .....	11
1.3	Systemvoraussetzungen .....	13
1.4	Starten und Beenden von CardMinder .....	15


# 1.1 Überblick

CardMinder ist eine Anwendung zum Scannen von Visitenkarten.

Mit dieser Software kann eine große Anzahl Visitenkarten digitalisiert und schnell gescannt sowie für die erstellten Bilddaten eine Texterkennung ausgeführt werden. Dadurch kann eine Datenbank Ihrer Kontakte angelegt, verwaltet und effizient durchsucht werden.

CardMinder verwendet einen Optical Character Recognition (OCR) Engine zur Texterkennung der Visitenkarten und kann auch von Personal Information Manager (PIM) Anwendungen erstellte Daten gemeinsam verwenden.

Weiterhin enthält CardMinder zwei separate Funktionen CardMinder Viewer und CardMinder Mobile Viewer. Mit CardMinder Viewer können Visitenkarten auch von anderen Anwendungen aus gesucht werden. CardMinder Mobile Viewer hingegen ermöglicht den Export von Visitenkartendaten auf Wechselmedien, womit diese auch auf anderen Computern angezeigt werden können.



---

## 1.2 Leistungsmerkmale

---

CardMinder beinhaltet die folgenden Leistungsmerkmale:

- Einseitiges Simplex- und doppelseitiges Duplex-Scannen auf Knopfdruck (wenn ScanSnap zum Scannen verwendet wird)
- Texterkennung und automatische Erstellung einer Visitenkartendatenbank mit Schlüsselwörtern (Visitenkartenkontakteinträge), wie zum Beispiel "Vollständiger Name" oder "Firma"

CardMinder kann folgende Schlüsselworteinträge automatisch erstellen:

- Vollständiger Name
- Firma
- Abteilung
- Berufsbezeichnung
- Postleitzahl
- Anschrift
- Bereich/Region
- Telefonnummer
- Faxnummer
- Mobiltelefon
- E-Mail
- Website
- Speicherdatum
- Zusammenfassung zweier Simplex-Kartenbilder zum Datenerstellen einer einseitigen Visitenkarte
- Verwaltung von Kartenbildern und Datenbanken, sowie Verwaltung von zusätzlichen Eintragungen des [Memo] Eingabefelds
- Übertragung von Visitenkartendaten zu folgenden Anwendungen über einen PIM:
  - Outlook 2002, 2003, 2007, 2010
  - Outlook Express 6.0
  - ACT! Version 6.0, 9.0, 10.0, 11.1, 12.0
  - GoldMine Version 6.0
  - Windows Mail (in Windows Vista)
  - Excel (wenn das CSV-Format verwendet wird)
- Kartendaten können in der für die Cloud-Verknüpfung bestimmten Anwendung registriert und in deren Website eingesehen werden.  
Folgende Anwendung kann angegeben werden:
  - Salesforce
- Suche nach Visitenkarteneinträgen mit Hilfe von Schlüsselwörtern, wie z. B. "Vollständiger Name" oder "Firma"
- Aufruf Ihres E-Mail-Programms zum Versenden einer neuen Nachricht an die E-Mail-Adresse der Visitenkarte
- Aufruf Ihres Webbrowsers zum Anzeigen der URL-Adresse der Visitenkarte (z. B. eine Firmenhomepage)

- Suchen von Visitenkartendaten über eine Textauswahl in anderen Anwendungen
- CardMinder Mobile Viewer, eine Funktion, mit der Visitenkarten auch auf anderen Computern, auf denen CardMinder nicht installiert ist, angezeigt und eingesehen werden können

# 1.3 Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen für CardMinder werden im Folgenden aufgeführt:

Betriebssystem (*1)(*2)	Windows 7	Windows Vista	Windows XP Windows 2000
Prozessor (*3)	Intel® Pentium® 4 Prozessor 1,8 GHz (Intel® Core™ 2 Duo Prozessor 2,2 GHz oder schneller empfohlen)		Intel® Pentium® III Prozessor 600 MHz (Intel® Core™ 2 Duo Prozessor 2,2 GHz oder schneller empfohlen)
Speicher (*3)	32-Bit: 1 GB oder mehr 64-Bit: 2 GB oder mehr	512 MB (1 GB oder mehr empfohlen)	256 MB (1 GB oder mehr empfohlen)
Festplattenspeicher	280 MB oder mehr freier Festplattenspeicher werden benötigt (*4)		
Anzeigaufösung	800 × 600 Pixel oder mehr werden benötigt (*5)		
DVD-ROM-Laufwerk	Das Laufwerk wird für die Installation benötigt		
Bildscanner	ScanSnap (*6) (*7) (*8) oder ein Scanner, der mit den TWAIN-Standards konform ist (Der Scanner wird für das Einlesen von Visitenkarten benötigt)		
Webbrowser	Internet Explorer 6.0 oder aktueller		
Wechselmedien	8 MB oder mehr freier Festplattenspeicher werden (für die "Mobile Verknüpfung" Funktion) benötigt		

\*1: Es wird empfohlen, für Ihr Betriebssystem das aktuellste Service Pack zu installieren.

\*2: Weitere Details zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie im Bedienungshandbuch Ihres ScanSnap Modells unter "Systemanforderungen".

\*3: Sollten die Systemanforderungen des verwendeten Scanners die hier angegebenen Systemvoraussetzungen übersteigen, wird empfohlen, CardMinder in einer Systemumgebung zu betreiben, die den Anforderungen des Scanners entspricht, bzw. die diese übersteigt.

\*4: Für das Speichern der Daten einer Visitenkarte (gescannt im doppelseitigen Duplex-Modus, "Farbe" und "Beste" Bildqualität), werden ca. 250 KB freier Festplattenspeicher benötigt. Bestimmen Sie bitte anhand der Anzahl der zu scannenden Visitenkarten, den erforderlichen Gesamtspeicherplatz.

\*5: Bei einer großen Schriftgröße können manche Bildschirme evtl. nicht korrekt dargestellt werden. Falls erforderlich, verwenden Sie bitte eine kleinere Schriftgröße.

\*6: ScanSnap ist ein Farbbildscanner. Besuchen Sie bitte für weitere Informationen unsere Website unter:

<http://scansnap.fujitsu.com>

\*7: ScanSnap N1800 wird nicht unterstützt.

\*8: Das Scannen mit einem WIA-Treiber wird nicht unterstützt.



Wird der Text nicht korrekt angezeigt bei:

- Texterkennung und Anzeige von Visitenkarten
- Salesforce Verknüpfung

ändern Sie die Einstellungen wie folgt:

**Windows 2000 (\*):**

- Wählen Sie in der [Systemsteuerung] → [Regionsoptionen] → [Allgemein] Registerkarte. Wählen Sie [Japanisch], [Koreanisch], [Vereinfachtes Chinesisch] und [Traditionelles Chinesisch] unter [System-Spracheinstellungen].
- Installieren Sie einen Universal Font (Arial Unicode MS) von der Microsoft Office 2000 (oder aktueller) Setup-Disk.

**Windows XP:**

- Wählen Sie in der [Systemsteuerung] → [Regions- und Sprachoptionen] → [Sprache] Registerkarte. Wählen Sie [Dateien für ostasiatische Sprachen installieren] unter [Zusätzliche Sprachunterstützung].
- Installieren Sie einen Universal Font (Arial Unicode MS) von der Microsoft Office 2000 (oder aktueller) Setup-Disk.

**Windows Vista oder Windows 7:**

- Installieren Sie einen Universal Font (Arial Unicode MS) von der Microsoft Office 2003 (oder aktueller) Setup-Disk.

\*: Die folgende Funktion wird von Windows 2000 nicht unterstützt.


- Salesforce Verknüpfung

Folgende Visitenkartentypen werden unterstützt.

Visitenkartentypen	Mit ScanSnap oder einem den TWAIN-Standards entsprechenden Scanner erstellte Visitenkartendaten
Papiergröße	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Für ScanSnap Scanner A6-Format oder kleiner</li> <li>● Für TWAIN-konforme Scanner Abhängig vom verwendeten Scannermodell</li> </ul>
Seite für die Texterkennung	Vorderseite
Erkennbare Schriftgröße	Zeichen in einer Schriftgröße von 6 bis 24



- Das Scannen mit einem WIA-Treiber wird nicht unterstützt.



- Um Texte auf der Bildrückseite zu erkennen, klicken Sie auf [Bilder umdrehen \(Vorder- und Rückseite\)](#) in der [Bildverarbeitung] Registerkarte und drehen somit vor der Texterkennung die Bilder der Vorder- und Rückseite um.
- Die Erkennung handschriftlicher Zeichen wird nicht unterstützt.

# 1.4 Starten und Beenden von CardMinder

Dieser Abschnitt beschreibt das Starten und Beenden von CardMinder.

## ■ CardMinder

CardMinder wird wie folgt gestartet und beendet.

### Starten

Führen Sie bitte folgendes aus.

#### 1. Wählen Sie aus dem [Start] Menü → [Alle Programme] → [CardMinder] → [CardMinder].

⇒ CardMinder wird somit gestartet.



- CardMinder Viewer kann auch wie folgt gestartet werden:



- Doppelklick auf die Desktopverknüpfung (  ).

- Klick auf die [CardMinder anzeigen] Taste (  ) in der Bildsymbolleiste des CardMinder Viewer Fensters

- Wenn nach der Installation CardMinder zum ersten Mal gestartet wird, wird standardmäßig für jedes Benutzerkonto eine Datenbank im folgenden Verzeichnis angelegt:

- Für Windows 7 oder Windows Vista

*Laufwerk* : \Users\*Benutzername*\Documents\CardMinder\ENTRYDB.BID

- Für Windows XP oder Windows 2000

*Laufwerk*: \Dokumente und Einstellungen\*Benutzername*\Eigene Dokumente\CardMinder\ENTRYDB.BID

- Im Folgenden wird bei jedem Programmstart von CardMinder der Inhalt der zuletzt verwendeten CardMinder Datenbank angezeigt.

### Beenden

Führen Sie bitte folgendes aus.

#### 1. Klicken Sie auf die [Anwendungstaste] ( ).



⇒ Das Anwendungsmenü erscheint.

## 2. Klicken Sie im Anwendungsmenü auf die [Beenden] Taste.

⇒ CardMinder wird somit beendet.



CardMinder Viewer kann auch wie folgt beendet werden:

- Klick auf die [Schließen] Taste (  ) in der Titelleiste
- Klick auf die [Anwendungstaste] (  ) Taste

## ■ CardMinder Viewer

CardMinder Viewer wird wie folgt gestartet und beendet.

### Starten



Führen Sie bitte folgendes aus.



## 1. Wählen Sie aus dem [Start] Menü → [Alle Programme] → [CardMinder] → [CardMinder Viewer].


⇒ CardMinder Viewer wird somit gestartet.



• CardMinder Viewer kann auch wie folgt gestartet werden:

- Doppelklick auf das [CardMinder Viewer] Symbol (  )
- Rechtsklick auf das [CardMinder Viewer] Symbol (  ) an der Taskleiste und Auswahl von [CardMinder Viewer anzeigen] aus dem erscheinenden Menü

- In Windows 7 wird das CardMinder Viewer Symbol (  ) im Menü angezeigt, dass über die  Schaltfläche in der Taskleiste aufgerufen werden kann.



- Wenn CardMinder Viewer aktiv ist, können Texte in anderen Anwendungen als Suchbegriff zur Suche nach Visitenkartendaten in CardMinder verwendet werden: Markieren Sie hierfür den gewünschten Zeichensatz (Text) in der Anwendung und drücken dann [Alt] + [F3] auf der Tastatur (Abkürzungstaste).  
Nach Abschluss der Suche wird das CardMinder Viewer Fenster geöffnet und die gefundenen Suchergebnisse aus den Visitenkartendaten angezeigt.







## Beenden


Führen Sie bitte folgendes aus.

### 1. Rechtsklicken Sie auf das CardMinder Viewer Symbol ( ) an der Taskleiste und wählen dann [Beenden] aus dem angezeigten Menü.

⇒ CardMinder Viewer wird somit beendet.



- CardMinder Viewer kann nach dem Start auch wie folgt ausgeblendet werden:
  - Klick Sie auf die [Schließen] Taste (  ) in der Titelleiste
  - Doppelklick auf das  Symbol in der Titelleiste
- In Windows 7 wird das CardMinder Viewer Symbol (  ) im Menü angezeigt, dass über die  Schaltfläche an der Taskleiste aufgerufen werden kann.



- Wenn CardMinder Viewer geschlossen ist, können Kartendaten von anderen Anwendungen (z. B. Editor) aus nicht mehr gesucht werden.

## ■ CardMinder Mobile Viewer

CardMinder Mobile Viewer wird wie folgt gestartet und beendet.

### Starten

Führen Sie bitte folgendes aus:

### 1. Schließen Sie das Wechselmedium, auf dem die CardMinder Mobile Viewer-Anwendung sowie die Kartendaten gespeichert sind, an einen anderen Computer an.



Um den CardMinder Mobile Viewer verwenden zu können, müssen die Anwendung und die Kartendaten des CardMinder auf ihrem Computer, zuerst auf einen anderen Computer exportiert werden. Für weitere Details, siehe die CardMinder Hilfe.

### 2. Wählen Sie [Start] Menü → [Computer].



Für Windows 7, wählen Sie bitte aus dem [Start] Menü → [Computer].  
Für Windows XP oder Windows 2000 wählen Sie bitte aus dem [Start] Menü → [Arbeitsplatz].

### 3. Wählen Sie das angeschlossene Wechselmedium.

### 4. Doppelklicken Sie auf das [BzCardViewer.exe] Symbol.

⇒ CardMinder Mobile Viewer wird somit gestartet.



- Solange das [Mobil Link Einstellung] Dialogfeld geöffnet ist, wird der CardMinder Mobile Viewer nicht gestartet. Schließen Sie das [Mobil Link Einstellung] Dialogfeld und starten dann CardMinder Mobile Viewer.
- Wenn CardMinder Mobile Viewer mit einem Kennwortschutz versehen ist, erscheint nach dem Doppelklicken auf das [BzCardViewer.exe] Symbol eine Kennworteingabe. Um CardMinder Mobile Viewer zu öffnen, geben Sie hier das korrekte Kennwort ein und klicken dann auf die [OK] Taste. Beim Kennwort handelt es sich um das im [Mobil Link Einstellung] Dialogfeld eingestellte Kennwort.


## Beenden

Führen Sie bitte folgendes aus.

### 1. Klicken Sie auf die [Schließen] Taste ( ) in der Titelleiste.

⇒ CardMinder Mobile Viewer wird somit beendet.



CardMinder Mobile Viewer kann auch durch einen Doppelklick auf  in der Titelleiste geschlossen werden.

# Kapitel 2



## CardMinder Fenster

Dieses Kapitel beschreibt Details der Fenster für die Bedienung von CardMinder.

CardMinder Fenster enthalten die Dialogfelder von CardMinder, CardMinder Viewer und CardMinder Mobile Viewer.

Im CardMinder Fenster können die gescannten Kartendaten verwaltet werden.

Über das CardMinder Viewer Fenster können gewünschte Kartendaten schnell und einfach über anderen Anwendungen gesucht werden.

Über das CardMinder Mobile Viewer Fenster können Visitenkartendaten auch auf anderen Computern eingesehen werden.

Weitere Informationen über die Funktionen und Bedienung von CardMinder finden Sie in der CardMinder Hilfe und CardMinder Mobile Viewer Hilfe.


Das Öffnen dieser Hilfen wird unter "[Anhang A Hilfe aufrufen](#)" (Seite 43) beschrieben.

2.1	CardMinder Fenster . . . . .	20
2.2	CardMinder Viewer Fenster . . . . .	32
2.3	CardMinder Mobile Viewer Fenster . . . . .	34

## 2.1 CardMinder Fenster

Dieses Fenster wird zur Verwaltung der Kartendaten verwendet.

Das CardMinder Fenster besteht aus den folgenden Elementen.





- **Anwendungstaste**  
Über diese Taste können CardMinder Anwendungsfunktionen zur Bearbeitung und Verwaltung von Datenbanken, zur Ansicht oder zum Drucken von Kartendatenbildern, zur Konfiguration optionaler Einstellungen ausgeführt und CardMinder beendet werden.  
Weiterhin werden hier die zuletzt verwendeten Datenbanken und Kartendaten aufgelistet.
- **Schnellzugriff-Symbolleiste**  
Enthält Shortcuts für häufig verwendete Panel-Funktionen.  
Diese Symbolleiste kann vom Benutzer eingerichtet und Shortcuts für häufig verwendete Funktionen angelegt werden.  
Diese kann über oder unter dem Panel positioniert werden.

- **Panel**  
 Hier befinden sich die Registerkarten, die nach Funktionsgruppen geordnete Kommandos enthalten.  
 Für die verschiedenen Operationen (z. B. Visitenkartenscannen und Bearbeitung der Datenbankeinträge) stehen die folgenden Registerkarten zur Verfügung:
  - [Start] Registerkarte
  - [Datenbearbeitung] Registerkarte
  - [Bildverarbeitung] Registerkarte
  - [Ansicht] Registerkarte
  - [Erkennen] Registerkarte
- **[Karten suchen] Symbolleiste**  
 Kartendaten in allen Ordnern der aktuell angezeigten CardMinder Datenbank können durchsucht werden.  
 Geben Sie zum Starten einer Suche einen Suchbegriff (z. B. einen Namen oder eine Firma) in das entsprechende Eingabefeld (z. B. [Vollständiger Name] oder [Firma]) ein und drücken dann die [Eingabe] Taste auf der Tastatur.  
 Werden mehrere Suchergebnisse angezeigt, benutzen Sie bitte die [Vorheriges] oder [Weitersuchen] Taste zum Weiterblättern der im Kartenbildfenster angezeigten Visitenkarten.
- **Datenbankspeicherordner**  
 Zeigt das Verzeichnis der aktuellen Datenbank an.
- **Ordnerliste**  
 Die Kartendaten werden in verschiedenen Ordnern sortiert, um eine effiziente Verwaltung Ihrer Visitenkarten zu ermöglichen.

Ordnername	Beschreibung
Posteingang	Enthält die noch nicht zu einer verknüpften Anwendung exportierten Kartendaten.
Exportiert	Enthält die zu einer verknüpften Anwendung exportierten Kartendaten.
Mobil	Enthält Kartendaten, die an ein Wechselmedium zur Ansicht auf anderen Computern übertragen werden sollen.
Papierkorb	Enthält die aus den [Posteingang] und [Exportiert] Ordnern gelöschten Kartendaten.





- **Kartendatenliste**  
 Listet alle Kartendaten im aktuell ausgewählten Ordner auf.  
 Um die Sortierreihenfolge der Listeneinträge zu ändern, ziehen Sie per Drag&Drop den gewünschten Eintrag an die gewünschte Position.
- **Kartenbild**  
 Zeigt das Bild der aktuell im Kartendatenlisten-Panel ausgewählten Visitenkarte an.  
 Eine Mini-Symbolleiste erscheint, wenn Sie im Kartenbild mit der rechten Maustaste klicken oder mit der linken Maustaste einen Textauswahlrahmen ziehen.
- **Mini-Symbolleiste**  
 Enthält Verknüpfungen zu häufig verwendeten Kommandos.
















- **Angefügte Datei**  
Zeigt die an die Visitenkarten angefügten Dateien in Symbolform an.
- **Daten bearbeiten**  
Hier wird der für das aktuell angezeigte Kartenbild erkannte Text ausgegeben (z. B. "Vollständiger Name" und "Firma"). Die angezeigten Einträge können mit der Tastatur direkt bearbeitet werden.  
Wenn Sie einen Datensatz anklicken, erscheint im Kartenbild um den entsprechenden Eintrag ein blauer Rahmen.  
Wenn Sie einen bestimmten Datensatz erneut erkennen möchten, ziehen Sie bitte im Kartenbild einen Auswahlrahmen und den gewünschten Eintrag auf der Visitenkarte und klicken dann auf die Schaltfläche des zuzuweisenden Datensatzes.  
Wenn Sie zum Beispiel den vollständigen Namen oder die Firma auf der Karte neu erkennen möchten, markieren Sie den entsprechenden Bereich und klicken dann auf  **Vollständiger Name** oder  **Firma**. Somit wird die Texterkennung nur für den ausgewählten Bereich ausgeführt und deren Ergebnis automatisch im entsprechenden Eingabefeld angezeigt.
- **Statusleiste**  
Die Statusleiste enthält die unten aufgeführten Anzeigen. Diese können beliebig ein- und ausgeblendet werden.
  - Getroffene Auswahl
  - Anzeige der Reihenfolge der ausgewählten Visitenkarte im Format Reihenfolge/ Gesamtanzahl
  - Ausgewählter Ordner
  - Erkennungssprache
  - Bildvergrößerung (Zeigt die Vergrößerung des ausgewählten Kartenbilds an)
  - Vergrößerungsregler (damit stellen Sie die Vergrößerungsrate für die Ansicht des Kartenbilds ein)













## Panel Tasten

Die Bezeichnungen und Funktionen der im Panel angezeigten Tasten lauten wie folgt:





- **[Start] Registerkarte**

Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
	Scanner	<p>Klicken Sie auf  zum Scannen von Visitenkarten.</p> <p>Durch das Klicken auf  wird zwischen dem Simplex- und Duplex-Scanmodus umgeschaltet.</p> <p>Wenn Sie auf <b>Neue Registrierung</b>  klicken, wird der [Scannereinstellungen] Dialog zur Konfiguration der Scanneinstellungen angezeigt.</p>

Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
	Erkennen	<p>Klicken Sie auf  zum erneuten Ausführen der Texterkennung in der angezeigten Sprache für die Vorderseite der aktuellen Visitenkarte.</p> <p>Die Schaltfläche  öffnet eine Liste der zur Verfügung stehenden Erkennungssprachen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatisch </li> <li>● Englisch </li> <li>● Französisch </li> <li>● Deutsch </li> <li>● Italienisch </li> <li>● Spanisch </li> <li>● Russisch </li> <li>● Portugiesisch </li> <li>● Japanisch </li> <li>● Chinesisch (vereinfacht) </li> <li>● Chinesisch (traditionell) </li> <li>● Koreanisch </li> </ul>

Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
 <p>E-Mail</p>	E-Mail	<p>Das verknüpfte E-Mail-Programm wird gestartet und eine neue E-Mail mit der erkannten Adresse als Empfänger erstellt. Wenn zwei oder mehr Karten ausgewählt sind, startet CardMinder Ihr E-Mail-Programm, um eine E-Mail mit ihren jeweiligen als Empfänger festgelegten E-Mail-Adressen zu versenden.</p>
 <p>Homepage</p>	Homepage	<p>Ihr Webbrowser wird gestartet und eine Verbindung zur erkannten URL-Adresse hergestellt. Hierfür kann jeweils nur eine Visitenkarte ausgewählt werden.</p>
 <p>Anwendung</p>	Anwendung	<p>Klicken Sie auf  zum Exportieren erkannter Texte an die ausgewählte Anwendung.</p> <p>Die Schaltfläche  öffnet eine Liste der unterstützten Anwendungen. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Excel </li> <li>● Windows Mail </li> <li>● Microsoft Outlook </li> <li>● Outlook Express </li> <li>● ACT! </li> <li>● GoldMine </li> </ul>
 <p>Mobile Verknüpfung</p>	Mobile Verknüpfung	<p>Das CardMinder Mobile Viewer Programm und die im ausgewählten Ordner gespeicherten Kartendaten werden auf ein Wechselmedium kopiert.</p>









Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
	Cloud-Verknüpfung (*1)	 Klicken Sie auf  zum Ausführen der Salesforce-Verknüpfung  Klicken Sie auf  zum Anzeigen des [Cloud-Verknüpfungseinstellungen] Bildschirms. Hier können Sie dann die Anwendung und die Gegenstände für den Export festlegen.

\*1: Eine Anzeige erfolgt nur, wenn die alle folgenden Konditionen erfüllt sind.







- Als Betriebssystem wird Windows XP oder aktueller verwendet.
- .NET Framework 3.0 ist installiert.  
 .NET Framework 3.0 ist ebenso in .NET Framework 3.5 (SP1 oder aktueller) enthalten. Es wird empfohlen, für das Betriebssystem die aktuellste Aktualisierung auszuführen und .NET Framework 3.5 (SP1 oder aktueller) zu verwenden.  
 Auch wenn .NET Framework 4 oder aktueller installiert ist, muss .NET Framework 3.0 installiert werden, da .NET Framework 4 oder aktueller .NET Framework 3.0 nicht enthält.

### ●[Datenbearbeitung] Registerkarte












Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
	Alle wählen	Alle im Kartendatenliste Fenster angezeigten Kartendaten werden ausgewählt.
	Löschen	Löscht den markierten Text aus dem Daten bearbeiten Panel, bzw. die ausgewählten Kartendaten aus der Kartendatenliste. Klicken Sie auf [Text löschen], um den ausgewählten Text zu löschen. Klicken Sie auf [Daten löschen], um die ausgewählten Kartendaten zu löschen.
	Einfügen	Der ausgeschnittene oder kopierte Text wird eingefügt.
	Ausschneiden	Schneidet den ausgewählten Text aus.
	Kopieren	Kopiert den ausgewählten Text.
	Rückgängig machen	Macht die zuletzt ausgeführte Operation (z.B. ausschneiden, einfügen oder löschen) rückgängig.

Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
 Hinzufügen	Hinzufügen	Fügt eine Anhangsdatei den Kartendaten zu. Hierfür kann jeweils nur eine Visitenkarte ausgewählt werden.
 Datei umbenennen	Datei umbenennen	Benennt die ausgewählte Anhangsdatei um.
 Datei löschen	Datei löschen	Löscht die ausgewählte Anhangsdatei.
 Eigenschaften	Eigenschaften	Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Anhangsdatei an.













● [Bildverarbeitung] Registerkarte

Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
 Drehen	Drehen	<p>Klicken Sie auf , um die Vorderseite des ausgewählten Kartendatenbilds um 90 Grad zu drehen.</p> <p>Klicken Sie auf  zum Auswahl der Drehrichtung und des Rotationswinkels. Hierfür kann jeweils nur eine Visitenkarte ausgewählt werden.</p>
 Bilder umdrehen (Vorder- und Rückseite)	Bilder umdrehen (Vorder- und Rückseite)	Die Vorder- und Rückseite der ausgewählten Daten werden vertauscht. Das Textbild der Vorderseite wird erkannt. Hierfür kann jeweils nur eine Visitenkarte ausgewählt werden.
 Doppelseitige Karte erstellen	Doppelseitige Karte erstellen	Die Daten zweier einseitiger Kartenbilder werden zur Erstellung einer Doppelseitigen Visitenkarte zusammengefügt. Hierfür kann jeweils nur eine Visitenkarte ausgewählt werden.
 Rückseitenbild löschen	Rückseitenbild löschen	Das Rückseitenbild der ausgewählten Visitenkarte wird gelöscht. Hierfür kann jeweils nur eine Visitenkarte ausgewählt werden.

## ●[Ansicht] Registerkarte

Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
 <p>Anzeigen/Ausblenden</p>	Anzeigen/ Ausblenden	Blendet die folgenden Fenster und die Datenbank-Speicherordner Ansichtsleiste ein und aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ordnerliste</li> <li>● Kartenbild</li> <li>● Angefügte Datei</li> <li>● Daten bearbeiten</li> </ul>
 <p>Zoom</p>	Zoom	Bestimmt den Zoomfaktor für die Anzeige des Kartenbilds. Klicken Sie auf [6%], [12%], [25%], [50%], [75%], [100%], [150%] oder [200%] um das Kartenbild mit der entsprechenden Vergrößerungsrate anzuzeigen. Wenn Sie auf [Vergrößern] klicken, wird das Kartenbild um jeweils eine Stufe vergrößert. Wenn Sie auf [Verkleinern] klicken, wird das Kartenbild um jeweils eine Stufe verkleinert.
	Vorderseite	Zeigt nur die Vorderseite des Kartenbilds im Kartebildfenster an.
	Rückseite	Zeigt nur die Rückseite des Kartenbilds im Kartebildfenster an.
	Automatisch	Bestimmt automatisch, ob das Kartenbildfenster vertikal oder horizontal zur Anzeige beider Seiten des Kartenbilds geteilt werden soll.
	Ansicht vertikal teilen	Zeigt beide Seiten der Karte an. Das Kartenbildfenster wird hierbei vertikal geteilt.
	Ansicht horizontal teilen	Zeigt beide Seiten der Karte an. Das Kartenbildfenster wird hierbei horizontal geteilt.
	An Bereich anpassen	Passt das Kartenbild an die Höhe und Breite des Kartenbildfensters an.
	An Höhe anpassen	Passt das Kartenbild an die Höhe des Kartenbildfensters an.
	An Breite anpassen	Passt das Kartenbild an die Breite des Kartenbildfensters an.
 <p>Standardposition</p>	Standard- position	Setzt die Größe und Anordnung jedes Fensters auf die jeweiligen Werte der Grundeinstellung zurück.

- [Erkennen] Registerkarte




Tastensymbol	Tastenbezeichnung	Beschreibung
 Vollständiger Name	Vollständiger Name	Erkennt den vollständigen Namen im ausgewählten Bereich.
 Firma	Firma	Erkennt die Firma im ausgewählten Bereich.
 Abteilung	Abteilung	Erkennt die Abteilung im ausgewählten Bereich.
 Berufsbezeichnung	Berufsbezeichnung	Erkennt die Berufsbezeichnung im ausgewählten Bereich.
 Postleitzahl	Postleitzahl	Erkennt die Postleitzahl im ausgewählten Bereich.
 Anschrift	Anschrift	Erkennt die Anschrift im ausgewählten Bereich.
 Telefonnummer	Telefonnummer	Erkennt die Telefonnummer im ausgewählten Bereich.
 Faxnummer	Faxnummer	Erkennt die Faxnummer im ausgewählten Bereich.
 Mobiltelefon	Mobiltelefon	Erkennt die Mobiltelefonnummer im ausgewählten Bereich.
 E-Mail	E-Mail	Erkennt die E-Mail im ausgewählten Bereich.
 Website	Website	Erkennt die Website im ausgewählten Bereich.
 Memo	Memo	Erkennt das Memo im ausgewählten Bereich.





























Die [Erkennen] Registerkarte wird nur angezeigt, wenn ein Auswahlrahmen mit der Maus im Kartenbild festgelegt wurde.

## Mini-Symboleiste

Die Bezeichnungen und Funktionen der in der Mini-Symboleiste angezeigten Tasten lauten wie folgt:

Taste	Tastenbezeichnung	Beschreibung
 (*1) (*2)	An Bereich anpassen	Passt das Kartenbild an die Höhe und Breite des Kartenbildfensters an.
 (*1) (*2)	An Höhe anpassen	Passt das Kartenbild an die Höhe des Kartenbildfensters an.
 (*1) (*2)	An Breite anpassen	Passt das Kartenbild an die Breite des Kartenbildfensters an.
 (*1) (*2)	Vergrößern	Vergrößert das aktuelle Kartenbild schrittweise mit jedem Klick.
 (*1) (*2)	Verkleinern	Verkleinert das aktuelle Kartenbild schrittweise mit jedem Klick.
 (*2)	Drehen	Dreht das Bild 90 Grad im Uhrzeigersinn.  Klicken Sie auf  zur Auswahl der Drehrichtung und des Rotationswinkels.
 (*2) (*3)	Vorderseite	Zeigt nur die Vorderseite des Kartenbilds an.
 (*2) (*3)	Rückseite	Zeigt nur die Rückseite des Kartenbilds an.
 (*2) (*3)	Automatisch	Bestimmt automatisch, ob das Kartenbildfenster vertikal oder horizontal zur Anzeige beider Seiten des Kartenbilds geteilt werden soll.
 (*2) (*3)	Ansicht vertikal teilen	Zeigt beide Seiten der Karte an. Das Kartenbildfenster wird hierbei vertikal geteilt.
 (*2) (*3)	Ansicht horizontal teilen	Zeigt beide Seiten der Karte an. Das Kartenbildfenster wird hierbei horizontal geteilt.
 (*2)	Bilder umdrehen (Vorder- und Rückseite)	Schaltet zwischen der Vorder- und Rückseite des Kartenbilds um.
 (*2)	Doppelseitige Karte erstellen	Die Daten zweier einseitiger Kartenbilder werden zur Erstellung einer Doppelseitigen Visitenkarte zusammengefügt. Hierfür kann jeweils nur das Bild einer Visitenkarte ausgewählt werden.
 (*2)	Rückseitenbild löschen	Das Rückseitenbild der ausgewählten Visitenkarte wird gelöscht. Hierfür kann jeweils nur das Bild einer Visitenkarte ausgewählt werden.

Taste	Tasten- bezeichnung	Beschreibung
 (*1) (*2)	Erkennen	<p>Die Texterkennung wird für die Vorderseite der aktuellen Visitenkarte in der angezeigten Sprache erneut ausgeführt.</p> <p>Die Schaltfläche  zeigt die Auswahlliste der zur Verfügung stehenden Sprachen an. Folgende Auswahl steht zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatisch</li> <li></li> <li>● Englisch</li> <li></li> <li>● Französisch</li> <li></li> <li>● Deutsch</li> <li></li> <li>● Italienisch</li> <li></li> <li>● Spanisch</li> <li></li> <li>● Russisch</li> <li></li> <li>● Portugiesisch</li> <li></li> <li>● Japanisch</li> <li></li> <li>● Chinesisch (vereinfacht)</li> <li></li> <li>● Chinesisch (traditionell)</li> <li></li> <li>● Koreanisch</li> <li></li> </ul>
 (*1)	Vollständiger Name	Erkennt den vollständigen Namen im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Firma	Erkennt die Firma im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Abteilung	Erkennt die Abteilung im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Berufs- bezeichnung	Erkennt die Berufsbezeichnung im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Postleitzahl	Erkennt die Postleitzahl im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Anschrift	Erkennt die Anschrift im ausgewählten Bereich.


Taste	Tasten- bezeichnung	Beschreibung
 (*1)	Telefonnummer	Erkennt die Telefonnummer im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Faxnummer	Erkennt die Faxnummer im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Mobiltelefon	Erkennt die Mobiltelefonnummer im ausgewählten Bereich.
 (*1)	E-Mail	Erkennt die E-Mail im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Website	Erkennt die Website im ausgewählten Bereich.
 (*1)	Memo	Erkennt das Memo im ausgewählten Bereich.

- \*1: Die Anzeige erfolgt, wenn Sie per Klick und Drag im Kartenbild einen Auswahlrahmen für den Text festlegen, oder nach dessen Festlegung mit der rechten Maustaste darauf klicken.
- \*2: Die Anzeige erfolgt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken, wobei keine Textauswahl im Kartenbild getroffen ist.
- \*3: Die Anzeige erfolgt, wenn Sie im Bildbereich die Beschriftung "Kein Bild" ("No Image") mit der rechten Maustaste klicken.

## 2.2 CardMinder Viewer Fenster

Dieses Fenster wird zur schnellen Suchen von Kartendaten verwendet.









Das CardMinder Viewer Fenster besteht aus den folgenden Elementen:



- **Bildsymboleiste**

Hier werden die zum Bearbeiten von Kartenbildern verwendeten Funktionssymbole angezeigt.

Die Bildsymboleiste besteht aus den folgenden Elementen:

Taste	Tastenbezeichnung	Beschreibung
	Liste zeigen	Blendet das Suchergebnis Datenliste Panel ein oder aus.
	Handwerkzeug	Das Handwerkzeug wird zum Ziehen und Scrollen der Kartenbilds im Kartenbildfenster verwendet.
	Vergrößerungs-Tool	Vergrößert den angeklickten Bereich im Kartenbildfenster. Wenn Sie auf diese Taste klicken, ändern sich der Cursor in  .
	Verkleinerungs-Tool	Verkleinert den angeklickten Bereich im Kartenbildfenster. Wenn Sie auf diese Taste klicken, ändern sich der Cursor in  .
	Vorderseite zeigen	Zeigt nur die Vorderseite des Kartenbilds an.
	Rückseite zeigen	Zeigt nur die Rückseite des Kartenbilds an. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn die Visitenkarten im doppelseitigen Duplex-Modus gescannt wurden.




Taste	Tastenbezeichnung	Beschreibung
	Erste	Zeigt die erste Karte der Suchergebnisse an.
	Vorherige	Zeigt das vorherige Kartebild an.
	Visitenkartenzähler anzeigen	Anzeige der Reihenfolge der ausgewählten Visitenkarte im Format Reihenfolge/Gesamtanzahl.
	Weiter	Zeigt die nächste Karte des momentan ausgewählten Kartenbilds an.
	Letzte	Zeigt die letzte Karte der Suchergebnisse an.
	CardMinder zeigen	Zeigt die ausgewählten Kartendaten im CardMinder Fenster an.
	Anhang-Panel	Blendet das Panel mit den angefügten Dateien ein und aus.

- **Suchtext**  
Geben Sie ein Schlüsselwort (z. B. "Vollständiger Name" oder "Firma") für die entsprechenden Datensätze, die Sie suchen, ein. Danach drücken Sie die [Start] Taste und starten die Suche.
- **Suchergebnis Datenliste-Panel**  
Eine Liste der Kartendaten, in denen der in [Suchtext:] eingegebene Suchbegriff enthalten ist, wird angezeigt.  
  
Wenn Sie auf **Vollständiger Name** klicken, werden die Kartendaten nach vollständigen Namen sortiert.  
  
Wenn Sie auf **Firma** klicken, werden die Kartendaten nach Firmennamen sortiert.
- **Kartenbild**  
Das Bild der im Suchergebnis Datenliste Panel ausgewählten Kartendaten wird angezeigt.
- **Angefügte Datei**  
Zeigt die an der aktuellen Visitenkarte angefügten Dateien als Symbole an.

## 2.3 CardMinder Mobile Viewer Fenster

Dieses Fenster wird verwendet um Kartendaten mit einem anderen Computer einzusehen als mit dem Computer mit dem die Karten gescannt wurden.








Das CardMinder Mobile Viewer Fenster besteht aus den folgenden Elementen:






- **Bildsymbolleiste**

In der Bildsymbolleiste werden die Tasten zur Bedienung des CardMinder Mobile Viewer angezeigt.

Die Bildsymbolleiste besteht aus den folgenden Elementen:

Taste	Tasten-bezeichnung	Beschreibung
	Liste zeigen	Blendet die Suchergebnis Datenliste ein oder aus.
	Vorderseite zeigen	Zeigt die Vorderseite des Kartenbilds an. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kartenbilder an ein Wechselmedium übertragen werden.
	Rückseite zeigen	Zeigt die Rückseite des Kartenbilds an. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn die Visitenkarten im doppelseitigen Duplex-Modus gescannt und ihre Bilddaten bereits auf ein Wechselmedium kopiert wurden.
	Oben	Zeigt die erste Karte der Suchergebnisse an.
	Vorherige	Zeigt die vorherige Karte der momentan ausgewählten Kartendaten an.
	Visitenkartenzähler anzeigen	Anzeige der Reihenfolge der ausgewählten Visitenkarte im Format Reihenfolge/Gesamtanzahl.
	Weiter	Zeigt die vorherige Karte der momentan ausgewählten Kartendaten an.

Taste	Tasten- bezeichnung	Beschreibung
	Letzte	Zeigt die letzte Karte der Suchergebnisse an.
	Bild	Schaltet zum Bildansichtsmodus um. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kartenbilder bereits auf ein Wechselmedium kopiert wurden.
	Text	Schaltet zum Textansichtsmodus um.

- Suchtext  
Geben Sie ein Schlüsselwort (z. B. "Vollständiger Name" oder "Firma") für die entsprechenden Datensätze, die Sie suchen, ein. Danach drücken Sie die [Start] Taste und starten die Suche.
- Suchergebnis Datenliste-Panel  
Eine Liste der Kartendaten, in denen der in [Suchtext:] eingegebene Suchbegriff enthalten ist, wird angezeigt.  
Wenn Sie auf **Vollständiger Name** klicken, werden die Kartendaten nach vollständigen Namen sortiert.  
Wenn Sie auf **Firma** klicken, werden die Kartendaten nach Firmennamen sortiert.
- Kartendaten-Panel  
Zeigt das Bild oder den Text der in der Suchergebnis Datenliste ausgewählten Visitenkarte an.

# Kapitel 3



## Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen von CardMinder.

Weitere Details zu Funktionen und der Bedienung des CardMinder finden Sie in der CardMinder Hilfe und CardMinder Mobile Viewer Hilfe.

Für Details zum Aufrufen der Hilfe, siehe ["Anhang A Hilfe aufrufen" \(Seite 43\)](#).

3.1	Grundlegende Funktionen . . . . .	37
3.2	Erweiterte Funktionen . . . . .	39
3.3	Datenbank Funktionen. . . . .	41

## 3.1 Grundlegende Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Funktionen.

Weitere Details zu Funktionen und der Bedienung des CardMinder finden Sie in der CardMinder Hilfe und CardMinder Mobile Viewer Hilfe.

### ■ Visitenkarten scannen

CardMinder scannt in den Scanner eingelegte Visitenkarten mit hoher Geschwindigkeit. Scaneinstellungen wie die Scanseite, Farbe und Auflösung können für das Scannen der Visitenkarten eingestellt werden.



### ■ Visitenkarten erkennen



CardMinder erkennt Text auf den Visitenkarten in einer Erkennungssprache, welche für jeden Scan geändert werden kann.


Nach dem Scannen kann manuell, eine erneute Zeichenerkennung für einen bestimmten Teil der Karte ausgeführt werden:

- Gesamter Text  
Der Erkennung des Textes der gesamten Visitenkarte wird erneut ausgeführt.
- Nur im ausgewählten Bereich auf der Visitenkarte.  
Erneute Texterkennung nur im ausgewählten Bereich der Visitenkarte.
- Individuelle Schlüsselwort Erkennung  
Erneutes Ausführen der Texterkennung nur für individuelle Schlüsselwörter wie "Vollständigen Namen" oder "Firma".



- Die Texterkennung von chinesischen (traditionell oder vereinfacht) oder koreanischen Visitenkarten ist nur möglich, wenn Sie die diese mit ScanSnap scannen. TWAIN-konforme Scanner unterstützen diese Funktion nicht.
- Um Karten mit chinesischen (traditionell oder vereinfacht) oder Koreanischen Schriftzeichen mit ScanSnap zu scannen, muss der ScanSnap zum Scannen bereit sein. Vergewissern Sie sich, dass der ScanSnap eingeschaltet und das ScanSnap Manager Symbol an der Taskleiste als  oder  angezeigt wird.

In Windows 7, wird das ScanSnap Manager Symbol  in dem Menü angezeigt das erscheint wenn Sie an der Taskleiste  drücken.



## ■ Text auf Karten bearbeiten

Texte auf Visitenkarten können bearbeitet oder direkt über die Tastatur korrigiert werden. Die gespeicherten Daten können bearbeitet werden sobald die Visitenkartendaten gespeichert wurden.

Zusätzliche Informationen können im [Memo] Feld hinzugefügt werden.

## ■ Kartendaten suchen

Gescannte Kartendaten können gesucht werden.

Verwenden Sie für die Suche eine der folgenden Optionen:

- Grundlegende Suche Symbolleiste (Inhalte der aktuellen Datenbank werden durchsucht). Geben Sie einen "Vollständigen Namen" oder eine "Firma" zum Suchen in das Eingabefeld der "Grundlegenden Suche Symbolleiste" ein, und starten Sie die Suche.
- Suche über Abkürzungstasten (Die Inhalte der zuletzt verwendeten Datenbank werden durchsucht). Markieren Sie in einer anderen Anwendung den zu suchenden Zeichensatz und drücken dann die Abkürzungstaste ([Alt] + [F3]).

## ■ Kartendaten verwalten

Die einzelnen Kartendaten können Dateianhänge, wie Fotos oder Profile bezüglich der gescannten Daten, enthalten.

Unnötige Kartendaten können vom CardMinder gelöscht oder in ihren eigentlichen Ordnern wiederhergestellt werden. Wurden Daten jedoch aus dem Papierkorb gelöscht, können diese nicht wiederhergestellt werden.

## 3.2 Erweiterte Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt die erweiterten Funktionen.

Weitere Details zu Funktionen und der Bedienung des CardMinder finden Sie in der CardMinder Hilfe und CardMinder Mobile Viewer Hilfe.

### ■ Verwendung von Kartendaten

Kartendaten können zu anderen Anwendungen exportiert, oder auf anderen Computern eingesehen werden.

Enthalten die Kartendaten eine E-Mail-Adresse oder Website, kann das verknüpfte E-Mail-Programm oder Webbrowser eine E-Mail an diese Adresse senden, oder die Webseite gestartet werden.

Kartendaten können in der für die Cloud-Verknüpfung bestimmten Anwendung registriert und in deren Website eingesehen werden



Manche verknüpften Anwendungen können eventuell die empfangenen Daten nicht korrekt darstellen, falls der Text in einer vom Betriebssystem nicht unterstützten Sprache ist.

Beispiel: Der Versuch deutschen Text in einem japanischen Betriebssystem darzustellen. Exportieren Sie daher nur Karten einer Sprache, die auch vom verwendeten Betriebssystem unterstützt werden.

### ■ Kartenbilder ändern

Kartenbilder können einfach geändert werden.

Folgende Funktionen stehen zum Ändern zur Verfügung:

- Kartenbilder speichern  
Kartenbilder werden als PDF-Datei gespeichert.
- Bilddaten bearbeiten  
Die Vorder- und Rückseiten der Visitenkarte werden umgekehrt, doppelseitige Karten werden erstellt, Rückseitenbilder gelöscht oder das Bild gedreht.
- Bildanzeige ändern  
Die Vergrößerungsrate der Bilder kann geändert werden und Sie können wählen welche Seite(n) der Karte im Fenster angezeigt werden soll.
- Kartenbilder drucken  
Kartenbilder werden gedruckt.

## ■ Anordnen der Fensteranzeige

Panel oder Leisten können ein- und ausgeblendet, verkleinert oder die Panelanordnung (Ordnerliste, Kartenbild, Daten bearbeiten und das Angefügte Datei) kann zur einfacheren Bedienung angepasst werden.

## ■ Ändern der Grundeinstellungen

Folgende Elemente können im CardMinder angepasst werden: die Farbe der CardMinder Fenster, die Aktion nach Beendigung des Scanvorgangs sowie die in der Schnellzugriff Symbolleiste angezeigten Shortcuts.

Die CardMinder Viewer Einstellungen können ebenso über den Desktop geändert werden.

## ■ Online Update

Um die Bedienbarkeit und Funktionalität zu verbessern, wird regelmäßig das aktuellste CardMinder Programm bereitgestellt.

Prüfen Sie über das CardMinder Fenster, ob das aktuellste Update verfügbar ist und führen Sie dann das Programm-Update aus.



## 3.3 Datenbank Funktionen

---

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionen der Datenbank.

Weitere Details zu Funktionen und der Bedienung des CardMinder finden Sie in der CardMinder Hilfe und CardMinder Mobile Viewer Hilfe.

### ■ Verwalten der Datenbank

CardMinder ermöglicht es Ihnen eine Datenbank zu erstellen, in der Kartendaten gespeichert, vorhandene Datenbanken geöffnet oder wiederhergestellt, Sicherheitskopien erstellt, Kennwörter hinzugefügt oder der Speicherpfad der gespeicherten Datenbank bestätigt werden können.

Durch die Verwendung solcher Datenbanken, können Sie ein anderes CardMinder Umfeld (Datenbank) in einem anderen Computer bestimmen indem Sie es in diesen Computer exportieren.

# Kapitel 4



## Benutzerautorität

Dieses Kapitel behandelt die Benutzerautorität zur Verwendung von CardMinder.

- Für Windows 7 oder Windows Vista  
Sie müssen mindestens als Standardbenutzer (Gruppe "Hauptbenutzer") oder Benutzer einer höheren Stufe angemeldet sein, um diese Anwendung verwenden zu können
- Für Windows XP Professional oder Windows 2000  
Sie müssen mindestens als Standardbenutzer (Gruppe "Hauptbenutzer") oder als Benutzer einer höheren Stufe angemeldet sein, um diese Anwendung verwenden zu können.
- Für Windows XP Home Edition  
Sie müssen mindestens als Administrator angemeldet sein, um diese Anwendung verwenden zu können.

# Anhang A




## Hilfe aufrufen


Der Anhang beschreibt das Aufrufen der Hilfe während der Benutzung von CardMinder.

### ■ CardMinder Hilfe

Die CardMinder Hilfe kann wie folgt gestartet werden:


#### Aufrufen über das CardMinder Fenster

Um die Hilfe aufzurufen, während CardMinder verwendet wird, drücken Sie auf die [F1] Taste der Tastatur oder klicken auf die [Hilfe] Taste (  ) neben der [Karten suchen] Symbolleiste.




#### Aufrufen über das CardMinder Viewer Fenster

Um die Hilfe aufzurufen, während CardMinder Viewer verwendet wird, drücken Sie auf die [F1] Taste der Tastatur. In diesem Fall wird die Themenliste für das CardMinder Viewer Fenster angezeigt.



## Aufrufen über die [Hilfe] Taste im angezeigten Fenster

Wenn Sie CardMinder verwenden und die [Hilfe] Taste im geöffneten Fenster angezeigt wird, können Sie die Hilfe über diese Taste aufrufen. In diesem Fall wird die Themenliste für das momentan geöffnete Fenster angezeigt. Die Hilfe kann ebenso über die [F1] Taste der Tastatur aufgerufen werden.




## ■ CardMinder Mobile Viewer Hilfe

Die CardMinder Mobile Viewer Hilfe kann wie folgt gestartet werden:

### Aufrufen über das CardMinder Mobile Viewer Fenster

Um die Hilfe aufzurufen, während CardMinder Mobile Viewer verwendet wird, drücken Sie auf die [F1] Taste der Tastatur.



### Hilfe-Dateien direkt öffnen

Doppelklicken Sie auf das [MobileViewer.chm] Symbol im Laufwerk des angeschlossenen Wechselmediums (z. B. USB-Stick) zum Öffnen der Hilfe-Dateien.

# Anhang B



## Installation/Deinstallation von CardMinder

Dieser Anhang beschreibt die Installation und Deinstallation von CardMinder auf.


### ■ Installation

Installieren Sie CardMinder von der im ScanSnap Lieferumfang enthaltenen Setup DVD-ROM. Markieren Sie das [CardMinder] Kontrollkästchen im [Produkte wählen] Dialogfeld. Weitere Details hierzu finden Sie im Bedienungshandbuch Ihres Scannermodells unter "Installieren der Software".

### ■ Deinstallation

Deinstallieren Sie CardMinder in der [Systemsteuerung] über [Programme und Funktionen]. Weitere Details hierzu finden Sie im Bedienungshandbuch Ihres Scannermodells unter "Anhang Deinstallieren der Software".

# Index



<b>A</b>	
Ändern der Einstellungen.....	40
Angefügte Datei .....	22
Anhang-Panel .....	33
Ansicht Registerkarte.....	27
Anwendungstaste .....	20
<b>B</b>	
Beenden	
CardMinder .....	15
CardMinder Mobile Viewer.....	18
CardMinder Viewer .....	17
Benutzerautorität.....	42
Betriebsfenster .....	19
Bildsymbolleiste	
CardMinder Mobile Viewer Fenster.....	34
CardMinder Viewer Fenster .....	32
Bildverarbeitung Registerkarte.....	26
<b>C</b>	
CardMinder .....	9
CardMinder Fenster .....	20
CardMinder Funktionen .....	36
CardMinder Mobile Viewer Fenster .....	34
CardMinder Viewer Fenster .....	32
Cloud-Verknüpfung .....	11, 25, 39
<b>D</b>	
Daten bearbeiten .....	22
Datenbankspeicherordner.....	21
Datenbearbeitung Registerkarte .....	25
Deinstallation .....	45
<b>E</b>	
Entfernen von CardMinder .....	45
Erkennen Registerkarte.....	28
Exportiert Ordner .....	21
<b>F</b>	
Funktionsliste .....	36
<b>I</b>	
Installation .....	45
<b>K</b>	
Karten suchen Symbolleiste.....	21
Kartenbild	
CardMinder Fenster.....	21
CardMinder Viewer Fenster.....	33
Kartendaten bearbeiten .....	39
Kartendaten suchen .....	38
Kartendaten verwalten .....	38
Kartendatenliste .....	21
Kartendaten-Panel .....	35
<b>M</b>	
Mini-Symbolleiste .....	21, 29
Mobiler Ordner .....	21

<b>O</b>		Suchtext
OCR .....	10	CardMinder Mobile Viewer Fenster ..... 35
Online Update .....	40	CardMinder Viewer Fenster..... 33
Ordnerliste .....	21	
<b>P</b>		<b>U</b>
Panel .....	21	Umgang mit Kartendaten ..... 39
Papierkorb Ordner .....	21	
PIM.....	10	<b>V</b>
Posteingang Ordner.....	21	Verwalten der CardMinder
<b>R</b>		Datenbank..... 38, 41
Registerkarte		Visitenkarten erkennen..... 37
Ansicht .....	27	Visitenkarten scannen ..... 37
Bildverarbeitung .....	26	
Datenbearbeitung.....	25	
Erkennen.....	28	
Start.....	22	
<b>S</b>		
Salesforce .....	11, 25	
ScanSnap .....	13	
Schlüsselwort.....	11	
Schnellzugriff-Symbolleiste.....	20	
Start Registerkarte .....	22	
Starten von		
CardMinder .....	15	
CardMinder Hilfe .....	43	
CardMinder Mobile Viewer.....	17	
CardMinder Mobile Viewer Hilfe.....	44	
CardMinder Viewer .....	16	
Statusleiste .....	22	
Suchergebnis Datenliste Fenster		
CardMinder Viewer Fenster .....	33, 35	

---

**CardMinder**  
**Benutzerhandbuch**  
**P2WW-2641-03DEZ0**

Datum der Ausgabe August 2011  
Herausgegeben von PFU LIMITED

---

- Die Inhalte dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- PFU LIMITED ist nicht haftbar für jede Art von Schäden, die sich aus der Nutzung dieses Produktes und in diesem Handbuch beschriebenen Produkten ergeben. PFU kann ebenso für sich aus einem Defekt ergebende Verluste nicht haftbar gemacht werden. Ansprüche einer dritten Partei werden nicht anerkannt.
- Das Vervielfältigen dieses Produktes, im Ganzen oder teilweise, sowie das Kopieren der Scanneranwendungen ist gemäß dem Urheberrecht untersagt.