



## FUJITSU Image Scanner SP-1120N/SP-1125N/SP-1130N 入门指南

1




扫描仪 (×1)




ADF进纸斜槽  
(进纸器) (×1)




插头




AC adapter (×1)




USB 接线 (×1)



Setup DVD-ROM (×1)




安全注意事项 (×1)




入门指南  
(本指南) (×1)

2





3





1

Setup DVD-ROM


2






4



5





请妥善保管包括Setup DVD-ROM（不予重新发行）在内的内容物、盒子及包装材料，切勿丢弃。

如需详细信息，请参阅提供的指南。

