




Image Scanner

SP-1120N/SP-1125N/SP-1130N

入门指南

1



扫描仪 (x1)



ADF进纸斜槽
(进纸器) (x1)




插头



AC adapter (x1)




USB 接线 (x1)



Setup DVD-ROM (x1)




安全注意事项 (x1)




入门指南
(本指南) (x1)

2




3




1

Setup DVD-ROM



2



4




5






6

5



8



请妥善保管包括Setup DVD-ROM（不予重新发行）在内的内容物、盒子及包装材料，切勿丢弃。

如需详细信息，请参阅提供的指南。

