

Escáner de imagen a color ScanSnap**Precauciones de seguridad**

Gracias por adquirir el escáner de imagen a color ScanSnap S1100i (referido de aquí en adelante como "el ScanSnap").

Este documento contiene información general sobre las precauciones de seguridad que tiene que tener en cuenta antes de usar el ScanSnap.

Lea este documento, Comenzando y la Guía de operaciones básicas para usar correctamente el ScanSnap.

Asegúrese de guardar todos estos documentos en un lugar seguro, para así poder consultarlos cuando usa el ScanSnap.

Noviembre de 2016

Uso en aplicaciones de alta seguridad

Este producto se ha diseñado y fabricado para un uso general, asumiendo su uso en aplicaciones de oficina, personales, domésticas, industriales regulares y con fines generales.

No se ha diseñado y fabricado para la utilización en aplicaciones (llamadas simplemente de aquí en adelante como "aplicaciones de alta seguridad") que implican directamente grandes riesgos a la vida y a la salud, es decir cuando se requiere un grado extremadamente alto de seguridad. Por ejemplo, en el control de reacciones nucleares en las instalaciones de alimentación nuclear, en el control de vuelo automático de avión, en el control de tráfico aéreo, en el control de operaciones de sistemas de transporte masivo, en el equipo médico para la vida sustentada, en el control de lanzamiento de armas y cuando provisionalmente la seguridad en cuestión no está asegurada.






El usuario debe utilizar este producto adoptando las debidas medidas de seguridad en tales aplicaciones. PFU Limited no asume en absoluto ninguna responsabilidad por los daños surgidos al usuario durante el uso de este producto en las aplicaciones de alta seguridad, ni admite por los daños causados reclamaciones o indemnizaciones de parte del usuario o de un tercero.

Los nombres de compañías y productos mencionados en este documento son las marcas comerciales o las marcas registradas de las respectivas compañías.

© PFU Limited 2014-2016

Indicaciones de advertencia usadas en este documento

Las siguientes indicaciones son utilizadas en este documento para prevenir cualquier posibilidad de accidente o daño al usuario y/o al ScanSnap.



Símbolo de advertencia	Descripción
 Advertencia	Esta indicación alerta a los operadores de una operación, que si no se evita, puede causar heridas graves o la muerte.
 Precaución	Esta indicación alerta a los operadores de una operación, que si no se evita, puede causar riesgos a la seguridad personal del usuario o causar daños al producto.
	Un TRIÁNGULO indica requerimiento de cuidado y atención en especial. La figura dentro del triángulo muestra la precaución específica.
	Un CÍRCULO con una línea diagonal muestra la acción no permitida a los usuarios. La figura dentro del círculo muestra la acción específica no permitida.
	Un signo de exclamación perfilado por un fondo negro muestra las instrucciones que los usuarios deben seguir. La figura que muestra la instrucción específica puede estar incluida.








Para un uso seguro





A continuación se describen importantes advertencias respecto al uso del ScanSnap.

Para un uso seguro del ScanSnap, asegúrese de seguir las siguientes descripciones:

















	<p>En una de las siguientes situaciones, inmediatamente apague el ScanSnap y desconecte el cable USB del ScanSnap y del ordenador. El no hacerlo puede causar fuego, quemaduras o una descarga eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none">● Cuando el ScanSnap es dañado por alguna razón.● Cuando se detecta humo o calor proveniente del ScanSnap.● Cuando se detecta ruidos u olores anormales.● Cuando caen materiales extraños (agua, líquidos, pequeños objetos metálicos, etc.) en el interior del ScanSnap.● Cuando se detectan otros problemas que indican fallo del ScanSnap.
	No desmonte o modifique el ScanSnap. Hacerlo podría causar fuego, quemaduras o una descarga eléctrica.

	<p>Inserte firmemente el cable USB al ScanSnap y al ordenador. El no hacerlo puede causar un incendio o un mal funcionamiento del ScanSnap.</p>
	<p>Sólo utilice el cable USB proporcionado con el ScanSnap. El no hacerlo podría causar un calentamiento anormal o fuego. No utilice el cable USB proporcionado con el ScanSnap para otros dispositivos, debido a que esto podría causar problemas tales como una falla al equipo o una descarga eléctrica.</p>
	<p>No instale o use el ScanSnap en lugares con altas temperaturas, humedad, poca ventilación o polvo. Si lo coloca en un área expuesto a altas temperaturas, es posible que la cubierta se sobrecaliente y se deforme, produciendo una fuga eléctrica o fuego. Use el ScanSnap en un ambiente bien ventilado. Por ejemplo, no coloque el ScanSnap en los siguientes lugares:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lugares cerca de dispositivos que irradian calor, tales como estufas o calefactores eléctricos u objetos combustibles, es decir materiales inflamables y volátiles tales como cortinas que se queman con facilidad. ● Lugares tales como la cocina donde se pueden producir humos de aceite. ● Lugares donde puede fácilmente mojarse, tales como cuarto de baño, cuarto de ducha, piscina. ● Lugares expuestos directamente al sol, dentro del auto bajo un sol abrasador o cerca de algún aparato de alta temperatura donde puede subir excesivamente su temperatura interna. ● Lugares en los que el calor no pueda dispersarse, como cuando cubre el ScanSnap con ropas o una manta.
	<p>Para evitar heridas, coloque el ScanSnap fuera del alcance de los niños pequeños. Mantenga las bolsas de plástico, etiquetas adhesivas y lazos de plástico del paquete alejado de los niños, debido a que el uso inapropiado de estos podría causar heridas o producir asfixia.</p>
	<p>Antes de mover el ScanSnap, asegúrese de desconectar el cable USB que conecta el ScanSnap y el ordenador. Además, confirme que no haya ninguna obstrucción en el suelo. El mover el ScanSnap con el cable conectado al ordenador podría dañar el cable y causar fuego, descarga eléctrica o heridas al usuario.</p>
	<p>No toque el cable USB con las manos húmedas. El hacerlo podría causar una descarga eléctrica.</p>
	<p>Cuando desconecta el cable USB del ScanSnap y del ordenador, asegúrese de sujetar la cabeza y no del cable. El tirar del cable podría dañar dicho cable y causar fuego o descarga eléctrica.</p>

	No use el cable USB si está dañado. También, no inserte el cable USB en un puerto USB flojo del ordenador. El hacerlo puede provocar fuego o una descarga eléctrica. Tenga cuidado en lo siguiente cuando use el cable USB: <ul style="list-style-type: none"> ● No humedezca, modifique, amarre, ate o enrolle el cable. ● No coloque objetos pesados sobre el cable, o no lo atasque en una puerta. ● No tire, ni doble o enrolle el cable a la fuerza.
	No use el ScanSnap mientras conduce un automóvil. El hacerlo puede distraerlo y causar un accidente.
	Cuando el ScanSnap no se utiliza por un largo periodo de tiempo, asegúrese de desconectar el cable USB del ScanSnap y del ordenador. El no hacerlo puede causar una descarga eléctrica o fuego.
	Antes de realizar la limpieza, tiene que apagar el ScanSnap y desconectar el cable USB para evitar fuego o una descarga eléctrica.

 Precaución

	Cuando instale el ScanSnap en una mesa, asegúrese de que la mesa sea plana y estable y que ninguna parte del ScanSnap sobresalga de los bordes de dicha mesa, o de lo contrario puede caerse o echarlo de la mesa y causar lesiones.
	No deje el ScanSnap en el piso. Es posible que lo pise o se tropiece con el escáner, causándole daños o heridas.
	Instale el ScanSnap fuera de fuertes campos magnéticos y otras fuentes de interferencia eléctrica. Además, protéjalo de la electricidad estática y elija un lugar libre de ello para instalarlo. Dado que estos pueden causar el mal funcionamiento del ScanSnap.
	Si hay una tormenta eléctrica, desconecte el cable USB del ScanSnap y del ordenador. De lo contrario, puede dañar el ScanSnap, lo cual a su vez podría dañar sus propiedades.
	No gire, haga caer o lance el ScanSnap. Es posible que lo golpee contra un objeto o persona y causar daños o heridas.
	Para evitar heridas, tenga cuidado de no hacer atascar sus accesorios (p.ej., corbata, collar) o el pelo dentro del ScanSnap.
	No coloque objetos pesados en el ScanSnap o utilice la superficie superior del ScanSnap para realizar otra tarea. Asegúrese de no sentarse con el ScanSnap en su bolsillo o colocar objetos pesados encima del ScanSnap si lo tiene dentro de un bolso. Si no sigue estas instrucciones, es posible que el ScanSnap se dañe u ocurra un mal funcionamiento del equipo debido al fuerte impacto contra el ScanSnap.

	<p>No utilice el ScanSnap inmediatamente después de trasladarlo de un lugar frío a uno cálido. Esto puede causar condensación, lo cual podría producir errores de digitalización. Déjelo reposando por una o dos horas antes de utilizarlo.</p>
	<p>Cuando maneja documentos o un portador de hojas, tenga cuidado de no cortarse sus dedos con los bordes de estos.</p>
	<p>No use un portador de hojas dañado porque podría dañar o causar un mal funcionamiento del escáner.</p>
	<p>Cuando lleva el ScanSnap afuera mientras llueve o nieva, preste especial atención y no deje que se moje. No hacerlo podría ocasionar errores de digitalización. Si el escáner se moja, séquelo con un paño o espere que se seque antes de usarlo.</p>
	<p>No use ningún tipo de pulverizador de aerosol o pulverizadores a base de alcohol para la limpieza del ScanSnap. El polvo o la suciedad, generados por el fuerte aire expulsado por el pulverizador puede penetrar en su interior. Esto provocaría un fallo o un mal funcionamiento del ScanSnap. Las chispas causadas por la electricidad estática, que se producen cuando se hace volar el polvo y otras suciedades desde el exterior del ScanSnap, pueden provocar un incendio.</p>
	<p>La fuente de luz LED de este producto no está expuesto en uso normal, y la intensidad de emisión de luz LED no presenta ningún riesgo de ocasionar daños en los ojos. No desmonte, repare o personalice el ScanSnap. La exposición directa a la fuente de luz LED, puede causar problemas agudos a la vista.</p>
	<p>Verifique lo siguiente una vez al mes. Las verificaciones periódicas ayudan a la detección temprana de anomalías y fallos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si el cable USB está insertado firmemente en el ScanSnap y en el ordenador. ● Si el cable USB no está emitiendo un calentamiento anormal, o si el cable no está oxidado o doblado. ● Si no hay mucho polvo acumulado en el cable USB. Si lo hay, limpie el cable con un paño suave y seco. ● Si el cable USB no tiene algunas rajaduras o rayas.

Precauciones

■ Nota de responsabilidad

LEA CON CUIDADO LOS DOCUMENTOS SUMINISTRADOS CON ESTE PRODUCTO ANTES DE USAR EL ESCÁNER. LA INCORRECTA UTILIZACIÓN DEL ESCÁNER PUEDE CAUSAR HERIDAS A LOS USUARIOS O A LAS PERSONAS SITUADAS EN LAS CERCANÍAS.

Además, conserve este documento en un lugar seguro y accesible para su consulta durante la utilización de este escáner. Aunque todos los esfuerzos posibles se han hecho para asegurar la exactitud de toda la información escrita en este documento, PFU no asume responsabilidad en absoluto a ninguna parte por cualquier daño causado por los errores o por las omisiones o por las declaraciones de cualquier tipo que figuran en este documento, sus actualizaciones o suplementos, si tales errores son omisiones o declaraciones producidos por negligencia, accidentes o por otra causa. Además PFU no asume ninguna responsabilidad surgida por el uso de cualquier producto o sistema descrito aquí; ni por los daños incidentales o consiguientes surgidos del uso de este documento. PFU niega también todas las garantías respecto a la información contenida aquí, si se expresa, se implica o es estatutaria.

Renuncia de responsabilidad

■ Reproductibilidad del dato de imagen digitalizado

Asegúrese de que el dato de imagen digitalizado con este producto cumpla con los requisitos (por ejemplo de reproductibilidad de imagen, en exactitud de tamaño, fidelidad, contenido, colores).

Asegúrese de que hayan todas las partes de la imagen digitalizada antes de eliminar el dato original usado para realizar la digitalización.

- Tenga en cuenta que cuando hay secciones marcadas con un rotulador fluorescente, es posible que el color de la sección marcada no sea precisamente reproducido según el color y la densidad del mismo, o se reproduzca en un tono de color diferente al original.

■ Origen de energía

El ScanSnap obtiene energía a través de un puerto USB de un ordenador.

Si el puerto USB no obtiene energía de 500 mA, el ScanSnap no funcionará correctamente.

■ Restricciones para el uso del puerto USB

Cuando conecta el cable USB del ScanSnap al puerto USB:

- El ScanSnap no funcionará correctamente si lo conecta al puerto USB de un concentrador USB sin fuente de energía.
- El ScanSnap no funcionará correctamente si lo conecta a un puerto USB de una tarjeta PC.
- El ScanSnap no funcionará correctamente si conecta otros dispositivos USB a otros puertos USB del ordenador.

- Dependiendo de la capacidad de suministro de energía del USB del ordenador, es posible que otros dispositivos USB con fuente de energía que están conectados al ordenador se vean afectados.

Informaciones de regulación

Declaración de FCC (Para EE.UU.)

Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B de acuerdo al apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Esos límites brindan una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala ni se usa conforme a las instrucciones de este documento, puede interferir perjudicialmente en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en las recepciones de radio o televisión, las cuales podrán ser determinadas al encenderlo o apagarlo, se incita al usuario a que intente corregir dichas interferencias por medio de la ejecución de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie o reoriente la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente eléctrica de un circuito diferente del cual se encuentra conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor local o con un técnico experto en radio y televisión.

Advertencia de la FCC: Cambios o modificaciones a este equipo sin la autorización expresa por el fabricante responsable del cumplimiento de dichos límites pueden anular la autoridad del usuario para operarlo.

Aviso Se requiere el uso de cables de interfaz blindados para cumplir con los límites de Clase B del apartado 15 de las normas del FCC.

Regulaciones canadienses DOC

Este aparato digital no excede los límites de clase B para emisiones de ruido radiofónico de aparatos digitales, establecidos por las regulaciones de interferencia de radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkenstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Normas de seguridad de productos LED

Producto LED Clase 1

Este producto es clasificado como un producto LED Clase 1, según IEC 60825-1, una norma internacional para productos láser y EN 60825-1, una norma adoptada por CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique).

ENERGY STAR®

PFU Limited, una compañía de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con las directivas de eficiencia energética de ENERGY STAR®.

ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos.



Símbolos en el ScanSnap



Este indica una conexión USB, que se usa para conectar un dispositivo USB.

Fallos y reparación

Si se requiere reparar el ScanSnap o reemplazar partes del mismo, si se detecta un cambio anormal u otros problemas que indican que se ha encontrado un fallo en el ScanSnap, primero consulte "Solución de problemas" de la Ayuda de ScanSnap Manager para verificar que el ScanSnap está conectado o configurado correctamente. Si el problema persiste, comuníquese con su distribuidor local del escáner FUJITSU.

El usuario no debe ejecutar reparaciones en el ScanSnap.

PFU no asume ninguna responsabilidad por ningún daño ocasionado por haber desmontado el ScanSnap, pues hacerlo no está cubierto por la garantía.

Contactos para obtener más información

Visite la siguiente página web para encontrar la oficina FUJITSU/PFU de su país.
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

O, consulte la lista de contactos que figura en la última página de este documento.

Aviso

- Queda prohibida, bajo la ley de los derechos de autor (copyright), la reproducción no autorizada en parte o en todo de este documento y las copias de las aplicaciones del escáner.
- Los contenidos de este documento podrán estar sujetos a cambios sin previo aviso.