


Dispositif d'impression fi-553PR

Guide de l'utilisateur



Sommaire

Introduction.....	1
1. Préparation.....	4
1.1. Vérification du contenu de l’emballage	4
1.2. Noms et fonctions des éléments.....	4
2. Installation.....	6
2.1. Installation du dispositif d’impression	6
2.2. Installation de la Cartouche d’Impression.....	7
2.3. Test d’impression	8
3. Utilisation usuelle.....	9
3.1. Réglage de la zone d’impression	9
3.2. Configuration de l’impression.....	9
3.3. Remplacement de la Cartouche d’Impression	9
3.4. Élimination des bourrages papier.....	11
4. Entretien	12
4.1. Nettoyage de la Cartouche d’Impression	12
4.2. Nettoyage du dispositif d’impression.....	12
4.3. Nettoyage des rouleaux	13
5. Messages d’erreur.....	14
6. Fiche technique	15

© PFU LIMITED, 2005-2015.

Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.

Ce guide ne peut être reproduit, adapté ou traduit sans autorisation écrite préalable.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT CE GUIDE AVANT D’UTILISER CE DISPOSITIF D’IMPRESSION. SI LE DISPOSITIF D’IMPRESSION N’EST PAS UTILISÉ CORRECTEMENT, IL Y A RISQUE DE BLESSURE POUR LES UTILISATEURS OU LES PERSONNES SE TROUVANT À PROXIMITÉ.

Bien que tous les efforts aient été fournis pour assurer l’exactitude des informations contenues dans ce guide, PFU LIMITED n’est aucunement responsable, envers qui que ce soit, des dommages pouvant résulter d’erreurs, d’omissions ou de déclarations de toutes sortes dans ce guide, dans ses mises à jour ou dans ses ajouts, qu’il s’agisse d’omissions ou de déclarations dues à une négligence d’origine accidentelle ou autres.

En outre, PFU LIMITED n’est pas responsable des dommages résultant de l’application ou de l’utilisation d’un produit ou système décrits dans le présent guide, ni des dommages accessoires ou indirects liés à l’utilisation de ce guide. PFU LIMITED ne donne aucune garantie, expresse, implicite ou statutaire, quant à l’information contenue dans le présent guide.

PFU LIMITED décline toute responsabilité concernant les dommages accessoires ou indirects résultant de l’utilisation de ce produit et ne répondra à aucune réclamation de tiers.

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dispositif d'Impression fi-553PR compatible avec le scanner d'images couleur fi-5530C2.

Ce guide vous explique comment installer et utiliser le Dispositif d'Impression. Il contient également des informations importantes, comme le remplacement de la Cartouche d'Impression entre autres. Conservez ce guide dans un endroit sûr et facile d'accès afin de pouvoir le consulter à tout moment.

(Pour plus de détails concernant les fonctions et opérations du scanner d'images fi-5530C2, veuillez consulter le Guide d'utilisation du scanner d'images fi-5530C2 disponible sur le DVD-ROM d'installation du scanner.)

Fabricant

PFU LIMITED

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan

Marques

Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PaperStream est une marque déposée de PFU LIMITED au Japon.

Les autres noms de société et de produit sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Identification des marques déposées dans le guide

Les systèmes d'exploitation sont désignés de la manière suivante :

Produit	Indication
Windows Server™ 2008 Standard (64 bits) Windows Server™ 2008 R2 Standard (64 bits)	Windows Server 2008 (*1)
Windows® 7 Édition Familiale Premium (32 bits/64 bits) Windows® 7 Professionnel (32 bits/64 bits) Windows® 7 Entreprise (32 bits/64 bits) Windows® 7 Édition Intégrale (32 bits/64 bits)	Windows 7 (*1)
Windows Server™ 2012 Standard (64 bits)	Windows Server 2012 (*1)
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64 bits)	Windows Server 2012 R2 (*1)
Windows® 8 (32 bits/64 bits) Windows® 8 Professionnel (32 bits/64 bits) Windows® 8 Entreprise (32 bits/64 bits)	Windows 8 (*1)

Produit	Indication
Windows® 8.1 (32 bits/64 bits) Windows® 8.1 Professionnel (32 bits/64 bits) Windows® 8.1 Entreprise (32 bits/64 bits)	Windows 8.1 (*1)

*1 : Si la version du système d'exploitation est sans importance, le terme générique «Windows» sera alors utilisé.

Réglementation

Déclaration de conformité à la norme FCC

Cet équipement a fait l'objet de tests et a été déclaré conforme aux limites auxquelles sont soumis les appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été fixées afin d'apporter une protection raisonnable contre les perturbations survenant dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide, il peut être la cause d'interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il ne peut pas être garanti qu'une installation donnée ne souffrira pas de parasitage. Si l'équipement crée des interférences avec la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;
- brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié ;
- obtenir de l'aide en contactant votre distributeur un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement de la FCC : Toute modification apportée sans autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Réglementations du DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B, limites prescrites dans le Règlement pour le brouillage radioélectrique qui fut dicté par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers/ Importateurs

Für den fi-553PR wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

Utilisation dans des environnements à haut risque

Ce produit a été conçu et fabriqué en vue d'un usage bureautique, personnel, domestique, industriel ou général. Il n'a pas été conçu ni fabriqué pour être utilisé dans des environnements présentant des risques extrêmement élevés, mettant sérieusement et directement la vie ou la santé en danger, et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme dans les centres de contrôle des réactions nucléaires dans les centrales nucléaires, de commande automatique de vol, de contrôle du trafic aérien, de contrôle des systèmes de transport public, d'équipements médicaux de maintien de la vie et de contrôle de tir de missiles dans des systèmes d'armes. N'utilisez jamais ce produit dans de tels environnements sans vous être assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d'assurer une totale sécurité. PFU LIMITED n'est aucunement responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé, et ne répondra à aucune réclamation ou demande d'indemnisation de l'utilisateur ou d'un tiers.

Conventions

Avertissements dans ce guide



Cette indication attire l'attention des utilisateurs sur une instruction qui, si elle n'est pas strictement observée, peut entraîner des blessures graves ou mortelles.



Cette indication attire l'attention des utilisateurs sur une instruction qui, si elle n'est pas strictement observée, peut mettre en danger les personnes ou endommager l'équipement.

Symboles utilisés dans ce guide

En plus d'utiliser des avertissements, le guide fait appel aux symboles suivants dans les explications.



Ce symbole attire l'attention des utilisateurs sur une information particulièrement importante. Lisez bien cette information.



Ce symbole est suivi d'un conseil ou d'une astuce qui vous permettra une utilisation efficace du dispositif d'impression.



Un TRIANGLE vous indique que l'opération à effectuer nécessite attention et prudence.

Le dessin dans le triangle précise le point concerné.



Un CERCLE barré d'une diagonale vous informe d'une action à ne surtout pas effectuer.

Le dessin dans ou sous le cercle précise l'action interdite.



Une lettre imprimée sur un fond de couleur indique une instruction à respecter.

Ce symbole peut également accompagner un dessin représentant l'action concerné.

Captures d'écrans dans ce guide

Les captures d'écran des produits Microsoft sont reproduites avec l'autorisation de Microsoft Corporation. En vue d'une amélioration du produit, les captures d'écran de ce guide sont sujettes à des modifications sans préavis. Si les images affichées à l'écran de votre ordinateur sont différentes de celles du guide, suivez les instructions affichées à l'écran tout en continuant de consulter le guide de l'application du scanner que vous utilisez.

Les captures d'écran de ce guide ont été réalisées avec le pilote PaperStream IP (TWAIN).

Le système d'exploitation utilisé à titre d'exemple est Windows 7. Les fenêtres et les opérations diffèrent selon le système d'exploitation que vous utilisez. Notez également que, selon le modèle du scanner, les écrans et les opérations décrites dans ce manuel peuvent différer lors de la mise à jour du pilote PaperStream IP (TWAIN). Le cas échéant, consultez le guide fourni lors de la mise à jour du pilote.

À propos de la maintenance

L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le produit.

Pour toute réparation, adressez-vous à votre distributeur ou à un technicien agréé par FUJITSU, spécialisé dans les réparations de ce type de produit.

Consignes de sécurité

RESPECTEZ MINUTIEUSEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE DÉCRITS.



Ne touchez pas la fiche d'alimentation si vos mains sont humides.

Vous pourriez vous électrocuter.



Un câble d'alimentation endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.

Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation. Évitez de tirer sèchement sur les câbles, de les tordre, de les chauffer ou de les transformer. Ne branchez pas ces câbles sur une prise murale endommagée ou mal fixée.



N'utilisez pas des câbles autres que ceux fournis avec ce produit. Utilisez seulement le câble d'alimentation et les câbles d'interface spécifiés. Vous risqueriez de vous électrocuter ou d'endommager l'appareil.



Utilisez le scanner uniquement à la tension et à l'intensité indiquées. Une tension ou une intensité inappropriée peuvent être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.

De plus, évitez les branchements sur une prise multiple.



Époussetez les parties métalliques de la fiche d'alimentation à l'aide d'un chiffon doux et sec. La poussière accumulée peut être à l'origine d'un incendie ou d'une électrocution.



N'installez pas le scanner dans un endroit exposé à la fumée, à la vapeur, à l'humidité ou à la poussière. Un incendie ou une électrocution seraient à craindre.



Si le scanner dégage de la chaleur, de la fumée une odeur quelconque ou un bruit inhabituel, mettez-le immédiatement hors tension, puis débranchez tous les câbles.

Assurez-vous que tout danger est écarté puis contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU agréé, spécialisé dans la réparation de scanners.



Quel que soit le dommage constaté sur votre appareil, débranchez les câbles puis contactez votre distributeur.



N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objet métallique dans le scanner.

Ne numérisez pas de documents mouillés ou accompagnés de trombones ou d'agrafes. N'éclaboussez pas le scanner et évitez de le mouiller.



Si des objets étrangers (eau, petits objets métalliques, liquide, etc.) pénètrent dans le scanner, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant, puis contactez le magasin où vous l'avez acheté ou, encore, le centre de service. Tenez particulièrement compte de cet avertissement dans les foyers où vivent de jeunes enfants.



Ne démontez pas et ne modifiez pas le scanner. L'intérieur du scanner contient des éléments à haute tension. Le fait d'y toucher peut provoquer un incendie ou une électrocution.



N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur à base d'alcool pour nettoyer le scanner. La poussière soulevée par le souffle de ces produits pourrait pénétrer dans le scanner. Celui-ci risquerait de ne pas fonctionner correctement. Des étincelles, causées par l'électricité statique lors de l'époussetage et du nettoyage de l'extérieur du scanner, peuvent être à l'origine d'incendie.



Vous trouverez ci-dessous des avertissements importants.



Placez le scanner sur un bureau assez grand pour supporter entièrement l'appareil. Assurez-vous qu'il est installé sur une surface plane et égale.



N'installez pas le scanner sur une surface instable. Installez le scanner sur une surface égale, sans vibration, pour éviter qu'il ne tombe.

Installez le scanner sur une surface solide, capable de supporter le poids du scanner et d'autres appareils.



Insérez fermement la fiche d'alimentation dans la prise de courant, aussi loin que possible.



Par exemple, n'utilisez pas d'aérosol pour nettoyer le scanner. Les aérosols peuvent faire entrer de la saleté et de la poussière dans le scanner et perturber son fonctionnement.



Quand le scanner reste inutilisé pendant de longues périodes, veillez à débrancher son câble d'alimentation de la prise de courant pour plus de sûreté.



Protégez votre scanner des rayons du soleil et placez-le à bonne distance des appareils de chauffage. Sinon, la température à l'intérieur du scanner peut s'élever de manière excessive et provoquer un incendie ou perturber le fonctionnement du scanner. Installez le scanner dans un endroit bien aéré.



N'obstruez pas les ports de ventilation. Le fait d'obstruer les ports de ventilation fait augmenter la chaleur à l'intérieur du scanner, ce qui peut provoquer un incendie ou empêcher le scanner de fonctionner.



Ne placez pas d'objet lourd sur le scanner et n'utilisez pas son panneau supérieur pour faire un autre travail. Une installation incorrecte peut causer des blessures.



Ne déplacez pas le scanner si son câble d'alimentation et ses câbles d'interface sont branchés. Cela pourrait endommager les uns ou les autres et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Avant de déplacer le scanner, veillez à débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant et à débrancher les autres câbles de raccordement. Aussi, assurez-vous que le plancher est libre de tout obstacle.




Évitez de toucher au mécanisme du scanner lors de la numérisation : vous pourriez vous blesser.

1. Préparation


1.1. Vérification du contenu de l'emballage

Assurez-vous de la présence dans le paquet de tous les composants listés ci-dessous.
Si un composant venait à manquer ou était défectueux, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.


Dispositif d'impression (×1)



Cartouche d'encre (×1)




Guide de l'utilisateur (×1)




1.2. Noms et fonctions des éléments

<Dispositif d'impression>

Vue avant




Vue arrière




<Dispositif d'impression avec scanner>


Vue avant



Vue arrière



<Intérieur>




2. Installation

2.1. Installation du dispositif d'impression


1. Éteignez le scanner et débranchez son câble d'alimentation.
2. Retirez le plateau de réception du scanner.

Prenez le plateau depuis ses deux bras puis soulevez-le d'environ 45°. A l'aide de vos doigts, poussez avec précaution, l'une après l'autre, la tête de chaque bras afin de dégager le plateau de son axe.



- Vous devez retirer le plateau de réception avant d'installer le dispositif d'impression sur le scanner.
- Par ailleurs, afin de ne pas endommager le dispositif d'impression, veuillez manier les éléments avec beaucoup de précautions.

3. Installez le scanner sur le dispositif d'impression.




Tenez le scanner au-dessus de l'arrière du dispositif d'impression. Ensuite, placez doucement le scanner sur la base du dispositif d'impression en l'abaissant et en le poussant vers l'avant, jusqu'à ce qu'il touche le dispositif d'impression.




- Ne posez pas le scanner sur les pattes de fixation. Vous pourriez les abîmer.
- Attention à ne pas vous pincer les doigts.


Après l'installation



4. Insérez les vis dans les pattes de fixation situées à l'arrière du dispositif d'impression afin de fixer le dispositif sur le scanner (deux emplacements).




5. Branchez le câble du dispositif d'impression (câble EXT) sur le connecteur qui se trouve à l'arrière du scanner.



Si le câble EXT n'est pas branché dans le connecteur, l'impression ne sera possible. De plus, des brouillages papier risqueront de se produire.

6. Fixez le plateau de réception (retiré à l'étape 2) sur le dispositif d'impression.




7. Branchez le câble d'alimentation au scanner.

2.2. Installation de la Cartouche d'Impression




Lorsque vous installez ou remplacez la Cartouche d'Impression, veillez à l'installer correctement.

1. Assurez-vous que le scanneur est hors tension.
2. Saisissez les deux extrémités du couvercle de la cartouche et tirez vers vous pour l'ouvrir.




Support de cartouche d'impression


3. Retirez le ruban adhésif qui bloque le support de la cartouche.
4. Pincez le support entre vos doigts, comme ci-dessous, et relâchez-le.



5. Sortez la cartouche d'encre de l'emballage.




6. Retirez la pellicule protectrice de la cartouche.




Ne touchez pas la partie métallique de la cartouche et ne remplacez pas la pellicule.

7. Placez la cartouche dans le support, comme indiqué ci-dessous.




Évitez d'accrocher le film protégeant les éléments d'impression de la cartouche.

8. Baissez doucement le support contenant la cartouche, jusqu'à ce qu'il se bloque.




9. Placez le support de la cartouche dans une position appropriée pour l'impression.




Veillez le placer dans la zone d'impression (consultez la section 6).

10. Fermez le couvercle de la Cartouche d'Impression.




2.3. Test d'impression

Une fois la cartouche d'impression installée, vérifiez que vous pouvez imprimer en mode test d'impression hors ligne.

1. Tout en maintenant appuyée la touche [Fonction] du panneau de commande, appuyez sur la touche .

Continuez d'appuyer sur la touche [Fonction].


2. Relâchez le bouton [Fonction] lorsque l'écran d'affichage passe de [p] à [b].



3. Placez un document vierge sur le plateau d'alimentation de l'AAD.



- Utilisez un document au format A4/Lettre. Si vous chargez un format plus petit, l'impression risque de ne pas être satisfaisante.
- Vérifiez que la Cartouche d'Impression se situe bien dans la largeur du document.



4. Appuyez sur le bouton [Scan].

⇒ Le papier est entraîné dans l'AAD. Des caractères sont imprimés à 5 mm du bord. Le modèle d'impression ① (dans le schéma ci-contre) est imprimé à 5 mm du bord du papier (la marge d'erreur est de ± 4 mm).



Les séries de caractères suivantes sont à votre disposition :

Série test ① (à l'horizontale) :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000

Série test ② (à l'horizontale) :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000

Série test ③ (à l'horizontale) :

!\"#\$%&()*+,-./0123456789;:<=>?@00000000

Série test ④ (à la verticale) :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`00000000


Série test ⑤ (à la verticale) :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 00000000


Série test ⑥ (à la verticale) :

!\"#\$%&()*+,-./0123456789;:<=>?@00000000

Si vous chargez plusieurs documents dans l'AAD, les séries 1 à 6 seront imprimées sur chaque page. La partie numérique commence à partir de « 00000000 » et va en s'incrémentant d'un point.



Exemples d'impression


5. Pour quitter le mode test d'impression, appuyez sur le bouton . Le scanner s'éteint.

3. Utilisation usuelle


3.1. Réglage de la zone d'impression

1. Ouvrez le couvercle de la Cartouche d'Impression.
2. Placez le support de la Cartouche d'Impression dans une zone appropriée pour l'impression.

Saisissez le support de Cartouche d'Impression comme illustré ci-dessous puis faites-le glisser vers la droite ou la gauche afin de le positionner selon vos besoins tout en restant dans la zone d'impression (décrite dans la section 6).



- Le symbole sur le support indique la zone d'impression.
- Le couvercle du dispositif est composé de repères correspondant à des formats de papier. N'hésitez pas à les utiliser.
- Par mesure de précaution, placez un document dans l'AAD pour vous aider à vous repérer et vérifier la position de la cartouche.



3.2. Configuration de l'impression

Vous pouvez configurer le dispositif d'impression grâce à la boîte de dialogue du pilote pour scanner.



Selon l'application utilisée, la façon d'appeler un pilote peut être différente.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide ou l'aide de l'application utilisée.



Les options proposées sont :


- Position du début d'impression (décalage Y)
- Sens des caractères (horizontal, vertical)
- Nombre de caractères (43 au maximum)
- Compteurs (colonne, incrémentation/décrémentation, pas)

Pour plus de détails, voir l'aide de PaperStream IP.

3.3. Remplacement de la Cartouche d'Impression





- Lorsque le message suivant apparaît, veuillez remplacer la Cartouche d'Impression le plus rapidement possible.



Si, malgré le message, vous continuez d'imprimer sans remplacer la cartouche, l'impression risque de ne pas être satisfaisante.


- Lorsque vous installez ou remplacez la Cartouche d'Impression, veuillez à l'installer correctement.

1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre le scanner.
2. Saisissez les deux extrémités du couvercle de la cartouche d'encre et tirez vers vous pour l'ouvrir, comme illustré ci-dessous.




Support de cartouche d'impression


3. Pincez le support entre vos doigts, comme illustré ci-dessous puis relâchez.



4. Retirez l'ancienne cartouche.




5. Retirez la pellicule protectrice de la nouvelle cartouche.




Ne touchez pas la partie métallique de la cartouche et ne remplacez pas la pellicule.

6. Placez la Cartouche d'Impression dans son support, son onglet orienté vers la droite.




7. Baissez doucement le support contenant la cartouche jusqu'à ce qu'il se bloque.




8. Placez le support de la cartouche dans une position appropriée pour l'impression.

Il devrait être placé dans une zone correspondant au format d'un document ou dans la zone d'impression (expliquée dans la section 6).



Si vous souhaitez une impression près du bord, veillez à ce que les caractères ne soient pas imprimés à l'extérieur du document.

9. Fermez le couvercle de la Cartouche d'Impression.



10. Mettez le scanneur sous-tension.


11. Réinitialisez le compteur d'encre.



Chaque fois que vous remplacez la cartouche, n'oubliez pas de réinitialiser le compteur.

- 1) La boîte de dialogue **Software Operation Panel** s'ouvre.
Windows Server 2008/Windows 7 au minimum
Cliquez sur le menu **Démarrer** → **Tous les programmes** → **fi Series** → **Software Operation Panel**.
Windows Server 2012/Windows 8
Faites un clic droit sur l'écran Accueil et sélectionnez **Toutes les applications** sur la barre des applications → **Software Operation Panel** sous **fi Series**.
Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
Cliquez sur [↓] dans le coin inférieur gauche de l'écran Accueil → **Software Operation Panel** sous **fi Series**.
Pour afficher [↓], déplacez le curseur de la souris.

- 2) Cliquez sur **Réglage de l'appareil** dans la liste de gauche.



- 3) Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** de la rubrique **Encre restante** :
 ⇒ La valeur du compteur **Encre restante** : indique 100%.
- 4) Cliquez sur le bouton **OK** dans la fenêtre **Software Operation Panel**.


3.4. Élimination des bouchages papier

Si un document encombre l'AAD, dégagez-le en procédant de la manière suivante :




IMPORTANT
Ouvrez les couvercles.
Ne forcez pas pour extraire le document.


1. Retirez tout document placé sur le plateau d'alimentation de l'AAD.
2. Saisissez les deux extrémités du couvercle du dispositif d'impression et tirez vers vous pour l'ouvrir.




3. Ouvrez le couvercle de l'AAD.



4. Retirez le document.
5. Fermez le couvercle de l'AAD.



6. Saisissez les deux extrémités du couvercle du dispositif d'impression et fermez-le.



- Ne déplacez pas le dispositif d'impression et le scanner pendant une impression. Vous risqueriez d'endommager les appareils.
- Si vous pensez ne pas utiliser le dispositif d'impression pendant une longue période, retirez la cartouche et rangez-la.
- En effet, de l'encre est consommée à chaque initialisation du dispositif d'impression, même si vous n'effectuez aucune impression.
- Ne déplacez pas le scanner si le dispositif d'impression est installé. Vous pourriez abîmer votre matériel.

4. Entretien

4.1. Nettoyage de la Cartouche d'Impression


Les dépôts d'encre ou les taches sur la surface de la buse d'impression ainsi que les longues périodes d'inutilisation du dispositif d'impression peuvent dégrader la qualité de l'impression car les trous de la buse peuvent être obstrués. Si votre dispositif d'impression présente ce genre de problème, nettoyez la surface de la buse de la cartouche.




Pour cela, utilisez un chiffon sec non pelucheux et nettoyez délicatement les taches qui peuvent se trouver sur la surface de la buse. (N'utilisez pas de tissu.)



Si vous avez du mal à nettoyer la buse, nous vous invitons à remplacer la cartouche d'impression.

1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre le scanner.
2. Retirez la cartouche.

(Consultez la section 3.3. Remplacement de la Cartouche d'Impression.)




Plaquette de buse



Évitez de toucher la plaque de la buse et les contacts de la cartouche avec vos doigts.

3. Nettoyez délicatement les taches sur la buse à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.



4. Assurez-vous que la Cartouche d'Impression est parfaitement nette puis réinstallez-la.

(Consultez la section 3.3. Remplacement de la Cartouche d'Impression.)




Lorsque vous installez ou remplacez la Cartouche d'Impression, veillez à l'installer correctement.


4.2. Nettoyage du dispositif d'impression

Si vous utilisez le dispositif d'impression fréquemment, un dépôt d'encre se formera à la base du dispositif, salissant vos documents. Pour un parfait entretien de votre appareil, veuillez nettoyer le dispositif d'impression en suivant les instructions ci-dessous.




- Nettoyez doucement la base du dispositif avec un papier absorbant capable de retirer l'encre.
- Si l'encre est sèche, essuyez avec un chiffon humide. (L'encre étant soluble dans l'eau, vous pourrez l'enlever facilement.)

1. Appuyez sur le bouton  pour éteindre le scanner.
2. Ouvrez le couvercle du support de Cartouche d'Impression et retirez la cartouche.
(Consultez la section 3.3. Remplacement de la Cartouche d'Impression.)
3. Ouvrez le couvercle du dispositif d'impression.
4. Nettoyez la base du support à l'aide d'un chiffon non pelucheux en appuyant doucement.



Évitez de toucher les roues métalliques qui se trouvent derrière les rouleaux situés dans la partie supérieure du couvercle du support de la cartouche.



5. Assurez-vous que la zone est parfaitement nette puis fermez le couvercle du dispositif.

6. Réinstallez la Cartouche d'Impression.
(Consultez la section 3.3. Remplacement de la Cartouche d'Impression).

4.3. Nettoyage des rouleaux


Si de l'encre ou des débris de papier se déposent sur les rouleaux d'alimentation du dispositif d'impression, l'entraînement des documents risque de ne pas être satisfaisante. Pour éviter ce genre de problème, nettoyez régulièrement la surface des rouleaux.



Nous vous recommandons de nettoyer les rouleaux après l'impression de 5 000 feuilles. Il peut être nécessaire de le faire plus souvent selon la fréquence d'utilisation.

1. Démarrez votre scanner puis soulevez le couvercle du dispositif d'impression.
2. Avec un chiffon non pelucheux, essuyez doucement la surface des rouleaux.


Nettoyez les rouleaux en caoutchouc du bas (huit au total) en les faisant tourner.



Faites tourner les rouleaux avec les doigts et essuyez doucement leur surface.




Évitez de toucher les roues métalliques qui se trouvent derrière les rouleaux de la partie supérieure du couvercle du support de la cartouche.



3. Nettoyez les rouleaux en plastique.

Nettoyez les deux rouleaux en plastique qui se situent à l'intérieur du couvercle du dispositif d'impression.




Faites tourner les rouleaux avec les doigts et essuyez doucement leur surface.

4. Assurez-vous d'avoir nettoyé parfaitement les rouleaux puis fermez le couvercle du dispositif d'impression.


5. Messages d'erreur

Veillez trouver ci-dessous la liste des codes (groupes de caractères qui clignoteront en alternance sur l'écran d'affichage) accompagnés de leur signification et de leur solution.



Description : La Cartouche d'Impression n'est pas installée.

Solution : Soulevez le couvercle de la Cartouche d'Impression et vérifiez que celle-ci est correctement installée.



Description : Un problème s'est produit au niveau du dispositif d'impression.



Solution :

- ① Soulevez le couvercle de la Cartouche d'Impression et vérifiez que celle-ci est correctement installée.
- ② Éteignez le scanner et rallumez-le.
(Si le problème persiste, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.)



Pour ce qui est des autres messages d'erreur, veuillez consulter le Guide d'utilisation du scanner fi-5530C2 disponible dans le DVD-ROM d'installation du scanner.

6. Fiche technique

Élément	Spécification
Méthode d'impression	Impression thermique à jet d'encre
Début de l'impression	Après la numérisation
Caractères imprimés	Alphabétiques : A à Z, a à z Numériques : 0, 1 à 9 Symboles : ! " \$ # % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~
Nombre maximal de caractères par ligne	40 (si compteur à 8 chiffres : 43 caractères)
Sens des caractères	Normal : 0°, 180° (à l'horizontale), 90°, 270° (à la verticale) Serré : 0°, 180° (à l'horizontale)
Pas d'impression des caractères	Normal : 3,53 mm Serré : 2,54 mm
Taille des caractères (hauteur × largeur)	Normal : 2,91 × 2,82 mm (à l'horizontale), 2,82 × 2,91 mm (à la verticale) Serré : 2,91 × 2,12 mm (à l'horizontale)
Police de caractères	Régulier - Gras
Documents pouvant être numérisés	<p>Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre 6 - Documents acceptés par l'AAD du Guide d'utilisation du scanneur d'images fi-5530C2.</p> <hr/> <p>IMPORTANT </p> <ul style="list-style-type: none"> Sur les documents à surface brillante comme le papier thermique, le papier à transfert thermique, le papier couché et le papier à dessin, l'encre est plus longue à sécher et la qualité d'impression peut s'en ressentir. Nettoyez le dispositif d'impression plus fréquemment si vous utilisez ces types de documents. Les documents de papier très épais ou de plastique ne peuvent être numérisés lorsque le dispositif d'impression est installé. <hr/>
Zone d'impression	<p>A = 5 mm B = 5 mm C = 5 mm D = 5 mm</p> 
Précision de la position d'impression	±4 mm depuis le bord du document chargé
Dimension	Sans scanneur : 399 × 302 × 151 mm (L × P × H) Avec le scanneur : 399 × 546 × 352 mm (L × P × H)
Poids	Sans scanneur : 3,5 kg
Condition d'environnement	Température : 10 à 35°C, Taux d'humidité : 20 à 80%
Consommable	Cartouche d'impression (P/N: CA00050-0262) Nombre de caractères imprimables: 4,000,000 (cette estimation dépend de la police de caractère choisie) Fréquence de remplacement : 4,000,000 caractères ou 6 mois après ouverture