

***ScanSnap***  
***iX100***

# **Guia de operações básicas**

## **(Mac OS)**

# Sumário

Sobre este manual .....	4
Informações de segurança .....	5
Documentos .....	6
Marcas registradas .....	8
Fabricante .....	9
Avisos utilizados neste manual .....	10
Instruções sobre os comandos .....	11
Exemplos de tela neste manual .....	12
Abreviações utilizadas neste manual .....	13
O que é possível fazer com o ScanSnap .....	14
Digitalizando um documento .....	17
Digitalizar documentos com o ScanSnap inserindo dois documentos de uma vez ou inserindo o documento seguinte enquanto o documento atual está sendo digitalizado ....	22
Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta (inserindo-os diretamente no ScanSnap) .....	28
Visão geral do ScanSnap .....	33
Partes e funções .....	34
Carregando a bateria .....	37
Requisitos do sistema .....	39
Visão geral do software relacionado com o ScanSnap .....	40
Como instalar os aplicativos .....	41
Ícone do ScanSnap Manager .....	42
Menu ScanSnap Manager .....	43
Janela ScanSnap Setup .....	45
Ligando ou desligando o ScanSnap .....	46
Ligando o ScanSnap .....	47
Desligando o ScanSnap .....	49
Modo de hibernação .....	50
Desligamento automático .....	51
Verificando a energia restante da bateria .....	52
Conectando o ScanSnap com uma LAN sem fio .....	53
Preparação .....	54
Definindo uma LAN sem fio utilizando o Wireless Setup Tool do ScanSnap .....	55
Conectando um computador em modo de conexão com ponto de acesso .....	56
Conectando um dispositivo móvel em Modo de conexão ponto de acesso .....	58
Conectando um computador em modo de conexão direta .....	59
Conectando um dispositivo móvel em modo de conexão direta .....	61
Reconectando um ponto de acesso sem fio utilizando o botão WPS do ScanSnap .....	62
Documentos a digitalizar .....	64
Documentos que podem ser carregados diretamente no ScanSnap .....	65
Documentos que podem ser digitalizados utilizando a Folha de transporte .....	67
O que é possível fazer com o software relacionado .....	70
O que é possível fazer com o ScanSnap Organizer .....	71

Operações básicas do ScanSnap Organizer.....	72
Gerenciando arquivos .....	73
Usando os arquivos .....	75
O que é possível fazer com o CardMinder.....	76
Operações básicas do CardMinder .....	77
Integrando os dados do cartão com outros aplicativos .....	80
Pesquisando dados do cartão com a Barra de pesquisa básica .....	81
Pesquisando dados do cartão com atalhos do teclado.....	82
Anexando um arquivo nos dados do cartão .....	83
<b>Funções úteis.....</b>	<b>84</b>
Gerenciando documentos de papel por pasta no computador.....	85
Guardando cartões de visitas no computador .....	88
Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta (com a Folha de transporte).....	90
Digitalização de documentos como fotografias e recortes.....	95
<b>Soluções de problemas.....</b>	<b>99</b>
Se o aplicativo foi instalado anteriormente.....	100
Quando o ícone do ScanSnap Manager não for exibido.....	101
Exibindo o ícone do ScanSnap Manager.....	102
Quando o ScanSnap Manager não funcionar normalmente .....	103
Verificando a conexão entre o ScanSnap e o computador.....	104
Verificando se o ScanSnap Manager está funcionando normalmente .....	105
<b>Limpeza.....</b>	<b>106</b>
Materiais de limpeza .....	107
Limpeza externa do ScanSnap .....	108
Limpeza do interior do ScanSnap.....	109
Limpando a folha de transporte.....	113
<b>Apêndice .....</b>	<b>114</b>
Atualizando o software .....	115
Desinstalando o aplicativo.....	116
Desinstalar o ScanSnap Manager .....	117
Desinstalar o ScanSnap Organizer.....	119
Desinstalar o CardMinder.....	120
Desinstalar o ABBYY FineReader para ScanSnap .....	121
Desinstalar o ScanSnap Online Update .....	122
Especificações de peças opcionais .....	123
Especificações de LAN sem fio.....	124
Especificações do ScanSnap .....	125
<b>Sobre a manutenção e o suporte ao cliente .....</b>	<b>127</b>

# Sobre este manual

- "Informações de segurança" (página 5)
- "Documentos" (página 6)
- "Marcas registradas" (página 8)
- "Fabricante" (página 9)
- "Avisos utilizados neste manual" (página 10)
- "Instruções sobre os comandos" (página 11)
- "Exemplos de tela neste manual" (página 12)
- "Abreviações utilizadas neste manual" (página 13)

## Informações de segurança

O manual "Precauções de segurança" em anexo contém informações importantes sobre o uso seguro e correto do ScanSnap. Certifique-se de ler este manual com cuidado antes de usar o ScanSnap.

# Documentos

Ao utilizar o ScanSnap, leia os seguintes manuais quando necessário.




## Antes de usar o ScanSnap

Manual	Descrição e localização
Precauções de segurança	<p>Este manual contém informações importantes sobre o uso seguro do ScanSnap. Certifique-se de ler este manual antes de usar o ScanSnap. Este manual está incluído no pacote.</p> <p>Além disso, quando o software já estiver instalado, este manual pode ser acessado da seguinte forma: a partir da barra lateral no Finder, selecione [Aplicativos] → [Documentos do ScanSnap], e depois clique duas vezes em [iX100 Precauções de segurança].</p>



## Quando instalar o ScanSnap

Manual	Descrição e localização
Instruções básicas do ScanSnap iX100	<p>Este manual explica o procedimento da instalação desde a abertura do pacote até o teste das operações. O manual Instruções básicas está incluído no pacote.</p> <p>Além disso, quando o software já estiver instalado, este manual pode ser acessado da seguinte forma: a partir da barra lateral no Finder, selecione [Aplicativos] → [Documentos do ScanSnap], e depois clique duas vezes em [Introdução ao iX100].</p>


## Quando utilizar o ScanSnap

Manual	Descrição e localização
Guia de operações básicas do ScanSnap iX100 (este manual)	Este manual explica as operações básicas e a limpeza do ScanSnap.
Guia de operações avançadas do ScanSnap	<p>Este manual descreve as operações incluindo os vários métodos e utilizações úteis do ScanSnap.</p> <p>Poderá consultar este manual através do seguinte website.  <a href="http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/mac/pt/common/index.html">http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/mac/pt/common/index.html</a></p>
Ajuda do ScanSnap Manager	<p>Esta Ajuda descreve as janelas, problemas operacionais e suas soluções, bem como as mensagens do ScanSnap Manager.</p> <p>Este arquivo pode ser acessado por um dos métodos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique no ícone do ScanSnap  no Encaixe enquanto mantém a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione → [Ajuda] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).</li> <li>● Clique o botão Ajuda (  ) do ScanSnap Manager.</li> <li>● Selecione [Ajuda] na barra de menus → [Ajuda do ScanSnap Manager].</li> </ul>
Ajuda do Wireless Setup Tool do ScanSnap	<p>Este arquivo de ajuda explica as operações, problemas operacionais e suas soluções, janelas e mensagens do Wireless Setup Tool do ScanSnap.</p> <p>Clique no botão Ajuda (  ) em cada janela.</p>

## Quando salvar as imagens digitalizadas no dispositivo móvel

Manual	Descrição e localização
Guia de operações básicas do ScanSnap (Conexão móvel para iOS)	<p>Este manual descreve as operações a serem efetuadas no dispositivo móvel iOS, para salvar as imagens digitalizadas.</p> <p>Este manual pode ser acessado da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicie o ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel.           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ A tela [Lista de arquivos] será exibida.</li> </ul> </li> <li>2. Toque sobre .           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ A tela [Informação] será exibida.</li> </ul> </li> <li>3. Toque no botão [Ajuda].</li> </ol>
Guia de operações básicas do ScanSnap (Conexão móvel para Android)	<p>Este manual descreve as operações a serem efetuadas no dispositivo móvel Android, para salvar as imagens digitalizadas.</p> <p>Este manual pode ser acessado da seguinte forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inicie o ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel.           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ A tela [Lista de arquivos] será exibida.</li> </ul> </li> <li>2. Toque sobre .           <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ O menu será exibido.</li> </ul> </li> <li>3. Toque sobre [Ajuda].</li> </ol>

## Quando atualizar o aplicativo

Manual	Descrição e localização
Ajuda do ScanSnap Online Update	<p>Esta Ajuda descreve as operações, janelas e mensagens do ScanSnap Online Update.</p> <p>Este arquivo de Ajuda pode ser acessado por um dos métodos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique no botão Ajuda () do ScanSnap Online Update.</li> <li>● Selecione [Ajuda] na barra de menus → [Ajuda do ScanSnap Online Update].</li> </ul>

## Quando usar os aplicativos relacionados

Manual	Descrição e localização
Ajuda do ScanSnap Organizer	<p>Esta Ajuda descreve as operações, janelas e mensagens do ScanSnap Organizer.</p> <p>Esse arquivo de Ajuda pode ser acessado selecionando-se [Ajuda] na barra de menus → [Ajuda do ScanSnap Organizer].</p>
Ajuda do CardMinder	<p>Esta Ajuda descreve as operações, janelas e mensagens do CardMinder.</p> <p>Esse arquivo de Ajuda pode ser acessado selecionando-se [Ajuda] na barra de menus → [Ajuda do CardMinder].</p>

## Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, Windows Live, Internet Explorer e OneDrive são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Word é o produto da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Apple, App Store, o logotipo Apple, Mac, Mac OS, OS X, macOS, iPad, iPhoto, iPod touch e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc.

Intel e Intel Core são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY Software, Ltd., as quais podem estar registradas em algumas jurisdições.

Evernote é uma marca comercial ou marca registrada da Evernote Corporation.

Google, Android, Google Play e Google Drive são marcas comerciais ou marcas registradas da Google Inc. A utilização destas marcas registradas ou marcas comerciais está sujeita às Permissões do Google.

Salesforce, o logotipo Salesforce e Salesforce CRM são marcas comerciais ou marcas registradas da salesforce.com, inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup e o logotipo do Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Amazon é uma marca comercial da Amazon.com, Inc. e das suas filiais.

Além do software de autoria do desenvolvedor do produto (PFU Limited), o ScanSnap contém outros softwares gratuitos criados por terceiros. Para detalhes sobre as condições das licenças, consulte "Termos e Condições da Licença do Usuário Final" (nome do arquivo: OSS\_License.pdf) que se encontra na pasta de instalação do ScanSnap Manager.

ScanSnap, o logotipo ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder e Rack2-Filer são marcas comerciais ou marcas registradas da PFU Limited no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.



# Fabricante


PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, 220-8567, Japan

© PFU Limited 2014-2017

## Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos descritos neste manual são utilizados, para evitar que o usuário e qualquer pessoa próxima a ele sofram qualquer tipo de acidente ou danifique o equipamento. As indicações de alerta consistem no nível e nas declarações de advertência. Seguem abaixo, os avisos indicando os níveis de alerta e seus significados:

Indicação	Descrição
	Este aviso alerta os usuários que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, danos ao aparelho ou graves acidentes podem ser causados.

## Instruções sobre os comandos

Os botões ou menus que devem ser selecionados consecutivamente no aplicativo são interligados com uma seta para a direita "→".

Exemplo: Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap].

## Exemplos de tela neste manual

Neste manual são usados os exemplos de tela do OS X El Capitan v10.11.

As telas e operações podem diferir dependendo do sistema operacional.

Os exemplos de tela neste manual estão sujeitos a mudanças sem notificação conforme o desenvolvimento do produto.

Se a janela real for diferente dos exemplos de tela neste manual, opere seguindo a tela real exibida.

## Abreviações utilizadas neste manual

As seguintes abreviações são utilizadas neste manual.

Abreviação	Designação
Mac OS	macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X El Capitan v10.11
Word	Microsoft® Word 2016 para Mac Microsoft® Word para Mac 2011
Excel	Microsoft® Excel® 2016 para Mac Microsoft® Excel® para Mac 2011
PowerPoint	Microsoft® PowerPoint® 2016 para Mac Microsoft® PowerPoint® para Mac 2011
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ Todas as descrições deste manual assumem o uso do ABBYY FineReader for ScanSnap que acompanha o ScanSnap. A não ser que seja especificado, o termo ABBYY FineReader for ScanSnap se refere ao aplicativo que acompanha o ScanSnap. Observe que o ABBYY FineReader for ScanSnap está sujeito a atualizações sem aviso prévio. Se as descrições neste manual diferirem das atuais telas exibidas, consulte o Guia do usuário do ABBYY FineReader for ScanSnap.
Google Drive	Google Drive™
Android	Android®
WPS	Wi-Fi Protected Setup™
Ponto de acesso sem fio	Ponto de acesso sem fio Roteador sem fio
ScanSnap	Scanner de imagem a cores ScanSnap iX100
Folha de transporte	Folha de transporte do ScanSnap

# O que é possível fazer com o ScanSnap


## Digitalizando vários documentos continuamente

Ao digitalizar vários documentos com o ScanSnap, você pode digitalizar um ou dois documentos de uma vez. Para digitalizar dois documentos de uma vez, você pode inserir dois documentos de uma vez ou inserir o documento seguinte enquanto outro documento está sendo digitalizado.

- Digitalizando um documento por vez

Depois de digitalizar um documento, quando introduz o documento seguinte no ScanSnap, a digitalização inicia automaticamente.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalizando um documento](#)" (página 17).




- Digitalizar documentos inserindo dois documentos de uma vez ou inserindo o documento seguinte enquanto o documento atual está sendo digitalizado (digitalização dupla)

Ao digitalizar documentos pequenos como cartões de visita ou cartões postais, você pode introduzir dois documentos de uma vez só no ScanSnap. Em alternativa, poderá inserir o documento seguinte enquanto outro documento está sendo digitalizado. Em ambos os métodos, poderá digitalizar até 20 documentos continuamente em uma única digitalização.

Estes métodos de digitalização são chamados de digitalizações duplas.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalizar documentos com o ScanSnap inserindo dois documentos de uma vez ou inserindo o documento seguinte enquanto o documento atual está sendo digitalizado](#)" (página 22).




## Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta inserindo-os diretamente no ScanSnap

Ao dobrar ao meio um documento de tamanho A3, B4 ou Double Letter e digitalizar continuamente cada lado, as imagens digitalizadas de ambos os lados poderão ser automaticamente mescladas em uma única imagem.

As imagens poderão ser automaticamente mescladas apenas quando existir texto, diagramas ou uma tabela na linha de dobra do documento dobrado.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta \(inserindo-os diretamente no ScanSnap\)](#)" (página 28).




## Digitalizando documentos que não podem ser carregados diretamente no ScanSnap

Você pode usar a folha de transporte para digitalizar os seguintes documentos.


- Documentos maiores que o tamanho A4 / Carta e menores que o tamanho A3

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta \(com a Folha de transporte\)](#)" (página 90).



- Documentos que podem ser danificados facilmente, tais como fotografias, ou documentos de tamanho não padronizado, como os recortes

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalização de documentos como fotografias e recortes](#)" (página 95).



## Conectando o ScanSnap com uma LAN sem fio


Você pode conectar o ScanSnap e um computador ou dispositivo móvel através de uma LAN sem fio.

Para isso, você pode usar o modo de Conexão com Ponto de Acesso, em que é usado um ponto de acesso sem fio para conectar, ou o modo de Conexão Direta, em que um computador ou dispositivo móvel é conectado diretamente ao ScanSnap. Selecione o modo de conexão adequado, consoante exista ou não uma LAN sem fio no local onde você usará o ScanSnap.


Para configurar as configurações sem fio do ScanSnap, use o Wireless Setup Tool do ScanSnap, que é instalado juntamente com o ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Conectando o ScanSnap com uma LAN sem fio](#)" (página 53).

- Modo de conexão com ponto de acesso



- Modo de conexão direta






# Digitalizando um documento


O procedimento para digitalizar documentos inserindo um documento de cada vez é o seguinte. Para maiores detalhes sobre os documentos que podem ser digitalizados, consulte a seção "[Documentos a digitalizar](#)" (página 64).

## 1. Abra a Guia de entrada do ScanSnap.



### DICAS

- Se desejar que o documento seja ejetado pela frente do ScanSnap ou quando não há espaço suficiente onde o documento sai do ScanSnap, abra a Guia de saída. Para maiores detalhes sobre os documentos que podem ser digitalizados com a Guia de saída aberta, consulte a seção "[Documentos a digitalizar](#)" (página 64).




- Abaixo está indicado como o documento é ejetado, que depende se a Guia de saída está aberta ou fechada.



- Com a guia de saída fechada




- Com a guia de saída aberta



⇒ O botão [Scan/Stop] pisca na cor azul. O botão volta a ficar aceso normalmente quando é habilitada a digitalização de documentos.

Além disso, o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe altera de  para .


- 2. Insira o documento sem inclinar no Compartimento de alimentação do ScanSnap, com o lado a ser digitalizado para cima.**



⇒ O documento será alimentado até ser fixado dentro do ScanSnap.


### ATENÇÃO

- Se especificar um tamanho padronizado em vez de selecionar [Detecção automática] (padrão), insira o documento alinhando-o à margem esquerda da seção de alimentação. As configurações da digitalização podem ser configuradas em "[Janela ScanSnap Setup](#)" (página 45).




- Quando a digitalização for efetuada com a Guia de saída fechada, deixe um espaço suficiente na parte posterior do ScanSnap para que o documento possa ser ejetado por completo. Além disso, quando digitaliza documentos longos, segure os documentos digitalizados com as mãos, a fim de evitar que caiam da unidade onde está instalado o ScanSnap.

Certifique-se de que a área onde o documento sai do scanner esteja livre de quaisquer obstáculos. Caso contrário, pode ocorrer obstrução de papel.



- Se os documentos abaixo forem digitalizados com a Guia de saída aberta, pode ocorrer obstrução de papel e danificar os documentos. Portanto digitalize-os com a Guia de saída fechada.

- Papéis grossos (acima de 80 g/m<sup>2</sup>)
- Cartões postais
- Cartões de visita
- Cartões plásticos
- Folha de transporte



### 3. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


#### ATENÇÃO

Não efetue as seguintes operações durante a digitalização. Isto irá suspender a digitalização.

- Conectar ou desconectar o ScanSnap e outros aparelhos USB.
- Feche a guia de entrada.
- Alterar usuários.
- Permitir que o computador entre no modo de hibernação.

⇒ O botão [Scan/Stop] do ScanSnap piscará em azul durante a digitalização dos documentos.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.



⇒ Quando a digitalização for concluída, a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] exibirá o status de espera.



## DICAS

Para continuar digitalizando, coloque o próximo documento a ser digitalizado. A digitalização inicia automaticamente quando o documento for inserido.

### 4. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para terminar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido.

### 5. No Quick menu, clique o ícone do aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre a ligação dos aplicativos a seguir com o ScanSnap Manager, consulte a seção "Funções úteis" (página 84).

- ScanSnap Organizer
- CardMinder




⇒ O aplicativo selecionado será aberto. Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.

### ATENÇÃO

- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Selecione um ícone pelo Quick menu e finalize o processo, ou feche o Quick menu antes de efetuar a próxima digitalização.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

### DICAS


- Clicando o  exibe a descrição do aplicativo. Colocando o cursor do mouse sobre o ícone do outro aplicativo, exibe a descrição do aplicativo.
- Digitalizando enquanto um aplicativo que pode ser integrado automaticamente estiver ativo iniciará a integração entre o ScanSnap Manager e o aplicativo.  
Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.

## Digitalizar documentos com o ScanSnap inserindo dois documentos de uma vez ou inserindo o documento seguinte enquanto o documento atual está sendo digitalizado


Ao digitalizar documentos pequenos como cartões de visita ou cartões postais, você pode introduzir dois documentos de uma vez só ou introduzir o documento seguinte enquanto o primeiro documento está sendo digitalizado. Estes métodos de digitalização são chamados de digitalizações duplas.

Os documentos podem ser inseridos nos seguintes procedimentos.

- Inserindo dois documentos de uma vez no ScanSnap



- Inserindo o documento seguinte enquanto o primeiro documento está sendo digitalizado




Para maiores detalhes sobre os documentos que podem ser digitalizados, consulte a seção "Documentos a digitalizar" (página 64).

### ATENÇÃO

- Quando selecionar uma opção que não seja [Detecção automática] para [Tamanho do papel] na guia [Papel] de "Janela ScanSnap Setup" (página 45), a função de digitalização dupla será desativada.
- Use a digitalização dupla para digitalizar um documento com as seguintes medidas. Se uma das seguintes medidas for excedida, ocorrerá um erro de comprimento e parte do documento pode não aparecer na imagem digitalizada.
  - Comprimento máximo de digitalização: 863 mm (355,6 mm quando [Excelente] for especificado para [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] de "Janela ScanSnap Setup" (página 45))


- Número máximo de documentos para digitalização: 20 folhas
- Ao continuar digitalizando inserindo o próximo documento enquanto o documento atual está sendo digitalizado, o botão [Scan/Stop] pisca mais rápido se o comprimento de digitalização exceder 650 mm. Se isso ocorrer, aguarde até que a digitalização seja concluída sem continuar a inserir mais documentos. Depois que a digitalização for concluída, insira o próximo documento. A próxima digitalização é iniciada automaticamente.

## 1. Abra a Guia de entrada do ScanSnap.




### DICAS

- Se desejar que o documento seja ejetado pela frente do ScanSnap ou quando não há espaço suficiente onde o documento sai do ScanSnap, abra a Guia de saída. Para maiores detalhes sobre os documentos que podem ser digitalizados com a Guia de saída aberta, consulte a seção "Documentos a digitalizar" (página 64).




- Abaixo está indicado como o documento é ejetado, que depende se a Guia de saída está aberta ou fechada.

- Com a guia de saída fechada



- Com a guia de saída aberta




⇒ O botão [Scan/Stop] pisca na cor azul. O botão volta a ficar aceso normalmente quando é habilitada a digitalização de documentos.

Além disso, o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe altera de  para .

## 2. Insira o documento sem inclinar no Compartimento de alimentação do ScanSnap, com o lado a ser digitalizado para cima.

Insira cada documento ao centro do lado esquerdo ou direito da seção de alimentação.



### ATENÇÃO


Quando inserir os documentos, insira-os com um espaço de pelo menos 10 mm (0,39 pol.) entre eles. Se o espaço entre os documentos for inferior a 10 mm (0,39 pol.), as imagens podem não ser cortadas corretamente.

⇒ O documento será alimentado até ser fixado dentro do ScanSnap.


### ATENÇÃO

- Quando a digitalização for efetuada com a Guia de saída fechada, deixe um espaço suficiente na parte posterior do ScanSnap para que o documento possa ser ejetado por completo. Além disso, quando digitaliza documentos longos, segure os documentos digitalizados com as mãos, a fim de evitar que caiam da unidade onde está instalado o ScanSnap.

Certifique-se de que a área onde o documento sai do scanner esteja livre de quaisquer obstáculos. Caso contrário, pode ocorrer obstrução de papel.



- Se os documentos abaixo forem digitalizados com a Guia de saída aberta, pode ocorrer obstrução de papel e danificar os documentos. Portanto digitalize-os com a Guia de saída fechada.
  - Papéis grossos (acima de 80 g/m<sup>2</sup>)
  - Cartões postais
  - Cartões de visita



**3. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**



## ATENÇÃO

Não efetue as seguintes operações durante a digitalização. Isto irá suspender a digitalização.

- Conectar ou desconectar o ScanSnap e outros aparelhos USB.
- Feche a guia de entrada.
- Alterar usuários.
- Permitir que o computador entre no modo de hibernação.


⇒ O botão [Scan/Stop] do ScanSnap piscará em azul durante a digitalização dos documentos.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.




## DICAS

Quando a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] for ampliada, serão exibidas várias imagens digitalizadas na área de pré-visualização. Quando utilizar a digitalização dupla, é recomendado ampliar a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] para verificar se as imagens digitalizadas foram corretamente criadas durante a digitalização de documentos.



⇒ Quando a digitalização for concluída, a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] exibirá o status de espera.



## DICAS

Para continuar digitalizando, coloque o próximo documento a ser digitalizado. A digitalização inicia automaticamente quando o documento for inserido.

### 4. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para terminar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido.

### 5. No Quick menu, clique o ícone do aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre a ligação dos aplicativos a seguir com o ScanSnap Manager, consulte a seção "Funções úteis" (página 84).

- ScanSnap Organizer
- CardMinder




⇒ O aplicativo selecionado será aberto. Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.

### ATENÇÃO

- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Selecione um ícone pelo Quick menu e finalize o processo, ou feche o Quick menu antes de efetuar a próxima digitalização.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

### DICAS

- Clicando o  exibe a descrição do aplicativo. Colocando o cursor do mouse sobre o ícone do outro aplicativo, exibe a descrição do aplicativo.
- Digitalizando enquanto um aplicativo que pode ser integrado automaticamente estiver ativo iniciará a integração entre o ScanSnap Manager e o aplicativo.  
Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.


## Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta (inserindo-os diretamente no ScanSnap)

Ao dobrar ao meio um documento de tamanho A3, B4 ou Double Letter e digitalizar continuamente cada lado, as imagens digitalizadas de ambos os lados serão automaticamente mescladas e salvas em um única imagem.


Para maiores detalhes sobre os documentos que podem ser digitalizados, consulte a seção "[Documentos a digitalizar](#)" (página 64).

### ATENÇÃO

- As imagens são automaticamente mescladas apenas quando existir texto, diagramas ou uma tabela na linha de dobra do documento dobrado.
  - Quando as imagens digitalizadas são automaticamente mescladas




- Quando as imagens digitalizadas não são automaticamente mescladas



- Após o documento ser digitalizado, poderá utilizar o Unificador de páginas do ScanSnap para mesclar as imagens digitalizadas, se estas não puderem ser automaticamente mescladas.  
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.
- Em um documento que possua imagens digitalizadas que foram automaticamente mescladas, poderá utilizar a Folha de transporte opcional para digitalizar o documento e mesclar automaticamente as imagens digitalizadas.  
Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta \(com a Folha de transporte\)](#)" (página 90).
- Se as imagens digitalizadas forem inesperadamente mescladas, desmarque a caixa de seleção [Mesclar as imagens de ambos os lados] na janela [Opção de modo de digitalização] e digitalize novamente o documento.

Para abrir a janela [Opção de modo de digitalização], clique no botão [Opção] na guia [Digitalização] do "Janela ScanSnap Setup" (página 45).

### 1. Abra a Guia de entrada do ScanSnap.




⇒ O botão [Scan/Stop] pisca na cor azul. O botão volta a ficar aceso normalmente quando é habilitada a digitalização de documentos.

Além disso, o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe altera de  para .


### 2. Dobre ao meio o documento de forma que os lados a serem digitalizados fiquem voltados para fora.

#### ATENÇÃO

Dobre a meio o lado longo do documento. Se as áreas da esquerda e direita do documento dobrado diferirem em tamanho, as imagens digitalizadas poderão não ser automaticamente mescladas.




### 3. Insira o documento sem inclinar no Compartimento de alimentação do ScanSnap, com o lado a ser digitalizado para cima.



⇒ O documento será alimentado até ser fixado dentro do ScanSnap.

#### DICAS


Se digitalizar um documento dobrado ao meio com a Guia de saída aberta, poderá ocorrer obstrução de papel. Certifique-se de fechar a Guia de saída quando digitalizar um documento dobrado ao meio.



#### 4. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O botão [Scan/Stop] do ScanSnap piscará em azul e a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida durante a digitalização do documento.

Quando terminar a digitalização, a imagem digitalizada do lado digitalizado será exibida na área de pré-visualização.



#### 5. Vire o documento e insira-o tal como descrito no passo 3.

## ATENÇÃO

Certifique-se de que digitaliza o lado frontal e posterior do documento dobrado consecutivamente.

⇒ A digitalização iniciará automaticamente.

## DICAS

Repita os passos 2 a 5 para continuar a digitalizar mais documentos de tamanho A3, B4 ou Double Letter. Poderá também continuar a digitalizar documentos menores do que o tamanho A4 ou Carta.

Para maiores detalhes sobre a digitalização do documento, consulte a seção "[Digitalizando um documento](#)" (página 17).

## 6. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para terminar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido.

## 7. No Quick menu, clique o ícone do aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager.



Ao selecionar , poderá gerenciar as imagens digitalizadas por pasta com o ScanSnap Organizer.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Gerenciando documentos de papel por pasta no computador](#)" (página 85).




⇒ O aplicativo selecionado será aberto. Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.

### ATENÇÃO

- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Selecione um ícone pelo Quick menu e finalize o processo, ou feche o Quick menu antes de efetuar a próxima digitalização.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

### DICAS

- Clicando o  exibe a descrição do aplicativo. Colocando o cursor do mouse sobre o ícone do outro aplicativo, exibe a descrição do aplicativo.
- Digitalizando enquanto um aplicativo que pode ser integrado automaticamente estiver ativo iniciará a integração entre o ScanSnap Manager e o aplicativo.  
Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.



# Visão geral do ScanSnap


Esta seção descreve a visão geral que o usuário precisa saber antes de usar o ScanSnap.

- ["Partes e funções" \(página 34\)](#)
- ["Carregando a bateria" \(página 37\)](#)
- ["Requisitos do sistema" \(página 39\)](#)
- ["Visão geral do software relacionado com o ScanSnap" \(página 40\)](#)
- ["Como instalar os aplicativos" \(página 41\)](#)
- ["Ícone do ScanSnap Manager" \(página 42\)](#)
- ["Menu ScanSnap Manager" \(página 43\)](#)
- ["Janela ScanSnap Setup" \(página 45\)](#)
- ["Ligando ou desligando o ScanSnap" \(página 46\)](#)
- ["Conectando o ScanSnap com uma LAN sem fio" \(página 53\)](#)
- ["Documentos a digitalizar" \(página 64\)](#)



## Partes e funções

Esta seção descreve os nomes e as funções das partes do ScanSnap.

### Parte frontal




No.	Nome	Descrição
1	Guia de entrada (*1)	Abra-a para utilizar o ScanSnap. A abertura liga o ScanSnap. De seguida, coloque um documento para inseri-lo.

No.	Nome	Descrição
2	Guia de saída	<p>Abra para ejetar os documentos na frente do ScanSnap.</p> <p>Selecione um método de ejeção de acordo com o tipo de documento a digitalizar.</p> <p>Para maiores detalhes sobre os documentos que podem ser digitalizados com o ScanSnap, consulte a seção "<a href="#">Documentos a digitalizar</a>" (página 64).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com a guia de saída fechada</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Com a guia de saída aberta</li> </ul> 
3	Parte superior	<p>Abra-a para remover documentos atolados ou limpar o interior do ScanSnap.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como limpar o interior do ScanSnap, consulte a seção "<a href="#">Limpeza do interior do ScanSnap</a>" (página 109).</p>
4	Botão [Scan/Stop] (*1)	<p>Pressione este botão para iniciar ou terminar a digitalização.</p> <p>O status do ScanSnap será indicado nas seguintes formas:</p> <p>Azul (aceso): Preparado</p> <p>Azul (piscando): Digitalizando</p> <p>Laranja (piscando): Erro</p>
5	Indicador de bateria	<p>Indica a energia restante da bateria e o status de carga da bateria.</p> <p><b>Se o ScanSnap estiver ligado</b></p> <p>Azul (aceso): Carga total</p> <p>Laranja (aceso): Carregando</p> <p>Laranja (piscando): Bateria fraca</p> <p><b>Se o ScanSnap estiver desligado</b></p> <p>Laranja (aceso): Carregando</p>
6	Indicador do Wi-Fi	<p>O status do ScanSnap ligado via LAN sem fio será indicado nas seguintes formas:</p> <p>Azul (aceso): Conectado (modo de Conexão com Ponto de Acesso)</p> <p>Azul (piscando): Modo de espera</p> <p>Verde (aceso): Conectado (Modo de conexão direta)</p> <p>Laranja (aceso): Conexão não disponível ou aguardando por conexão no Modo de conexão direta</p> <p>Laranja (piscando): Não é possível conectar (erro de WPS)</p>
7	Compartimento de alimentação	Insira aqui o documento a carregar.

\*1: Quando o ScanSnap foi desligado automaticamente devido à função de desligamento automático, pressione o botão [Scan/Stop] (este comando não ativa a digitalização) ou feche a guia de alimentação, voltando a abri-la para ligar novamente o ScanSnap.


Para maiores detalhes, consulte a seção "[Desligamento automático](#)" (página 51).

## Lado



No.	Nome	Descrição
8	Adesivo	Remova este adesivo após a instalação do aplicativo.
9	Conector USB	Usado para conectar o cabo USB.

## Parte posterior



No.	Nome	Descrição
10	Botão WPS	Pressione este botão para conectar o dispositivo compatível com WPS, utilizando o método de pressionar botões.
11	Interruptor do Wi-Fi	Ligue este interruptor para conectar o ScanSnap via LAN sem fio.

# Carregando a bateria


A bateria do ScanSnap poderá ser carregada conectando o ScanSnap e o computador com o cabo USB fornecido.

Carregue a bateria do ScanSnap seguindo os procedimentos abaixo.

## ATENÇÃO

- O ScanSnap é alimentado e carregado através de uma porta USB de um computador. Use a porta USB que fornece energia a 500 mA para carregar a bateria.
- Use o cabo USB fornecido ou o adaptador de energia USB opcional para carregar a bateria.
- Carregue a bateria nas condições de temperatura apropriadas (5 a 35 graus).
- Não carregue a bateria nos seguintes casos:
  - O plugue do cabo USB está deformado.
  - O cabo USB está danificado.
  - Há objetos estranhos alojados nos plugues do cabo USB e no conector USB que está no ScanSnap.
- Não carregue o ScanSnap nos seguintes ambientes:
  - Locais expostos a umidade elevada, poeira ou vibrações
  - Locais próximos de telefones, televisões ou rádios
- Certifique-se de que o ScanSnap não está molhado antes de iniciar o carregamento.
- A bateria poderá ser carregada durante a utilização do ScanSnap. Embora as seguintes alterações possam ocorrer durante um carregamento, estas não afetarão o desempenho do aparelho.
  - Demorar tempo até que o carregamento esteja completo.
  - A energia restante da bateria diminuir e o carregamento não termina.
  - O ScanSnap desliga automaticamente durante uma digitalização
- A bateria atinge o seu limite de utilização após 300 a 500 carregamentos e descarregamentos. O tempo de vida da bateria varia dependendo das condições de uso do ScanSnap
- A bateria descarrega-se naturalmente ao longo do tempo mesmo que não seja utilizada.
- Quando utilizar o ScanSnap em ambientes de baixa temperatura, a bateria carregada poderá esgotar-se rapidamente.

## 1. Conecte o cabo USB ao conector USB do ScanSnap e à porta USB do computador.



- ⇒ O indicador da bateria acende em laranja.  
Quando a bateria é carregada, o indicador da bateria desliga.

#### DICAS

Poderá usar o adaptador de energia USB opcional para carregar a bateria em menos tempo.

## Requisitos do sistema

O ScanSnap possui os seguintes requisitos do sistema.

Para obter as últimas informações sobre os requisitos, visite o Site de suporte do ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

<b>Sistema operacional (*1)</b>	macOS High Sierra v10.13 (*2) macOS Sierra v10.12.1 ou posterior (*2) OS X El Capitan v10.11
<b>CPU</b>	Intel® Core™ i5 2,5 GHz ou superior
<b>Memória</b>	4 GB ou superior
<b>Resolução do display</b>	1024 × 768 pixels ou superior
<b>Espaço no disco</b>	Para instalar os aplicativos relacionados com o ScanSnap, são necessários os seguintes espaços no disco: (*3) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ScanSnap Manager: 640 MB</li> <li>● ScanSnap Organizer: 95 MB</li> <li>● CardMinder: 600 MB</li> <li>● ABBYY FineReader for ScanSnap: 980 MB</li> <li>● ScanSnap Online Update: 20 MB</li> <li>● Pacote OCR (*4)</li> <li>● Guia de operações básicas do ScanSnap iX100: 100 MB</li> </ul>
<b>Porta USB</b>	USB 3.0(*5)/USB 2.0/USB 1.1

\*1: Atualizando o sistema operacional do Mac para a última versão recomendada.

\*2: O ABBYY FineReader for ScanSnap 5.0 não é suportado.

\*3: Para salvar as imagens digitalizadas, maior espaço livre é necessário.

Para maiores detalhes sobre o tamanho estimado da imagem, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.

\*4: Instalando o Pacote OCR, você pode adicionar idiomas extra para reconhecimento do texto.

Consulte a seguinte informação para saber mais sobre o espaço livre requerido para instalar o Pacote OCR:

<http://www.fujitsu.com/global/support/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/software/ocrpack-setup.html>

\*5: Quando o ScanSnap for conectado a uma porta USB 3.0, esta funcionará como porta USB 2.0.

### ATENÇÃO

- Se os requisitos do sistema acima não estiverem satisfeitos, o ScanSnap pode não funcionar.
- Se uma porta USB no teclado ou monitor estiver em uso, o ScanSnap pode não funcionar.
- Quando usar um hub de USB disponível comercialmente, use um tipo que é alimentado pela fonte de energia elétrica (com adaptador).
- A velocidade da digitalização diminui nos seguintes casos:
  - O CPU ou a memória não estiverem de acordo com os requisitos do sistema.
  - A versão da porta USB / hub USB é USB 1.1.
- Para digitalizar um documento, o disco deve ter um espaço 3 vezes maior que o tamanho do arquivo a ser salvo.

# Visão geral do software relacionado com o ScanSnap

Esta seção descreve informações sobre os aplicativos fornecidos e suas respectivas funções. É possível executar a edição, gerenciamento e organização das imagens digitalizadas usando os seguintes aplicativos:

## ScanSnap Manager

Este driver de scanner é necessário para digitalizar documentos com o ScanSnap. A imagem digitalizada pode ser salva como arquivo PDF ou JPEG no computador.

O ScanSnap Connect Application deve estar instalado no dispositivo móvel para poder salvar arquivos PDF ou JPEG.

Efetue o download do ScanSnap Connect Application ao dispositivo móvel pelo mercado de aplicativos.

## ScanSnap Organizer

Este aplicativo é utilizado para visualizar as digitalizações (arquivos PDF ou JPEG) em uma lista, criando pastas e organizando arquivos como desejado.

## CardMinder

Este aplicativo é capaz de digitalizar com eficácia um grande número de cartões de visita.

O reconhecimento de texto dos cartões possibilita a criação de banco de dados, facilitando o gerenciamento e pesquisa. O conteúdo do banco de dados pode ser impresso e integrado a vários aplicativos. Dados como os Contatos também podem ser compartilhados com o PIM (Gerenciador de informações pessoais).

## ABBYY FineReader for ScanSnap

Este aplicativo efetua o reconhecimento de texto da imagem digitalizada pela função OCR (Optical Character Recognition), para converter os dados para arquivos do Word, Excel ou PowerPoint, onde podem ser editados.

## ScanSnap Online Update

Este aplicativo verifica se existem atualizações mais recentes ou programas de software disponíveis no servidor de download. Quando as atualizações mais recentes ou os programas de software estiverem disponíveis, você poderá aplicar automaticamente as atualizações ou efetuar o download e instalar manualmente os programas.

## Evernote para Mac

Os arquivos podem ser salvos no Evernote com praticidade usando o ScanSnap.

## Dropbox para Mac

Os arquivos podem ser salvos na pasta Dropbox com praticidade usando o ScanSnap.




## Como instalar os aplicativos

Inserindo o Setup DVD-ROM no drive de DVD do computador, a janela [ScanSnap] será exibida.

### ATENÇÃO

- Não conecte o ScanSnap no computador antes de instalar o software. Isto poderá fazer com que o ScanSnap não seja reconhecido pelo computador. Nesse caso, instale o software e reconecte o ScanSnap no computador.
- Se não houver um drive de DVD-ROM disponível, é possível efetuar o download e instalar os programas a partir da seguinte página web.

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>



Seguem abaixo as funções de cada botão da janela [ScanSnap].





Ícone	Função
ScanSnap	Começa a instalar o software.
Outros programas	Exibe a janela [Outros programas]. A partir desta janela, poderá acessar as páginas de download dos programas de software.
LeiaMe	Exibe o arquivo [LeiaMe].
Documentos	A janela [Documentos] será exibida. Você pode consultar as Precauções de Segurança, o Guia de Operações Básicas (este manual) e o Guia de Operações Avançadas.

# Ícone do ScanSnap Manager

Quando o ScanSnap Manager estiver aberto, o ícone do ScanSnap Manager é exibido no Encaixe.

O ícone também indica se o ScanSnap Manager está ou não comunicando corretamente com o ScanSnap. A aparência do ícone é alterada de acordo com o status de comunicação.

Este manual presume que o ScanSnap está conectado ao computador com um cabo USB.

Status da comunicação	Ícone do ScanSnap Manager
Em comunicação	Quando o ScanSnap está conectado ao computador com um cabo USB 
	Quando o ScanSnap está conectado ao computador via LAN sem fio 
Fora de comunicação	 Quando o ScanSnap está conectado a um dispositivo móvel via LAN sem fio 


## DICAS


Ligue o ScanSnap para iniciar a comunicação entre o ScanSnap Manager e o ScanSnap. Para maiores detalhes sobre como ligar o ScanSnap, consulte a seção "[Ligando o ScanSnap](#)" (página 47).

O menu da digitalização de documentos e as configurações do ScanSnap Manager pode ser exibido através do ícone do ScanSnap Manager.

- Clique enquanto segura a tecla [control] no teclado  
Exibe a "[Menu ScanSnap Manager](#)" (página 43).
- Clicando  
Exibe o menu Perfil.  
Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.


# Menu ScanSnap Manager

Este menu é exibido quando você clica no ícone ScanSnap Manager  enquanto pressiona a tecla [control] do teclado.




Clique o ícone mantendo a tecla [control] pressionada

Item	Função
Digitalização	Digitaliza o documento inserido no ScanSnap. Segue as definições configuradas em [Definições].
Configurações	Exibe a " <a href="#">Janela ScanSnap Setup</a> " (página 45). As configurações da digitalização podem ser configuradas nesta janela.
Perfil	Exibe o menu Perfil. Não é possível selecionar esta opção quando a caixa de seleção [Usar o Quick Menu] está selecionada na janela Configurações do ScanSnap.
Gerenciamento de perfis	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis]. Não é possível selecionar [Gerenciamento de perfis] quando a caixa de seleção [Usar o Quick Menu] está selecionada na janela Configurações do ScanSnap. Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações avançadas.
Conectado via Wi-Fi	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Conectado via Wi-Fi]. É possível conectar o ScanSnap ao computador via LAN sem fio. Essa opção não é possível quando o ScanSnap é conectado ao computador através de um cabo USB. Para maiores detalhes, consulte a seção " <a href="#">Conectando o ScanSnap com uma LAN sem fio</a> " (página 53).
Preferências	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Preferências].


Item	Função
Ajuda	<p>Exibe os seguintes menus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuda Abre a Ajuda do ScanSnap Manager.</li> <li>● Soluções de problemas Exibe [Resolvendo problemas] na Ajuda do ScanSnap Manager.</li> <li>● Site do Portal ScanSnap Abre a homepage do ScanSnap (<a href="http://scansnap.fujitsu.com">http://scansnap.fujitsu.com</a>).</li> <li>● Sobre o ScanSnap Manager Exibe a janela [ScanSnap Manager - Informações de versão].</li> <li>● Informações do ScanSnap Exibe a janela [ScanSnap Manager - Informações de scanner e driver]. Exibido quando o ScanSnap e o computador estão conectados.</li> <li>● Atualização on-line Inicia o ScanSnap Online Update. Para maiores detalhes, consulte a seção "Atualizando o software" (página 115).</li> </ul>
Ajuda sobre problemas de conexão	Exibido quando o ScanSnap Manager não está comunicando corretamente com o ScanSnap.
Bateria	<p>Poderá verificar a energia restante da bateria e o status de carga da bateria. Exibido quando o ScanSnap está conectado ao computador.</p> <p>Ao clicar, será exibida a janela [ScanSnap Manager - Informações de scanner e driver].</p>
Opções	<p>Exibe os seguintes menus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Manter no Dock  Adiciona o ícone do ScanSnap Manager  no Encaixe.</li> <li>● Abrir no Início da Sessão Inicia automaticamente o ScanSnap Manager quando o usuário iniciar ou fizer o login no computador.</li> <li>● Exibir no Finder Exibe o conteúdo da pasta [ScanSnap] usando o Localizador.</li> </ul>
Mostrar Todas as Janelas	Mostra todas as janelas do ScanSnap Manager em miniaturas.
Mostrar / Ocultar	Oculta ou mostra todas as janelas do ScanSnap Manager.
Encerrar	Fecha o ScanSnap Manager.

## Janela ScanSnap Setup

Quando você clica no ícone do ScanSnap Manager  enquanto mantém a tecla [control] no teclado e, em seguida, seleciona [Configurações] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43), a seguinte janela ScanSnap setup é exibida.

Na janela de configurações do ScanSnap, é possível usar ou não o Quick menu marcando a caixa [Usar o Quick menu]. É possível também usar os botões de perfil e guias de configurações detalhadas para especificar configurações de acordo com as necessidades da digitalização.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



# Ligando ou desligando o ScanSnap

Esta seção descreve como ligar ou desligar o ScanSnap e como verificar a bateria restante.


- ["Ligando o ScanSnap" \(página 47\)](#)
- ["Desligando o ScanSnap" \(página 49\)](#)
- ["Modo de hibernação" \(página 50\)](#)
- ["Desligamento automático" \(página 51\)](#)
- ["Verificando a energia restante da bateria" \(página 52\)](#)

## Ligando o ScanSnap

### 1. Ligue o computador.



#### DICAS

Se o ScanSnap e um dispositivo móvel forem conectados através de uma LAN sem fio para a digitalização de um documento, não será necessário ligar o computador.


⇒ O computador será iniciado, e o ícone do ScanSnap Manager  será exibido no Encaixe.



#### DICAS


- Se o ícone ScanSnap Manager  não é exibido no Encaixe, clique em [Aplicativos] da barra lateral no Localizador, clique em [ScanSnap] e depois clique duas vezes em [ScanSnap Manager].
- Se o ScanSnap Manager não iniciar automaticamente quando você fizer o login no computador, exiba a janela [Preferências do Sistema] e selecione [Usuários e Grupos] → [Usuário atual] → [Itens Login] →  → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].

### 2. Abra a Guia de entrada do ScanSnap para ligar a alimentação.



Exemplo: Quando o cabo USB é usado na conexão


⇒ O botão [Scan/Stop] pisca na cor azul. O botão volta a ficar aceso normalmente quando é habilitada a digitalização de documentos.

Além disso, o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe altera de  para .


#### ATENÇÃO

Com alguns computadores, a inicialização do ScanSnap pode ser executada várias vezes, quando o computador é ligado.

## DICAS

- Pode levar mais tempo para o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe ser alterado para , dependendo do desempenho do computador, ambiente de operação ou carregamento, por exemplo, quando vários aplicativos estiverem funcionando ao mesmo tempo.
- Quando o ScanSnap for ligado, uma janela de notificação exibirá o status da comunicação do ScanSnap.


Para desativar as notificações do status de comunicação do ScanSnap, altere as configurações desse modo:

1. Clique no ícone do ScanSnap  no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Preferências] do "[Menu ScanSnap Manager](#)" (página 43).  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.
2. Limpar a caixa [Notificar o status da comunicação] na lista [Status].



## Desligando o ScanSnap

### 1. Feche a guia de entrada.



Exemplo: Quando o cabo USB é usado na conexão

⇒ O botão [Scan/Stop] será desligado.

Além disso, o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe altera de  para .


#### ATENÇÃO

Ao mover o ScanSnap, desligue-o primeiro e remova todos os cabos.

#### DICAS

- Se o interruptor do Wi-Fi for desligado, o ScanSnap e o computador funcionarão juntos. Caso o ScanSnap permaneça conectado ao computador, não será necessário se preocupar em ligar / desligar a alimentação.
- Com alguns computadores, pode levar entre 2 e 3 minutos até que a luz do botão [Scan] seja apagada, depois que o computador for desligado.
- Quando o ScanSnap for desligado, uma janela de notificação exibirá o status da comunicação do ScanSnap.

Para desativar as notificações do status de comunicação do ScanSnap, altere as configurações desse modo:

1. Clique no ícone do ScanSnap  no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Preferências] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).
  - ⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.
2. Limpar a caixa [Notificar o status da comunicação] na lista [Status].

## Modo de hibernação

Se estiver ligado e não for utilizado por um minuto, o ScanSnap entrará no modo de hibernação (economia de energia).

## Desligamento automático


Quando o ScanSnap conectado com um cabo USB estiver ligado e não for utilizado dentro do período de tempo especificado (o padrão é "4 horas"), o aparelho se desligará automaticamente.

Quando o ScanSnap alimentado com bateria estiver ligado e não for utilizado dentro do período de tempo especificado (o padrão é "5 minutos"), o aparelho se desligará automaticamente.

Para religar o ScanSnap, efetue uma das operações abaixo:

- Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap
- Feche a guia de entrada e volte a abri-la


### DICAS

- Para continuar utilizando o ScanSnap, reinicie a contagem de tempo até o desligamento automático, realizando um dos seguintes procedimentos:
  - Carregue um documento no ScanSnap
  - Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap
  - Feche a guia de entrada e volte a abri-la
- É possível alterar o tempo para desligar o ScanSnap automaticamente ou mudar a configuração para que não seja desligado automaticamente. Configure seguindo as instruções abaixo:
  1. Clique no ícone do ScanSnap  no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Preferências] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.
  2. Na lista [Energia], altere as configurações para [Configurações de energia] de acordo com o modo de conexão.
- Será exibida uma janela de notificação nos seguintes casos:
  - Quando é utilizado um cabo USB para a conexão, o ScanSnap se desliga automaticamente após 5 minutos.
  - Quando alimentado através de bateria, o ScanSnap se desligou automaticamente.

---

## Verificando a energia restante da bateria

O ScanSnap tem uma bateria

Para verificar a energia restante da bateria, clique no ícone do ScanSnap Manager  no Encaixe enquanto mantém a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Bateria] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).

### DICAS

- A energia restante da bateria pode também ser verificada na janela [ScanSnap Manager - Informações de scanner e driver].  
Para abrir a janela [ScanSnap Manager - Informações do scanner e do driver], selecione [Informações do ScanSnap] no "Menu ScanSnap Manager" (página 43).
- Será exibida uma janela de notificação nos seguintes casos:
  - O nível da bateria restante é inferior a 10%.
  - A bateria se esgotou e o ScanSnap desliga.

## Conectando o ScanSnap com uma LAN sem fio

Ao conectar o ScanSnap a um computador ou dispositivo móvel através de uma LAN sem fio, é possível digitalizar documentos.

Selecione um dos seguintes modos sem fio para conectar o ScanSnap ao computador ou dispositivo móvel.

- **Modo de conexão com ponto de acesso**

Se já tiver sido configurado um ambiente de LAN sem fio, o ScanSnap e o computador ou dispositivo móvel são conectados através de um ponto de acesso sem fio.

- **Modo de conexão direta**

Se não tiver sido configurado um ambiente de LAN sem fio, o ScanSnap e o computador ou dispositivo móvel são conectados diretamente através de LAN sem fio.

O modo sem fio é automaticamente alterado de acordo com o ambiente LAN sem fio no qual o ScanSnap é utilizado.

Quando o ScanSnap é ligado, a conexão será estabelecida com o ponto de acesso sem fio que foi configurado no Wireless Setup Tool do ScanSnap. Se não for detectado nenhum ponto de acesso sem fio, o modo será alterado para o Modo de conexão direta.

### DICAS

- Quando o ponto de acesso sem fio que foi configurado no Wireless Setup Tool do ScanSnap for detectado, o modo não será alterado do Modo de conexão ponto de acesso para o Modo de conexão direta, mesmo que a conexão com o ponto de acesso sem fio não esteja disponível.

Para alterar para o Modo de conexão direta, desligue e volte a ligar o ScanSnap em um ambiente em que não seja detectado nenhum ponto de acesso sem fio.

- Mesmo que o ponto de acesso sem fio que foi configurado no Wireless Setup Tool do ScanSnap seja detectado após o modo ter sido alterado para Modo de conexão direta, mesmo assim este não será alterado para Modo de conexão ponto de acesso.

Para conectar o ScanSnap no Modo de conexão ponto de acesso, desligue e volte a ligar o ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como alterar o modo sem fio e sua configuração, consulte a Ajuda do Wireless Setup Tool do ScanSnap.

- ["Preparação" \(página 54\)](#)
- ["Definindo uma LAN sem fio utilizando o Wireless Setup Tool do ScanSnap" \(página 55\)](#)
- ["Conectando um computador em modo de conexão com ponto de acesso" \(página 56\)](#)
- ["Conectando um dispositivo móvel em Modo de conexão ponto de acesso" \(página 58\)](#)
- ["Conectando um computador em modo de conexão direta" \(página 59\)](#)
- ["Conectando um dispositivo móvel em modo de conexão direta" \(página 61\)](#)
- ["Reconectando um ponto de acesso sem fio utilizando o botão WPS do ScanSnap" \(página 62\)](#)

## Preparação

Para conectar o ScanSnap via LAN sem fio, providencie o seguinte:

- Um ambiente no qual está disponível uma LAN sem fio

Para conectar o ScanSnap a um computador ou dispositivo móvel no modo de Conexão com Ponto de Acesso, é preciso preparar o ambiente LAN.

Ao conectar o ScanSnap a um ponto de acesso sem fio, talvez seja necessário obter informações como um SSID (nome de rede) e uma chave de segurança (senha).

Para maiores detalhes, consulte a seção do manual referente ao ponto de acesso sem fio.

### ATENÇÃO

Não deixe os itens a seguir em um raio de 100 mm (3,9 pol.) do ScanSnap ou próximos ao seu ponto de acesso sem fio.

- Obstáculos que bloqueiam ondas de rádio (como paredes e placas metálicas)
- Dispositivos que causam interferência de sinal (como micro-ondas e telefones sem fio) e dispositivos sem fio

- ScanSnap Connect Application

Para conectar o ScanSnap e um dispositivo móvel, é preciso instalar o ScanSnap Connect Application em seu dispositivo móvel.

Faça o download do ScanSnap Connect Application para o dispositivo móvel nas lojas de aplicativos a seguir:

- App Store
- Google Play
- Amazon Appstore

## Definindo uma LAN sem fio utilizando o Wireless Setup Tool do ScanSnap

O Wireless Setup Tool do ScanSnap é um aplicativo que serve para definir as configurações sem fio necessárias à conexão de seu ScanSnap via LAN sem fio em formato de assistente. O Wireless Setup Tool do ScanSnap pode ser utilizado para configurar e verificar as seguintes definições e conexão de LAN sem fio.

- Conexão do ScanSnap a um ponto de acesso sem fio
- Registro do computador que será conectado ao ScanSnap via LAN sem fio
- Configuração do endereço IP, nome e senha para o ScanSnap
- Verificando a conexão entre o ScanSnap e o computador
- Verificação da conexão entre o ScanSnap e o dispositivo móvel

Siga o procedimento abaixo para abrir o Wireless Setup Tool do ScanSnap e definir as configurações sem fio.

**1. Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap] → [Sub], e depois clique duas vezes em [ScanSnap Wireless Setup Tool].**

⇒ O Wireless Setup Tool do ScanSnap será inicializado.



**2. Clique no botão [Wireless Network Setup Wizard] no menu principal.**

⇒ O Wireless Network Setup Wizard será exibido.

**3. Siga as instruções no Wireless Network Setup Wizard para definir as configurações sem fio.**

Configure e verifique as configurações sem fio com base no ambiente LAN sem fio em que o ScanSnap é usado.

### DICAS

- Para maiores detalhes e ver o funcionamento do Wireless Setup Tool do ScanSnap, consulte a seção de ajuda do Wireless Setup Tool do ScanSnap.
- O Wireless Setup Tool do ScanSnap também é inicializado ao instalar o aplicativo do ScanSnap.

## Conectando um computador em modo de conexão com ponto de acesso

É possível utilizar o Wireless Setup Tool do ScanSnap para configurar e verificar a conexão entre um computador e o ScanSnap.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Definindo uma LAN sem fio utilizando o Wireless Setup Tool do ScanSnap](#)" (página 55).


Em seguida explicamos como conectar o ScanSnap e o computador quando já tiverem sido configuradas as definições sem fio usando o Wireless Setup Tool do ScanSnap.

### 1. Desconecte o cabo USB, ligando o ScanSnap ao computador.

#### ATENÇÃO

Se o ícone do ScanSnap Manager for , saia do ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel.

⇒ O ScanSnap é conectado automaticamente a um computador via LAN sem fio e o ícone do

ScanSnap Manager é alterado para .

Caso o ícone não seja alterado, avance para o passo 2.

#### DICAS

- Se for marcada a caixa de seleção [Conectar automaticamente a um ScanSnap anterior através de Wi-Fi] e o ScanSnap conectado anteriormente estiver disponível para a conexão, o computador será conectado ao ScanSnap automaticamente.
- O computador poderá ser conectado somente a um ScanSnap.
- Somente um computador pode ser conectado ao ScanSnap através de LAN sem fio.
- Ao conectar automaticamente o computador e o ScanSnap que foi conectado anteriormente através de LAN sem fio, caso tenha sido alterada a senha para conexão ao ScanSnap, será notificado por uma janela de notificação relativamente ao status.

### 2. Clique no ícone do ScanSnap no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Conectado via Wi-Fi] do "[Menu ScanSnap Manager](#)" (página 43).

⇒ Será exibida a janela [ScanSnap Manager - Conectar através do Wi-Fi].

### 3. Na lista das unidades do ScanSnap a serem conectadas, selecione o ScanSnap que deseja conectar e clique no botão [Conectar].

#### ATENÇÃO

- Se for exibida a janela [ScanSnap Manager - Digitar senha de destino], digite a senha para conexão.


A senha padrão são os quatro últimos dígitos do número de série do ScanSnap.

A senha pode ser alterada através do Wireless Setup Tool do ScanSnap. Para maiores detalhes, consulte a seção de ajuda do Wireless Setup Tool do ScanSnap.



- Se não for exibido o ScanSnap pretendido para conexão na lista das unidades do ScanSnap a serem conectadas, consulte a seção de ajuda do ScanSnap Manager.

⇒ O ScanSnap é conectado a um computador via LAN sem fio e o ícone do ScanSnap

Manager é alterado para .

#### DICAS

Quando o ScanSnap e um computador são conectados via LAN sem fio, será notificado por uma janela de notificação sobre o status da comunicação.

---

## Conectando um dispositivo móvel em Modo de conexão ponto de acesso

É possível utilizar o Wireless Setup Tool do ScanSnap para configurar e verificar a conexão entre o ScanSnap e um dispositivo móvel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Definindo uma LAN sem fio utilizando o Wireless Setup Tool do ScanSnap](#)" (página 55).

Em seguida explicamos como conectar o ScanSnap e o dispositivo móvel quando já tiverem sido configuradas as definições sem fio usando o Wireless Setup Tool do ScanSnap.

### 1. Abra o ScanSnap Connect Application em seu dispositivo móvel.

- ⇒ O dispositivo móvel será conectado automaticamente a um ScanSnap que esteja disponível na mesma rede.

#### DICAS

- Caso seja detectada a disponibilidade de mais de um ScanSnap ou se o ScanSnap Connect Application está configurado para que um dispositivo móvel não se conecte ao ScanSnap automaticamente, toque no nome do ScanSnap desejado para se conectar ao dispositivo móvel sob [ScanSnap] na tela [Conectar-se a]. Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações básicas (Conexão móvel) do seu dispositivo móvel.
- Será exibida uma janela de notificação nos seguintes casos:
  - Quando o ScanSnap e o dispositivo móvel estiverem conectados através de uma LAN sem fio e a comunicação com o ScanSnap for interrompida
  - Quando efetuar o login em um computador conectado ao ScanSnap e este já estiver conectado com um dispositivo móvel através de uma LAN sem fio

## Conectando um computador em modo de conexão direta

É possível utilizar o Wireless Setup Tool do ScanSnap para configurar e verificar a conexão entre um computador e o ScanSnap.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Definindo uma LAN sem fio utilizando o Wireless Setup Tool do ScanSnap](#)" (página 55).

Em seguida explicamos como conectar o ScanSnap e o computador se o computador a conectar já foi registrado usando o Wireless Setup Tool do ScanSnap.

### 1. Clique no no menu de status da barra de menu e conecte a rede ScanSnap exibida na lista de redes sem fio.


O nome da rede ScanSnap (SSID) e a chave de segurança estão impressos na etiqueta que se encontra no fundo do scanner.

#### DICAS


O nome de rede (SSID) e a chave de segurança poderão ser verificados ou alterados através do Wireless Setup Tool do ScanSnap.

### 2. Desconecte o cabo USB, ligando o ScanSnap ao computador.

#### ATENÇÃO

Se o ícone do ScanSnap Manager for , saia do ScanSnap Connect Application no dispositivo móvel.

⇒ O ScanSnap é conectado automaticamente a um computador via LAN sem fio e o ícone do

ScanSnap Manager é alterado para .

Caso o ícone não seja alterado, avance para o passo 3.

#### DICAS

- Se for marcada a caixa de seleção [Conectar automaticamente a um ScanSnap anterior através de Wi-Fi] e o ScanSnap conectado anteriormente estiver disponível para a conexão, o computador será conectado ao ScanSnap automaticamente.
- O computador poderá ser conectado somente a um ScanSnap.
- Somente um computador pode ser conectado ao ScanSnap através de LAN sem fio.
- Ao conectar automaticamente o computador e o ScanSnap que foi conectado anteriormente através de LAN sem fio, caso tenha sido alterada a senha para conexão ao ScanSnap, será notificado por uma janela de notificação relativamente ao status.

### 3. Clique no ícone do ScanSnap no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Conectado via Wi-Fi] do "[Menu ScanSnap Manager](#)" (página 43).

⇒ Será exibida a janela [ScanSnap Manager - Conectar através do Wi-Fi].

**4. Na lista das unidades do ScanSnap a serem conectadas, selecione o ScanSnap que deseja conectar e clique no botão [Conectar].**

**ATENÇÃO**


- Se for exibida a janela [ScanSnap Manager - Digitar senha de destino], digite a senha para conexão.

A senha padrão são os quatro últimos dígitos do número de série do ScanSnap.

A senha pode ser alterada através do Wireless Setup Tool do ScanSnap. Para maiores detalhes, consulte a seção de ajuda do Wireless Setup Tool do ScanSnap.

- Se não for exibido o ScanSnap pretendido para conexão na lista das unidades do ScanSnap a serem conectadas, consulte a seção de ajuda do ScanSnap Manager.

⇒ O ScanSnap é conectado ao computador via ponto de acesso sem fio e o ícone do

ScanSnap Manager é alterado para .

**DICAS**

Quando o ScanSnap e um computador são conectados via LAN sem fio, será notificado por uma janela de notificação sobre o status da comunicação.

---

## Conectando um dispositivo móvel em modo de conexão direta

Quando você conecta um dispositivo móvel ao ScanSnap no modo de Conexão Direta, não precisa configurar as definições no Wireless Setup Tool do ScanSnap.

Para maiores detalhes, consulte o Guia de operações básicas (Conexão móvel).

## Reconectando um ponto de acesso sem fio utilizando o botão WPS do ScanSnap

Se o indicador do Wi-Fi acender ou piscar na cor laranja, reconecte o ScanSnap a um ponto de acesso sem fio compatível com WPS. A reconexão pode ser estabelecida com facilidade, pressionando o botão WPS no ScanSnap.

### ATENÇÃO


Realize o procedimento a seguir, antes de conectar através do botão WPS.

- Se o Wireless Setup Tool do ScanSnap estiver em funcionamento enquanto o ScanSnap é conectado ao computador através de um cabo USB, saia do Wireless Setup Tool do ScanSnap.
- Se alguma digitalização estiver sendo realizada no ScanSnap Manager ou em um dispositivo móvel no momento, encerre a operação de digitalização.

### DICAS

Os nomes de botões e procedimentos operacionais podem divergir, dependendo do ponto de acesso sem fio. Para maiores detalhes, consulte a seção do manual referente ao seu ponto de acesso sem fio.

### 1. Ligue o interruptor do Wi-Fi na parte traseira do ScanSnap.




### 2. Ligue o ScanSnap.

Para maiores detalhes, consulte a seção "[Ligando o ScanSnap](#)" (página 47).

⇒ Depois de piscar na cor azul, o indicador do Wi-Fi fica aceso na cor azul ou laranja.

### 3. Pressione o botão WPS do ponto de acesso sem fio.



- 4. Pressione e segure (por 3 segundos ou mais) o botão WPS na parte traseira do ScanSnap dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS do ponto de acesso sem fio.**



Botão WPS

- ⇒ O ScanSnap é conectado ao ponto de acesso sem fio e o indicador do Wi-Fi fica aceso na cor azul.
- Se não for possível estabelecer a conexão, o indicador do Wi-Fi piscará ou ficará aceso na cor laranja.

#### **ATENÇÃO**

Se não for possível conectar o ScanSnap a um ponto de acesso sem fio, consulte a seção "Solução de problemas" na ajuda do ScanSnap Manager.

#### **DICAS**

Para maiores detalhes sobre o status do indicador do Wi-Fi, consulte a seção "[Partes e funções](#)" (página 34).

## Documentos a digitalizar

Esta seção explica sobre as condições de documentos que possam ser carregados diretamente no ScanSnap e as condições de documentos que possam ser digitalizados utilizando a Folha de transporte.

- ["Documentos que podem ser carregados diretamente no ScanSnap" \(página 65\)](#)
- ["Documentos que podem ser digitalizados utilizando a Folha de transporte" \(página 67\)](#)



## Documentos que podem ser carregados diretamente no ScanSnap

São as seguintes as condições dos documentos que podem ser carregados diretamente no ScanSnap:

Método de ejeção (*1)	Com a Guia de saída fechada	Com a Guia de saída aberta
<b>Tipo de documento</b>	Papel comum, cartões postais, cartões de visita Cartões plásticos em conformidade com o Tipo padrão ISO7810 ID-1 (54 × 86 mm) (*2)	Papel comum
<b>Gramatura</b>	52,3 a 209,3 g/m <sup>2</sup> (14 a 56,1 lb) <b>Mesclando automaticamente as imagens digitalizadas (*3)</b> 52,3 a 104,7 g/m <sup>2</sup> (14 a 28 lb) <b>Cartões plásticos</b> 0,76 mm (0,03 pol.) ou inferior (cartões com relevo podem ser usados)	52,3 a 80 g/m <sup>2</sup> (14 a 20 lb)
<b>Tamanho do papel</b>	<b>Largura</b> 25,4 a 216 mm (1 a 8,5 pol.) Para uma digitalização dupla, uma largura total de 200 mm (7,87 pol.) ou menos para dois documentos  <b>Comprimento</b> 25,4 a 863 mm (1 a 34 pol.)  <b>Mesclando automaticamente as imagens digitalizadas (*3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● A3 (297 × 420 mm)</li> <li>● B4 (257 × 364 mm)</li> <li>● Double Letter (11 × 17 pol. (279,4 × 432 mm))</li> </ul>	

\*1: Para obter mais detalhes sobre os métodos de ejeção, consulte a seção "[Partes e funções](#)" (página 34).

\*2: A digitalização dupla não pode ser usada para cartões plásticos.

\*3: Dobre ao meio para digitalizar.

### ATENÇÃO


- Os seguintes documentos não devem ser digitalizados:
  - Clipes de papel ou grampos anexados nos documentos podem danificar a parte interna do ScanSnap  
Remova os metais antes da digitalização.
  - Documentos nos quais a tinta ainda esteja molhada  
Aguarde até que a tinta seque completamente para digitalizar estes documentos.
  - Documentos maiores que 216 × 863 (mm) / 8,5 × 34 (pol.) (largura × comprimento)
  - Documentos além de papel como tecidos, folhas metálicas ou filmes OHP
- Ao digitalizar cartões postais com fotografias, tenha cuidado para que a fotografia não seja danificada. A digitalização de cartões postais com fotografias deve ser efetuada sob responsabilidade do usuário.

- Tenha os seguintes cuidados ao digitalizar cartões plásticos:

- Cartões dobrados ou tortos podem não ser alimentados corretamente.
- Se a superfície do cartão estiver oleosa ou com marcas de impressões digitais, efetue a digitalização após remover tais sujeiras.
- Insira o cartão plástico sem inclinar no Compartimento de alimentação do ScanSnap. Não incline o cartão plástico ao inseri-lo pois o cartão pode não ser alimentado corretamente.
- Ao digitalizar cartões plásticos com brilho forte, algumas partes da imagem podem aparecer mais claras ou escuras que o original.

Exemplo: cartão de crédito dourado

- Quando digitalizar um cartão com relevo, insira-o na direção mostrada abaixo.



- Se os caracteres com relevo não forem dourados ou prateados, a cor de fundo do cartão e a cor dos caracteres com relevo forem similares, poderá dificultar o reconhecimento de caracteres com relevo do ScanSnap.

Neste caso, efetue o seguinte para melhorar o resultado.

1. Clique o botão [Opção] na guia [Digitalização] da "[Janela ScanSnap Setup](#)" (página 45).  
⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.
2. Marque a caixa de seleção [Aumentar o contraste do texto].

## Documentos que podem ser digitalizados utilizando a Folha de transporte

A folha de transporte opcional é uma folha projetada para transportar os documentos no ScanSnap. Podem ser digitalizados os documentos maiores que o tamanho A4/Carta, fotografias e recortes. Os documentos que podem ser digitalizados com o uso da Folha de transporte são:



- Não use a Folha de transporte danificada. Caso contrário, poderá danificar ou causar irregularidades no ScanSnap.
- Tenha cuidado para não cortar os dedos nas margens da Folha de transporte.

<b>Método de ejeção</b>	Com a Guia de saída fechada
<b>Tipo de documento</b>	Documentos que não podem ser carregados diretamente no ScanSnap
<b>Gramatura</b>	Até 52,3 a 209,3 g/m <sup>2</sup> (14 a 56 lb)  <b>Quando digitalizar documentos dobrados ao meio:</b> Até 104,7 g/m <sup>2</sup> (28 lb)
<b>Tamanho do papel</b>	Tamanho da Folha de transporte (216 × 297 mm) A3 (297 × 420 mm) (*1) A4 (210 × 297 mm) A5 (148 × 210 mm) A6 (105 × 148 mm) B4 (257 × 364 mm) (*1) B5 (182 × 257 mm) B6 (128 × 182 mm) Cartão postal (100 × 148 mm) Cartão de visita (90 × 55 mm, 55 × 90 mm) Carta (8,5 × 11 pol.) (216 × 279,4 mm) 11 × 17 pol. (279,4 × 431,8 mm) (*1)  <b>Tamanho personalizado</b> Largura: 25,4 a 216 mm (1 a 8,5 pol.) Comprimento: 25,4 a 297 mm (1 a 11,69 pol.)

\*1: Dobre ao meio para digitalizar.

## Documentos recomendados para a digitalização com a Folha de transporte

É recomendado o uso da Folha de transporte para digitalizar os seguintes documentos.

- Documentos escritos à lápis  
Como linhas pretas podem aparecer no documento, é recomendado usar a Folha de transporte para digitalizar tais documentos.

Ao digitalizar esse tipo de documentos diretamente, sem utilizar a Folha de transporte, haverá o acúmulo de sujeira nos rolos, podendo causar erros de alimentação. Limpe os rolos de vez em quando.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a limpeza, consulte a seção "[Limpeza do interior do ScanSnap](#)" (página 109).

- **Papel autocopiativo**

Como papéis autocopiativos possuem substâncias químicas do papel que podem danificar os rolos do ScanSnap, é recomendado usar a folha de transporte ao digitalizar tais documentos.

Certifique-se de limpar ocasionalmente os rolos para manter o desempenho do scanner quando digitalizar os papéis autocopiativos sem o uso da Folha de transporte. Para maiores detalhes sobre como efetuar a limpeza, consulte a seção "[Limpeza do interior do ScanSnap](#)" (página 109).

Dependendo do tipo do papel autocopiativo, a vida útil do scanner pode diminuir quando em comparação a um aparelho que digitaliza apenas papéis comuns.

- Se os seguintes documentos forem digitalizados sem o uso da Folha de transporte, os mesmos podem ser danificados ou digitalizados incorretamente.

- Documentos menores que 25,4 × 25,4 (mm)/1 × 1 (pol.) (largura × comprimento)
- Documentos com peso do papel menor que 52.3 g/m<sup>2</sup> (14 lb)
- Documentos com a superfície irregular (como envelopes e papéis com materiais anexados)
- Documentos amassados ou enrolados
- Documentos dobrados ou rasgados
- Papel vegetal
- Papel revestido
- Fotografias (papel fotográfico)
- Documentos perfurados
- Documentos que não são retangulares ou quadrados
- Papel carbono ou térmico
- Documentos com papéis ou notas adesivas anexadas

## ATENÇÃO

- Usando a Folha de transporte

Tenha os seguintes cuidados ao usar a Folha de transporte:

- Não suje ou recorte a margem com a faixa preta e branca. Caso contrário, a Folha de transporte não será reconhecida corretamente.
- Não insira a Folha de transporte com a face invertida. Isto poderá causar obstruções de papel, danos na Folha de transporte ou no documento.
- Não dobre ou puxe a Folha de transporte.
- Obstruções de papel podem ocorrer quando vários documentos pequenos como fotografias e cartões postais forem colocados dentro da Folha de transporte para serem digitalizados de uma vez. É recomendado que esses documentos sejam digitalizados um por vez.

- Armazenando a Folha de transporte

Tenha os seguintes cuidados ao guardar a Folha de transporte:

- Não deixe o documento dentro da Folha de transporte por um longo período. Caso contrário, a tinta do documento pode aderir na Folha de transporte.
- Não deixe a Folha de transporte em locais expostos diretamente ao sol ou próxima de aquecedores por um longo período. Além disso, não utilize a Folha de transporte em locais expostos a altas temperaturas. A Folha de transporte poderá ficar deformada.

- Para evitar a deformação, mantenha a Folha de transporte em uma superfície plana, sem nenhum objeto em cima.

# O que é possível fazer com o software relacionado

Esta seção explica o procedimento de operação básico do software relacionado com o ScanSnap dando uma visão geral das suas funções.


- "O que é possível fazer com o ScanSnap Organizer" (página 71)
- "O que é possível fazer com o CardMinder" (página 76)

## O que é possível fazer com o ScanSnap Organizer

O ScanSnap Organizer é um aplicativo utilizado para exibir e organizar arquivos de imagens (arquivos PDF ou JPEG), digitalizados pelo ScanSnap.

Este aplicativo é usado para criar pastas e organizar arquivos para diferentes utilizações.


Páginas de arquivos PDF também podem ser abertas com um aplicativo associado para verificar dados de imagens digitalizadas.



Digitalizar documentos com o ScanSnap



Janela principal




- "Operações básicas do ScanSnap Organizer" (página 72)
- "Gerenciando arquivos" (página 73)
- "Usando os arquivos" (página 75)

## Operações básicas do ScanSnap Organizer

Esta seção explica as operações básicas do ScanSnap Organizer.

- 1. Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap Organizer] e depois clique duas vezes em [ScanSnap Organizer] para iniciar o ScanSnap Organizer.**



- 2. Digitalize o documento com o ScanSnap.**

⇒ Uma lista de imagens digitalizadas é exibida no ScanSnap Organizer.



## Gerenciando arquivos


Para maiores detalhes sobre as operações, consulte a Ajuda do ScanSnap Organizer.

### Configurar uma sequência de caracteres marcada como uma palavra-chave

Palavras-chave podem ser configuradas no arquivo PDF usando a função de configuração de palavra-chave.


Tais palavras-chave podem ser usadas para pesquisar os arquivos PDF.

Quando arquivos preto e branco marcados são digitalizados pelo ScanSnap, os caracteres marcados são configurados como palavras-chave no arquivo PDF.



### Reconhecendo uma sequência de caracteres para incorporar à página

Usando o aplicativo de reconhecimento de texto (OCR), é possível embutir caracteres na página do arquivo PDF digitalizado pelo ScanSnap e pesquisar o arquivo PDF usando tais caracteres.



## **Pesquisar arquivos**

É possível pesquisar os arquivos que são gerenciados no ScanSnap Organizer.

## Usando os arquivos

Para maiores detalhes sobre as operações, consulte a Ajuda do ScanSnap Organizer.

### **Integração com outros aplicativos**

Os arquivos podem ser usados com vários aplicativos.

### **Enviando arquivos por e-mail**

Os arquivos podem ser enviados por e-mail.

### **Usar arquivos através da sincronização com um dispositivo móvel**

Usando a função ScanSnap Sync, os arquivos de imagem digitalizados com o ScanSnap podem ser automaticamente sincronizados com um dispositivo móvel e facilmente acessados a qualquer hora e lugar através do serviço da nuvem.

Os arquivos são organizados e gerenciados na pasta "ScanSnap Sync" do ScanSnap Organizer.

### **Sincronizando arquivos de imagens que foram salvas em conjunto (Arquivos "JPEG (Salvar junto)")**

A função ScanSnap Sync permite sincronizar arquivos "JPEG (Salvar junto)" entre um dispositivo móvel e o ScanSnap Organizer.


Um arquivo "JPEG (Salvar junto)" consiste de múltiplas imagens digitalizadas com o ScanSnap Connect Application.

# O que é possível fazer com o CardMinder

O CardMinder é um aplicativo usado para exibir, organizar e gerenciar os dados de imagem de cartão digitalizados com o ScanSnap.

Este aplicativo é capaz de processar grandes quantidades de cartões em imagens à uma alta velocidade, reconhecendo o texto e permitindo a pesquisa rápida das informações através do banco de dados criado durante o reconhecimento. O CardMinder utiliza o mecanismo de reconhecimento de texto OCR (Optical Character Recognition) e dados criados podem ser compartilhados com aplicativos PIM (Gerenciador de informações pessoais).

O CardMinder também possibilita a procura rápida de cartões comerciais provenientes de outros aplicativos.



Dados reconhecidos

Compartilhe os dados reconhecidos com PIM  
(Exemplo: Contatos)


- "Operações básicas do CardMinder" (página 77)
- "Integrando os dados do cartão com outros aplicativos" (página 80)
- "Pesquisando dados do cartão com a Barra de pesquisa básica" (página 81)
- "Pesquisando dados do cartão com atalhos do teclado" (página 82)
- "Anexando um arquivo nos dados do cartão" (página 83)

## Operações básicas do CardMinder

Esta seção explica as operações básicas do CardMinder.

### 1. Abra o CardMinder.

Da barra lateral no Finder, selecione [Aplicativos] → [CardMinder] → e depois clique duas vezes em [CardMinder].



### 2. Digitalize um cartão com o ScanSnap.

Carregue um cartão no ScanSnap e pressione o botão [Scan] para iniciar a digitalização do cartão.

Quando a digitalização for concluída, as informações impressas no cartão (como nome, empresa e endereço) serão reconhecidas automaticamente como texto e exibidas na Área de edição de dados.

A imagem digitalizada do cartão é exibida na visualização de Imagem do cartão.

#### ATENÇÃO

O ScanSnap Manager deve estar instalado no computador para reconhecer os seguintes idiomas:

- Chinês (simplificado)
- Chinês (tradicional)
- Coreano

### 3. Verifique os dados do cartão.

Verifique se as imagens da frente e verso do cartão estão corretas e verifique também se o texto nas imagens do cartão estão sendo exibidas corretamente na Área de edição de dados.



Área de visualização da imagem

Área de edição de dados

#### 4. Se o idioma do reconhecimento de texto for diferente, efetue novamente o reconhecimento da seguinte forma:

1. Selecione o menu [CardMinder] → [Preferências].  
⇒ Aparece a janela [Geral].
2. Selecione o idioma para a sequência de caracteres a ser reconhecida a partir de [Idioma de reconhecimento].




⇒ O idioma de reconhecimento é alterado.

3. Feche a janela [Geral].
4. Clique no botão [Reconhecer] novamente na barra de ferramentas.  
⇒ A sequência de caracteres será reconhecida de acordo com o idioma selecionado.

#### 5. Corrija os dados do cartão se necessário.

Os dados do cartão podem ser corrigidos nos seguintes casos: Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do CardMinder.

- Refazer o processo de reconhecimento nas sequências de caracteres nas áreas selecionadas.
- Inserir o texto diretamente na Área de edição de dados
- Corrigir a orientação da imagem do cartão ou trocar as imagens de frente e verso



No.	Descrição
1	Usando o botão [Girar], você pode girar a imagem do cartão.
2	Usando o botão [Modificar imagem], você pode trocar as imagens da frente e do verso do cartão, criar cartões de dupla face e excluir a imagem do verso.
3	Selecionando as sequências de caracteres na imagem de cartão e depois clicando nos botões dos campos apropriados na Área de edição de dados, você pode refazer o processo de reconhecimento nas áreas selecionadas.
4	É possível efetuar as correções diretamente no texto de cada campo na Área de edição de dados.


## 6. Encerre o CardMinder.

Clique no menu [CardMinder] → [Sair do CardMinder] para sair do CardMinder.

## Integrando os dados do cartão com outros aplicativos

Clique nos seguintes botões na barra de ferramentas para usar os dados de cartão em vários aplicativos.

O exemplo a seguir descreve como a barra de ferramentas é personalizada para exibir o botão [Aplicativo].



No.	Item	Descrição
1	E-mail	Você pode iniciar um programa de e-mail, usando o endereço e-mail especificado em [E-Mail] para os dados de cartão como endereço de destino.
2	Pesquisa na Internet	Você pode pesquisar o URL especificado na [Web] para os dados do cartão com um navegador da Web.
3	Reproduzindo os dados do cartão em outro formato	É possível reproduzir os dados do cartão nos formatos vCard, CSV, texto ou ContactXML.
4	Integrando os dados do cartão com outros aplicativos	É possível integrar os dados do cartão com outros aplicativos como Outlook ou Salesforce CRM para usar os dados do cartão no aplicativo integrado. É possível também interagir com a mídia USB para usar os dados do cartão em outros computadores.


Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do CardMinder.



## Pesquisando dados do cartão com a Barra de pesquisa básica

Esta seção explica como pesquisar dados do cartão com a Barra de pesquisa básica do CardMinder.

Buscar (barra de ferramentas de pesquisa básica)



Para pesquisar cartões, digite o texto (nome da pessoa ou empresa, por exemplo) na Barra de pesquisa básica.

Os resultados da pesquisa são exibidos na Lista de dados do cartão.

## Pesquisando dados do cartão com atalhos do teclado

Mesmo quando o CardMinder não estiver em execução, é possível pesquisar os dados do cartão usando uma sequência de caracteres em outro aplicativo (como o Editor de texto) como a palavra-chave para pesquisar.

- 1. Arraste o mouse para selecionar uma sequência de caracteres que você queira pesquisar.**
- 2. Pressione as teclas [comando] + [shift] + [&] do teclado ao mesmo tempo.**

⇒ Enquanto a Área de edição de dados estiver oculta, o CardMinder iniciará e executará a pesquisa.


Os cartões de acordo com a condições serão exibidos na Área de edição de dados.

### DICAS

- Dependendo do tipo do teclado, você não precisará pressionar a tecla [shift].
- Se a tecla de atalho não funcionar, verifique a tecla de atalho [Pesquisar o texto selecionado no CardMinder] selecionando [Preferências do Sistema] → [Teclado] → [Serviços] na guia [Atalhos de Teclado] e altere a tecla de atalho que será usada.

## Anexando um arquivo nos dados do cartão

Um arquivo pode ser anexado facilmente nos dados do cartão arrastando e soltando-o.



# Funções úteis

Esta seção explica como usar o software relacionado com a imagem digitalizada criada após digitalizar um documento com o ScanSnap e como digitalizar um documento com uma definição diferente da definição padrão.

- ["Gerenciando documentos de papel por pasta no computador" \(página 85\)](#)
- ["Guardando cartões de visitas no computador" \(página 88\)](#)
- ["Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta \(com a Folha de transporte\)" \(página 90\)](#)
- ["Digitalização de documentos como fotografias e recortes" \(página 95\)](#)

# Gerenciando documentos de papel por pasta no computador

Esta seção explica como digitalizar documentos de papel e gerenciar os dados por pasta no ScanSnap Organizer.

## 1. Digitalize um documento de papel com o ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização do documento, consulte a seção "Digitalizando um documento" (página 17).

⇒ O Quick menu será exibido.



## 2. Clique o ícone [ScanSnap Organizer] no Quick Menu.

⇒ A janela [ScanSnap Organizer] será exibida.



**3. Na barra de menus, selecione [Arquivo] → [Nova Pasta].**


⇒ É criada uma nova pasta na lista de pastas.

**4. Renomeie a pasta criada.**

**DICAS**

Para criar várias pastas, repita os passos 3 a 4.

**5. Selecione a imagem digitalizada a partir da lista de arquivos e arraste e solte-a na pasta.**



⇒ A imagem digitalizada será deslocada para a pasta.

## DICAS

Para maiores detalhes sobre outras funções, consulte a Ajuda do ScanSnap Organizer.

# Guardando cartões de visitas no computador

Esta seção descreve como digitalizar cartões de visita e salvar os dados do cartão no CardMinder.

## ATENÇÃO

Caso não seja efetuado o login como usuário com privilégios de administrador, talvez não seja possível ligar corretamente o ScanSnap a outro aplicativo.

## 1. Digitalize cartões de visita com o ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de cartões de visitas, consulte a seção.

- "Digitalizando um documento" (página 17)
- "Digitalizar documentos com o ScanSnap inserindo dois documentos de uma vez ou inserindo o documento seguinte enquanto o documento atual está sendo digitalizado" (página 22)


⇒ O Quick menu será exibido.



## 2. Clique no ícone [CardMinder] no Quick Menu.

⇒ A janela [CardMinder] será exibida.





### 3. Verifique os dados do cartão.

Certifique-se de que o texto nas imagens do cartão seja exibido corretamente na visualização da Edição de dados do cartão.

Se os dados do cartão precisarem ser corrigidos, clique o texto a ser corrigido e arrume-o diretamente.



#### DICAS

Quando cartões de visitas dupla face forem digitalizados, é necessário digitalizar cada lado e editar os dados no CardMinder.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do CardMinder.

## Digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 ou Carta (com a Folha de transporte)

Documentos maiores que o tamanho A4 / Carta (como A3, 11 × 17 pol. e B4) podem ser digitalizados com a Folha de transporte opcional. Ao dobrar ao meio o documento e digitalizar ambos os lados, um de cada vez, os dois lados serão mesclados em uma única imagem.

Para maiores detalhes sobre os tipos de documentos que podem ser carregados, consulte a seção "Documentos que podem ser digitalizados utilizando a Folha de transporte" (página 67).

### ATENÇÃO


A caixa de seleção [Corrigir o alinhamento do texto] na janela [Opção do modo de digitalização] será desabilitada.

Para abrir a janela [Opção de modo de digitalização], clique no botão [Opção] na guia [Digitalização] do "Janela ScanSnap Setup" (página 45).

### DICAS

Ambos os lados de um documento frente e verso tamanho A4 / Carta também podem ser digitalizados e mesclados em uma única imagem.


1. Clique no ícone do ScanSnap  no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Configurações] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).  
⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.
2. Na guia [Papel], selecione [Detecção automática] em [Tamanho do papel] e clique no botão [Configurações da Folha de transporte].



⇒ A janela [Configurações da Folha de transporte] será exibida.

**3. Selecione [imagens frente e verso na mesma página] em [Salvar como] e clique no botão [OK].**

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




**4. Clique no botão [Aplicar] na janela de instalação do ScanSnap.**

**5. Clique no botão [X] no canto superior esquerdo da janela para fechar a janela de configurações do ScanSnap.**


**6. Posicione o documento dentro da Folha de transporte.**

1. Dobre o documento ao meio com os lados a serem digitalizados voltados para fora. Dobre-o com firmeza e desfaça quaisquer rugas.



2. Abra a Folha de transporte para reter o documento.


Alinhe a parte dobrada com a borda direita da Folha de transporte para que o documento se encaixe no canto superior direito da Folha de transporte.



#### DICAS

Observe se o lado frontal da Folha de transporte possui um padrão em preto e branco na parte superior e uma linha vertical grossa no canto superior direito.


- 7. Insira a parte com o padrão preto e branco diretamente na seção de alimentação do ScanSnap, com o lado frontal da folha de Transporte para cima.**



⇒ A folha de transporte será alimentada até ser fixada dentro do ScanSnap.

#### DICAS

Se realizar uma digitalização usando a Folha de transporte com a Guia de saída aberta, pode ocorrer obstrução de papel e danificar os documentos. Certifique-se de fechar a guia de saída quando realizar uma digitalização usando a Folha de transporte.



- 8. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A digitalização é iniciada e a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida. Quando a parte frontal da folha de transporte for digitalizada, a imagem será exibida na área de pré-visualização.




## 9. Vire a folha de transporte e insira tal como descrito no passo 7.

### ATENÇÃO

Certifique-se de que digitaliza o lado frontal e posterior da folha de transporte consecutivamente.

- ⇒ A digitalização é iniciada automaticamente e a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida. Quando a digitalização estiver terminada, as imagens digitalizadas da frente e do verso do documento dentro da folha de transporte são exibidas em uma imagem de duas páginas na área de pré-visualização.




### DICAS

Repita os passos 6 a 9 para digitalizar mais documentos maiores do que o tamanho A4/Carta. Você pode continuar digitalizando documentos que podem ser inseridos diretamente no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização do documento, consulte a seção "Digitalizando um documento" (página 17).

## 10. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para terminar a digitalização.

- ⇒ As imagens digitalizadas da frente e do verso do documento dentro são guardadas como uma imagem de duas páginas.



## ATENÇÃO

- Pode aparecer uma linha ou espaço entre as imagens da frente e do verso. Além disso, ao digitalizar um documento espesso na Folha de transporte, a imagem digitalizada à esquerda e a imagem digitalizada à direita de uma imagem de página dupla podem se desviar uma da outra na parte superior.

Esses sintomas podem ser melhorados ao posicionar o documento na Folha de transporte, conforme o procedimento abaixo:

- Dobre corretamente o documento
- Alinhe nitidamente as bordas do documento com as bordas da Folha de transporte
- Vire a Folha de transporte para o outro lado (verso)
- Se for especificada a [Detecção automática] para o [Tamanho do papel] na janela de [Configurações da Folha de transporte], será selecionado automaticamente um tamanho ideal dentre os tamanhos padrão disponíveis (A3, B4 ou 11 × 17 pol.) em [Tamanho do papel]. Observe que o tamanho da imagem pode ficar menor que o documento original, dependendo do documento.

Exemplo: Ao imprimir caracteres e ilustrações para caberem em tamanho A4 na parte central de um documento tamanho A3, a imagem digitalizada será produzida em tamanho B4.

Para produzir a imagem digitalizada no tamanho original, especifique o tamanho do documento em [Tamanho do papel].

- Parte da imagem digitalizada poderá não mostrar o local onde foi dobrado o documento. Nesse caso, posicione o documento de forma que a borda fique cerca de 1 mm (0,04 pol.) para dentro da borda da Folha de transporte.

## Digitalização de documentos como fotografias e recortes

A utilização da Folha de transporte opcional permite digitalizar documentos que podem ser danificados facilmente, tais como fotografias, ou documentos de tamanho não padronizado, difíceis de carregar diretamente, como os recortes.


Para maiores detalhes sobre os tipos de documentos que podem ser carregados, consulte a seção "Documentos que podem ser digitalizados utilizando a Folha de transporte" (página 67).

### ATENÇÃO

A caixa de seleção [Corrigir o alinhamento do texto] na janela [Opção do modo de digitalização] será desabilitada.

Para abrir a janela [Opção de modo de digitalização], clique no botão [Opção] na guia [Digitalização] do "Janela ScanSnap Setup" (página 45).


1. Clique no ícone do ScanSnap  no Encaixe enquanto mantém pressionada a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Configurações] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).  
⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.
2. Na guia [Papel], selecione [Detecção automática] em [Tamanho do papel] e clique no botão [Configurações da Folha de transporte].



⇒ A janela [Configurações da Folha de transporte] será exibida.


3. Selecione [2 imagens separadas (frente e verso)] em [Salvar como] e clique no botão [OK].

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




4. Clique no botão [Aplicar] na janela de instalação do ScanSnap.
5. Clique no botão [X] no canto superior esquerdo da janela para fechar a janela de configurações do ScanSnap.
6. Posicione o documento dentro da Folha de transporte.

Abra a Folha de transporte e posicione a parte superior do documento contra a parte central superior da Folha de transporte.



7. Insira a parte com o padrão preto e branco diretamente na seção de alimentação do ScanSnap, com o lado do documento a digitalizar dentro da folha de transporte para cima.






⇒ A folha de transporte será alimentada até ser fixada dentro do ScanSnap.

### ATENÇÃO

Se realizar uma digitalização usando a Folha de transporte com a Guia de saída aberta, pode ocorrer obstrução de papel e danificar os documentos. Certifique-se de fechar a guia de saída quando realizar uma digitalização usando a Folha de transporte.



## 8. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Quando terminar a digitalização, a imagem digitalizada do documento dentro da folha de transporte é exibida na área de pré-visualização.



### DICAS

Repita os passos 6 a 8 para digitalizar mais documentos, tais como fotografias e recortes. Você pode continuar digitalizando documentos que podem ser inseridos diretamente no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização do documento, consulte a seção "Digitalizando um documento" (página 17).

## 9. Pressione o botão [Scan/Stop] do ScanSnap para terminar a digitalização.

⇒ A imagem digitalizada é salva.

### ATENÇÃO

- A imagem digitalizada é disposta no centro da página no tamanho especificado em [Tamanho do papel] na janela [Configurações da Folha de transporte].
- Se for especificada a [Detecção automática] para o [Tamanho do papel] na janela de [Configurações da Folha de transporte], será selecionado automaticamente um tamanho ideal dentre os tamanhos padrão disponíveis (A3, B4 ou 11 × 17 pol.) em [Tamanho do papel]. Observe que o tamanho da imagem pode ficar menor que o documento original, dependendo do documento digitalizado, ou pode ficar faltando exibir parte da imagem.


Exemplo: Quando o conteúdo for impresso para o tamanho A5 na parte central de um documento A4, a imagem digitalizada será produzida em tamanho A5.

Para produzir a imagem digitalizada no tamanho original, especifique o tamanho do documento em [Tamanho do papel].

### DICAS

Nos casos a seguir, posicione uma folha de papel vazia (em branco) embaixo do documento, ao digitalizar:

- A imagem digitalizada não será salva no tamanho correto (quando for selecionada a [Detecção automática] para o [Tamanho do papel] na janela [Configurações da Folha de transporte])
- Haverá sombras em torno das bordas da imagem digitalizada
- Haverá linhas pretas em torno das bordas de um corte exclusivo




# Soluções de problemas

Esta seção descreve como resolver problemas que possa encontrar durante a instalação do software relacionado com o ScanSnap.

- "Se o aplicativo foi instalado anteriormente" (página 100)
- "Quando o ícone do ScanSnap Manager não for exibido" (página 101)
- "Quando o ScanSnap Manager não funcionar normalmente" (página 103)

Para detalhes sobre os problemas que podem ser encontrados durante o uso do ScanSnap e suas soluções, consulte:

- "Soluções de problemas" na Ajuda do ScanSnap Manager.

Para exibir esta seção, clique no ícone do ScanSnap Manager  no Encaixe enquanto mantém a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Ajuda] → [Solução de problemas] do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).

- Site de suporte do Portal ScanSnap (<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>)

Se não conseguir solucionar o problema após consultar a seção acima, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.


## Se o aplicativo foi instalado anteriormente

Se a sua tentativa de reinstalar o software relacionado com o ScanSnap (incluindo modelos diferentes do iX100) falhar, desinstale o software e depois reinstale-o.

Para maiores detalhes, consulte a seguinte:

- ["Desinstalando o aplicativo" \(página 116\)](#)
- ["Como instalar os aplicativos" \(página 41\)](#)

## Quando o ícone do ScanSnap Manager não for exibido

Esta seção descreve como solucionar problemas quando o ícone do ScanSnap Manager  não aparece no Encaixe, mesmo após instalar o aplicativo e conectar o ScanSnap ao computador.

- ["Exibindo o ícone do ScanSnap Manager" \(página 102\)](#)




## Exibindo o ícone do ScanSnap Manager

1. Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap] → e depois clique duas vezes em [Desinstalador do ScanSnap].

### DICAS


Se o problema for resolvido, altere a configuração para que o ScanSnap Manager seja iniciado automaticamente a partir da próxima vez que o logon for efetuado.

Siga os procedimentos abaixo:

- Na janela [Preferências do Sistema] exibida a partir do menu Apple () , selecione [Usuários e Grupos] → [Usuário atual] → [Itens Login] → [] → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].
- Clique no ícone do ScanSnap () no Encaixe enquanto mantém a tecla [control] no teclado e, em seguida, selecione [Opções] → [Abrir no Início da Sessão] no menu exibido.

Se o problema persistir, consulte a seção "[Quando o ScanSnap Manager não funcionar normalmente](#)" (página 103).

## Quando o ScanSnap Manager não funcionar normalmente

Se o ícone do ScanSnap Manager no Encaixe for exibido como , embora a instalação do aplicativo esteja concluída e o ScanSnap esteja conectado ao computador, efetue os seguintes procedimentos:

- ["Verificando a conexão entre o ScanSnap e o computador"](#) (página 104)
- ["Verificando se o ScanSnap Manager está funcionando normalmente"](#) (página 105)

## Verificando a conexão entre o ScanSnap e o computador

### **1. Desconecte o cabo USB do computador e do ScanSnap e conecte-o novamente.**

Aguarde pelo menos 5 segundos entre desconectar e conectar o cabo.

Se um hub USB estiver sendo utilizado, conecte o cabo USB diretamente ao computador.

Se o problema persistir, consulte a seção "[Verificando se o ScanSnap Manager está funcionando normalmente](#)" (página 105).



## Verificando se o ScanSnap Manager está funcionando normalmente

### 1. Desligue o ScanSnap e ligue-o novamente.

Aguarde pelo menos 5 segundos entre ligar e desligar o ScanSnap.

Se o problema persistir, efetue o passo 2.

### 2. Se um hub USB estiver sendo utilizado, conecte o ScanSnap diretamente ao computador usando um cabo USB.

Se o problema persistir, efetue o passo 3.

### 3. Desligue o ScanSnap e reinicie o computador.

Se o problema persistir, consulte a seção "[Se o aplicativo foi instalado anteriormente](#)" (página 100). Se o problema ainda persistir, siga novamente as instruções descritas na seção "[Quando o ScanSnap Manager não funcionar normalmente](#)" (página 103).




# Limpeza

Esta seção descreve sobre materiais de limpeza e como limpar o ScanSnap.

- ["Materiais de limpeza" \(página 107\)](#)
- ["Limpeza externa do ScanSnap" \(página 108\)](#)
- ["Limpeza do interior do ScanSnap" \(página 109\)](#)
- ["Limpando a folha de transporte" \(página 113\)](#)

## Materiais de limpeza

Os materiais de limpeza e os respectivos códigos estão descritos abaixo:

Nome do produto	Cód. da peça	Unidade	Observação
Removedor F1 	PA03950-0352	1 garrafa	Tamanho: 100 ml
Papel de limpeza (*1) 	CA99501-0012	1 embalagem	10 folhas
Lenço de limpeza (*2) 	PA03950-0419	1 embalagem	24 embalagens
Pano macio (sem fibras) e seco (*3)	Vendido comercialmente	-	-

\*1: Usado com o Removedor F1.

\*2: As folhas de limpeza são lenços pré-umedecidos com o Removedor F1. No lugar deste produto, é possível usar panos umedecidos com o Removedor F1.

\*3: Qualquer pano sem fibra pode ser utilizado.

Contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU para maiores detalhes sobre a aquisição dos materiais de limpeza.

Para maiores detalhes, consulte a seguinte página da web:

<http://scansnap.fujitsu.com/>


## Limpeza externa do ScanSnap

Limpe o exterior do ScanSnap no procedimento a seguir.

- 1. Desconecte os cabos do ScanSnap.**
- 2. Limpe a parte externa do ScanSnap com um pano seco, ou umedecido com o Removedor F1 ou detergente neutro.**

### ATENÇÃO

- Nunca use thinner ou solventes orgânicos. Podem ocorrer deformação ou descoloração.
- Ao limpar o ScanSnap, evite a entrada de líquidos no ScanSnap.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça o pano com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor com pano macio para que não sobrem resíduos na superfície limpa.



# Limpeza do interior do ScanSnap

A digitalização repetida pode causar o acúmulo de poeira e papel no interior do ScanSnap, provocando um erro de digitalização.

Como diretriz, o interior do ScanSnap deve ser limpo a cada 100 folhas digitalizadas. Observe que esta diretriz varia de acordo com os tipos de documentos digitalizados. Por exemplo, talvez seja necessário limpar o scanner com maior frequência ao digitalizar documentos nos quais o toner não foi misturado o suficiente.



Não utilize pulverizador aerossol ou um pulverizador que contenha álcool para a limpeza do scanner. Ventos fortes podem jogar poeira e outros tipos de pó do pulverizador para dentro do scanner, podendo causar defeitos ou mau funcionamento no scanner.

Observe, também, que as faíscas geradas pela eletricidade estática podem provocar um incêndio.


## ATENÇÃO

- Não utilize água ou detergente neutro para limpar o interior do ScanSnap.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça o pano com pouca quantidade.  
Enxugue o removedor completamente para não deixar nenhum resíduo nas peças limpas.

## DICAS

Para verificar o número de folhas digitalizadas com o ScanSnap, consulte [Contagem total de páginas] na janela [ScanSnap Manager - Informações de scanner e driver].

Para abrir a janela [ScanSnap Manager - Informações de scanner e driver], clique com o botão direito

no ícone do ScanSnap Manager  no Encaixe enquanto mantém a tecla [control] no teclado e clique [Ajuda] → [Informações do ScanSnap] no "Menu ScanSnap Manager" (página 43).


## 1. Limpe o vidro e os rolos de pressão.

1. Abra a guia de entrada.


O ScanSnap é ligado e se ouve um som da rotação do rolo.

Depois de o som parar, efetue o passo seguinte.

2. Abra a parte superior e a guia de saída.




3. Limpe os locais a seguir com um pano umedecido em Removedor F1.



- Lente (x 2, um na parte superior e um do lado oposto)  
Retire suavemente a sujeira e a poeira da superfície das áreas da lente.
- Rolo de pressão (x 12, localizado na parte superior)  
Retire suavemente a sujeira e a poeira dos rolos, girando-os manualmente. Tome cuidado para não danificar a superfície dos rolos. Certifique-se de que eles foram limpos adequadamente, pois os resíduos nos rolos afetam o desempenho da alimentação.

## 2. Limpe o rolo da alimentação e o rolo de ejeção.

1. Pressione o botão [Scan/Stop] durante três segundos com a parte superior aberta.
2. Limpe os locais a seguir com um pano umedecido em Removedor F1.



- Rolo de auxílio da alimentação (x1)

Pressione o botão [Scan/Stop] para girar o rolo. Retire suavemente a sujeira e a poeira, tomando cuidado para não danificar a superfície do rolo. Certifique-se de que eles foram limpos adequadamente, pois os resíduos no rolo afetam o desempenho da alimentação.

- Rolo de ejeção (x1)

Pressione o botão [Scan/Stop] para girar o rolo. Retire suavemente a sujeira e a poeira, tomando cuidado para não danificar a superfície do rolo. Certifique-se de que eles foram limpos adequadamente, pois os resíduos no rolo afetam o desempenho da alimentação.

Se o rolo de ejeção for difícil de limpar, experimente limpar por trás com a parte superior ligeiramente aberta.




Rolo de ejeção (x 1)

### DICAS

Ao pressionar o botão [Scan/Stop] sete vezes, o rolo de alimentação gira e o rolo de ejeção executa uma revolução.

### 3. Feche a parte superior e a guia de saída.



⇒ Ouve-se um clique quando ela retorna à posição original.

### ATENÇÃO

Certifique-se de que a parte superior foi completamente fechada.

Caso contrário, pode haver atolamentos de papel ou outros erros de alimentação, ou pode ocorrer defeitos na imagem.



## Limpendo a folha de transporte

À medida que a utilizada a Folha de transporte, haverá acúmulo de sujeira e poeira na superfície e no interior.

Limpe a Folha de transporte regularmente, para não causar erros de digitalização.

O procedimento de limpeza da folha de transporte é o seguinte.

### Limpeza

Retire suavemente a sujeira e a poeira da superfície e do interior da Folha de transporte com um pano seco ou umedecido com Removedor F1/ detergente neutro.

#### ATENÇÃO

- Não utilize solvente de pintura ou quaisquer outros solventes orgânicos.
- Não esfregue com muita força. A Folha de transporte pode ficar danificada ou deformada.
- Tome cuidado para não deixar nenhuma gordura na Folha de transporte.
- Após a limpeza do interior da Folha de transporte com um pano umedecido com Removedor F1/ detergente neutro, lembre-se de secá-la completamente, antes de fechar a Folha de transporte.
- A Folha de transporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações.

# Apêndice

- "Atualizando o software" (página 115)
- "Desinstalando o aplicativo" (página 116)
- "Especificações de peças opcionais" (página 123)
- "Especificações de LAN sem fio" (página 124)
- "Especificações do ScanSnap" (página 125)

# Atualizando o software

As últimas atualizações de aplicativos relacionados ao ScanSnap estarão disponíveis gratuitamente pelo servidor de download. É chamado de ScanSnap Online Update.

É recomendado aplicar as últimas atualizações para melhorar a segurança, operação e funções.

Para programas de software que podem ser atualizados, consulte o seguinte:

<http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/software/online-setup-help.html>

O ScanSnap Online Update verifica periodicamente o servidor do download.

Quando a versão mais recente do ScanSnap estiver disponível, a janela da lista de atualizações será exibida.

Para instalar a atualização, siga as instruções na janela.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Online Update.

Também é possível verificar manualmente pelo ScanSnap Manager se uma nova versão do aplicativo está disponível para executar a atualização.

- 1. Clique no ícone do ScanSnap Manager  no Dock enquanto clica e segura a tecla [control] no teclado e clique sobre [Ajuda] → [Atualização on-line] a partir do "Menu ScanSnap Manager" (página 43).**

⇒ O ScanSnap Online Update verifica se uma nova versão do ScanSnap Manager está disponível. prossiga com a atualização enquanto você segue as instruções.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Online Update.

## ATENÇÃO

- Para executar a atualização on-line do ScanSnap Manager, é necessário ter acesso à internet.
- Efetue o login como administrador.

## DICAS

Para maiores detalhes sobre as atualizações do ScanSnap Manager, visite as seguintes páginas web:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

## Desinstalando o aplicativo

Esta seção descreve como desinstalar os seguintes aplicativos:

- "Desinstalar o ScanSnap Manager" (página 117)
- "Desinstalar o ScanSnap Organizer" (página 119)
- "Desinstalar o CardMinder" (página 120)
- "Desinstalar o ABBYY FineReader para ScanSnap" (página 121)
- "Desinstalar o ScanSnap Online Update" (página 122)

## Desinstalar o ScanSnap Manager



Desinstale o ScanSnap Manager.

Siga os procedimentos abaixo:

- 1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.**
- 2. Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap] → [Sub], e depois clique duas vezes em [Desinstalador do ScanSnap].**
  - ⇒ A janela [Desinstalador do ScanSnap] (a tela [Bem-vindo ao desinstalador do ScanSnap]) é exibida.
- 3. Clique o botão [Continuar].**
  - ⇒ A tela [Informações Importantes] será exibida.
- 4. Leia o [Leia-me], e clique no botão [Desinstalar].**
  - ⇒ A janela de autenticação é exibida.
- 5. Insira o nome de usuário e a senha para o usuário com privilégios de Administrador, e clique no botão [OK].**
  - ⇒ A desinstalação é iniciada. Quando a desinstalação for concluída, a tela [Desinstalado com sucesso] é exibida.
- 6. Clique o botão [Fechar].**

### DICAS

Quando um usuário diferente do que fez a desinstalação do ScanSnap Manager tiver definido o ScanSnap Manager como item de logon, as seguintes operações são necessárias:

1. Faça o login como um usuário que definiu o ScanSnap Manager como item de login.
2. No menu Apple () , selecione [Preferências do Sistema].
  - ⇒ A janela [Preferências do Sistema] é exibida.
3. Selecione [Usuários e grupos].
  - ⇒ A janela [Usuários e grupos] será exibida.
4. A partir de [Usuário atual], selecione o usuário que fez o login atualmente.
5. Selecione a guia [Itens Login].
  - ⇒ Uma lista de itens de login é exibida.
6. Na lista de itens de login, selecione [ScanSnap Manager].
7. Clique no botão [] sob a lista de itens de login.
  - ⇒ O [ScanSnap Manager] é excluído da lista de itens de login.

8. Feche a janela [Usuários e grupos].

## Desinstalar o ScanSnap Organizer

Desinstale o ScanSnap Organizer.

Siga os procedimentos abaixo:

- 1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.**
- 2. Saia do ScanSnap Organizer se ele estiver em execução.**
- 3. Na barra lateral do Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap Organizer], e arraste a pasta [ScanSnap Organizer] para o Lixo.**
- 4. Esvazie a lixeira.**  
⇒ A pasta [ScanSnap Organizer] é excluída.

---

## Desinstalar o CardMinder

Desinstale o CardMinder

Siga os procedimentos abaixo:

- 1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.**
- 2. Saia do CardMinder se ele estiver em execução.**
- 3. Na barra lateral do Localizador, selecione [Aplicativos] → [CardMinder], e arraste a pasta [CardMinder] para a Lixeira.**
- 4. Esvazie a lixeira.**  
⇒ A pasta [CardMinder] é excluída.

### DICAS

Para excluir o banco de dados, arraste o arquivo do banco de dados para a Lixeira.

Para acessar o arquivo de banco de dados armazenado na localização padrão, selecione [Documentos] → [CardMinder] → [CardMinder DB.cxdb] da barra lateral no Localizador.



---

## Desinstalar o ABBYY FineReader para ScanSnap

Desinstale o ABBYY FineReader para ScanSnap.

Siga os procedimentos abaixo:

- 1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.**
- 2. Saia do ABBYY FineReader para ScanSnap se ele estiver em execução.**
- 3. Na barra lateral do Localizador, selecione [Aplicativos] → [ABBYY FineReader para ScanSnap] e arraste a pasta [ABBYY FineReader para ScanSnap] para a Lixeira.**
- 4. Esvazie a lixeira.**  
⇒ A pasta [ABBYY FineReader para ScanSnap] é excluída.

---

## Desinstalar o ScanSnap Online Update

Desinstale o ScanSnap Online Update.

### DICAS

Antes de desinstalar o ScanSnap Online Update, certifique-se de que nenhum dos seguintes softwares esteja instalado.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Siga os procedimentos abaixo:

- 1. Ligue o computador e efetue o login como administrador.**
- 2. Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ScanSnap Online Update] → [Sub], e depois clique duas vezes em [AOUUninstaller].**
  - ⇒ A janela [Desinstalador do ScanSnap Online Update] ([Bem-vindo ao desinstalador do ScanSnap Online Update]) é exibida.
- 3. Clique o botão [Continuar].**
  - ⇒ A tela [Informações Importantes] será exibida.
- 4. Leia o [Leia-me], e clique no botão [Desinstalar].**
  - ⇒ A janela de autenticação é exibida.
- 5. Insira o nome de usuário e a senha para o usuário com privilégios de Administrador, e clique no botão [OK].**
  - ⇒ A desinstalação é iniciada. Quando a desinstalação for concluída, a tela [Desinstalado com sucesso] é exibida.

## Especificações de peças opcionais

Os nomes dos produtos das peças opcionais são:

Nome do produto	Observação
Caixa ScanSnap iX100	Útil para transportar o ScanSnap.
Estojo maleável ScanSnap iX100	
CABO USB	
Guia de alimentação do ScanSnap iX100	
Guia de saída do ScanSnap iX100	
ADAPTADOR DE ENERGIA USB	O adaptador AC pode variar conforme o país onde você comprou o ScanSnap e as especificações do ScanSnap.
Folhas de transporte do ScanSnap	5 folhas

Contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU para maiores detalhes sobre a aquisição das peças opcionais.

Para maiores detalhes, consulte o site do seguinte portal:

<http://scansnap.fujitsu.com/>

## Especificações de LAN sem fio

A tabela abaixo descreve as especificações de LAN sem fio do ScanSnap.

Item	Especificações
Nome do modelo	iX100
Padrões observados	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
Frequência	2,412 GHz a 2,472 GHz
Canais	Modo de conexão ponto de acesso: Canais 1 a 13 Modo de conexão direta: Canais 1 a 11
Velocidade de transferência (padrão)	Máx. IEEE802.11b: 11 Mbps Máx. IEEE802.11g: 54 Mbps Máx. IEEE802.11n: 72,2 Mbps (compatível somente com banda larga de 20 MHz) (*1)
Modo de comunicação	Modo de conexão com ponto de acesso (infraestrutura) (*2) Modo de conexão direta (ponto de acesso)
Distância de comunicação (raio de visibilidade)	Interna, 50 m (recomendado: interna, raio de 25 m) (*3)
Segurança	<b>Modo de conexão com ponto de acesso</b> WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES), WEP (64-bit/128-bit) (*4)  <b>Modo de conexão direta</b> WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64-bit/128-bit)
Fácil instalação	Compatível com WPS 2.0 (botão/código PIN) (*5)

\*1: Os valores indicados nesses padrões representam o valor máximo e não indicam a velocidade de comunicação real.

\*2: Para utilizar a função sem fio, é necessário um ponto de acesso sem fio compatível com os mesmos padrões.

\*3: As especificações podem variar com base no ponto de acesso sem fio conectado e no ambiente ao redor.

\*4: Os seguintes tipos de EAP são compatíveis.

EAP-MD5, PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, LEAP

\*5: É necessário um ponto de acesso sem fio ou cliente sem fio compatível com a função WPS.

# Especificações do ScanSnap

A tabela abaixo descreve as especificações do ScanSnap.

Item	Especificações	
Nome do produto	ScanSnap iX100	
Método de digitalização	Alimentação manual (função Alimentador Contínuo de Documentos (CDF) suportado), digitalização simplex, dois caminhos de papel selecionáveis (caminho com volta em U (*1), caminho reto (*2))	
Modo de digitalização colorida	Simplex, colorido / cinza / preto e branco / automático (detecção automática de colorido, cinza, preto e branco)	
Sistema óptico / sensor de imagem	Lente Selfoc com igual aumento Óptico/ CIS colorido × 1	
Fonte de luz	3 LED colorido (vermelho / verde / azul)	
Velocidade de digitalização (retrato A4)	<b>Solução automática / normal / boa / excelente</b> 5,2 s/folha  <b>Excelente</b> 20,4 s/folha	
Área de digitalização	Consulte a seção " <a href="#">Documentos a digitalizar</a> " (página 64)	
Espessura do documento		
Interface	USB	USB 2.0/USB 1.1 (conector: USB tipo Micro-B) (*3)
	LAN sem fio (*4)	Consulte a seção " <a href="#">Especificações de LAN sem fio</a> " (página 124)
Fonte de energia	Voltagem	5 V (alimentação via barramento USB)
Consumo de energia	Durante operação: 4.7 W ou menos Durante o modo de hibernação: 2.2 W ou menos	
Taxa permitida de temperatura / umidade	Temperatura	Durante operação: 5 a 35 °C Durante o modo de espera: -20 a 60 °C Durante a armazenagem / transporte: -20 a 60 °C
	Umidade	Durante operação: 20 a 80% Durante o modo de espera: 8 a 95% Durante a armazenagem / transporte: 8 a 95%
Outras dimensões (Largura × Fundo × Altura)	Mín.: 273 × 47,5 × 36 mm (quando as guias de alimentação e de saída estão fechadas) Máx.: 273 × 80 × 59 mm (quando as guias de alimentação e de saída estão abertas)	
Peso	400 g	
Especificações ambientais	De acordo com o programa internacional Energy Star e as diretivas RoHS	
Software associado	Driver do scanner	ScanSnap Manager
	Gerenciamento de arquivos	ScanSnap Organizer
	Gerenciamento de cartões de visita	CardMinder
	Reconhecimento de texto	ABBYY FineReader for ScanSnap
	Gerenciamento de atualizações e aplicativo	ScanSnap Online Update

\*1: Quando a guia de saída está aberta.

\*2: Quando a guia de saída está fechada

\*3: Quando o ScanSnap for conectado a uma porta USB 3.0, esta funcionará como porta USB 2.0.

\*4: IPv6 não é compatível.

# Sobre a manutenção e o suporte ao cliente

## Suporte ao cliente

- **ABBYY FineReader for ScanSnap**  
Da barra lateral no Localizador, selecione [Aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Ajuda] → [ABBYY FineReader for ScanSnap Help] → [Suporte técnico].
- **Evernote**  
Consulte a seguinte página:  
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>
- **Google Drive**  
Consulte a Central de ajuda do Google Drive ou o Forum de produtos do Google.  
Para abri-los, selecione [Ajuda] no Google Drive.
- **Salesforce**  
Contate o administrador do sistema do seu Salesforce.
- **Dropbox**  
Consulte a seguinte página:  
<http://www.dropbox.com/contact>
- **ScanSnap**  
Para outras informações relacionadas ao ScanSnap, consulte o Site de suporte do ScanSnap  
<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>  
Se o problema não for resolvido mesmo após consultar todas as páginas acima, visite a seguinte página para verificar o contato com o escritório da Fujitsu.  
<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

## Fornecedores das peças de consumo/peças opcionais

<http://scansnap.fujitsu.com/>

## Manutenção

Contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU para reparos deste produto.

Para maiores detalhes, consulte o site do seguinte portal:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

### ATENÇÃO

Por razões de segurança, nunca efetue reparos por conta própria.