

Scanneur d'image SP Series

## Consignes de sécurité

Merci d'avoir choisi ce scanneur d'images.

Ce document qui contient des informations générales sur la sécurité, doit être lu avant toute utilisation du produit (produit composé du scanneur et de tous les documents et programmes associés).

Le présent document ainsi que les guides fournis avec ce produit, doivent être lus avec soin et dans leur intégralité afin de vous assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit. Conservez ces guides dans un endroit sûr et facilement accessible pour pouvoir les consulter à tout moment.

Mai 2022

### Utilisation dans des environnements à risque élevé

Ce produit a été conçu, développé et fabriqué pour une exploitation générale exhaustive, bureautique, personnelle, domestique ou industrielle normale.

Ainsi, ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé dans des environnements présentant un risque réel et mettant directement en danger la vie ou la santé de personnes ou occasionnant d'autres dommages (nommé ci-après « Utilisation dans des environnements à risque élevé ») et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent, comme et sans restriction aucune, dans les salles de contrôle de réactions nucléaires des installations nucléaires, dans les salles de contrôle gérant les trajectoires des avions, le trafic aérien, les transports publics, dans les centres médicaux où sont utilisés les moyens d'entretien artificiel de la vie, dans les salles de contrôle des rampes de lancement de missiles des systèmes d'armement.






L'utilisateur ne doit pas utiliser ce produit sans s'être, auparavant, assuré d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires à sa protection pour une utilisation dans l'une de ces situations à risque élevé. Par ailleurs, PFU ne peut être tenu pour responsable par l'utilisateur ou une partie tierce des dommages et des indemnités pouvant découler de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé.

Les noms d'entreprises et de produits cités dans ce guide sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

© PFU Limited 2015-2022

# Messages d'alerte utilisés dans ce manuel

Les indications suivantes sont utilisées pour éviter tout risque d'accident ou de dommages à vous et/ou votre équipement.

Alertes	Descriptions
 AVERTISSEMENT	Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut être à l'origine de blessures graves voire mortelles si elle n'est pas scrupuleusement respectée.
 ATTENTION	Cette indication signale à l'utilisateur une opération qui peut, non seulement, abîmer le matériel mais aussi mettre en danger toute personne présente, si elle n'est pas scrupuleusement respectée.
	Un TRIANGLE vous indique que l'opération à effectuer nécessite attention et prudence. Le dessin dans le triangle précise la nature de l'avertissement.
	Un CERCLE barré d'une diagonale indique une action que l'utilisateur ne doit pas exécuter. Un dessin dans le cercle peut indiquer l'action particulière à ne pas effectuer.
	Un point d'exclamation blanc sur un fond noir indique une instruction que l'utilisateur doit respecter. Il peut être accompagné d'un dessin représentant l'opération à effectuer.

## Pour une utilisation sûre

Les messages suivants sont d'importants avertissements concernant ce produit.

Pour une utilisation sûre de ce produit, veuillez vous conformer à ces instructions. Dans les avertissements suivants, le terme « câble d'alimentation » peut faire référence au câble c.a. seul ou à l'ensemble adaptateur c.a. + câble.



Insérez fermement le câble d'alimentation dans la prise c.a. Pour les cas suivants, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise c.a. Dans le cas d'un câble d'alimentation bus USB, débranchez-le de la prise de courant ou de l'ordinateur. Un incendie, des brûlures, des blessures ou une électrocution seraient à craindre.









- le scanneur est endommagé
- de la fumée ou de la chaleur se dégage du scanneur
- un bruit ou une odeur suspect est détecté
- des objets (liquide, solide, métallique etc.) se trouvent dans le scanneur
- L'adaptateur c.a. présente certains dommages, tels que des fissures
- tout problème indiquant un mauvais fonctionnement du scanneur.



Pour votre sécurité, ne tentez pas de décomposer ou de modifier le scanneur car il contient des composants haute tension. Une électrocution serait à craindre.



La zone indiquée par cette étiquette peut devenir extrêmement brûlante.  
Pour éviter toute brûlure, évitez de toucher la zone indiquée par cette vignette.

	<p>Insérez fermement le câble d'alimentation dans la prise de courant ou le câble d'alimentation bus USB dans l'ordinateur. Si le câble est incorrectement inséré, l'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.</p>
	<p>Utilisez ce scanner uniquement à la tension et à l'intensité indiquées. Évitez de le brancher sur une prise multiple. Une tension ou une intensité incorrecte pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.</p>
	<p>Utilisez uniquement le câble d'alimentation (incluant le câble c.a. ou l'ensemble adaptateur c.a. + câble) et le câble d'alimentation bus USB fournis avec le scanner. N'utilisez pas de rallonges. Si vous ne respectez pas ces instructions, une chaleur excessive ou un incendie serait à craindre. Par ailleurs, évitez de brancher les câbles d'alimentation et bus USB sur un périphérique différent. Il risquerait de ne pas fonctionner correctement ou vous pourriez vous électrocuter.</p>
	<p>Ne laissez pas traîner certains produits à proximité du scanner et de l'adaptateur c.a., tels que des substances chimiques, des désodorisants, des cosmétiques et des détergents. Ils risquent de détériorer ou de fendre la partie en plastique du scanner ou de l'adaptateur c.a., et d'exposer l'utilisateur à une éventuelle électrocution. Si tel est le cas, essayez immédiatement l'objet.</p>
	<p>N'utilisez ni n'installez le scanner dans les endroits suivants, car ils sont exposés à une forte température, à l'humidité, à un manque d'aération ou à la poussière. Dans un endroit exposé à une forte température, le couvercle pourrait se déformer sous l'effet de la chaleur et une fuite de courant ou un incendie serait à craindre.</p> <p>Utilisez le scanner dans un environnement bien aéré et évitez de l'installer :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● dans une pièce pouvant provoquer une surchauffe (ex : lorsque vous couvrez le scanner avec des vêtements ou une couverture)</li> <li>● dans une pièce telle que la cuisine où de la fumée pourrait se former</li> <li>● dans une salle de bains ou une piscine</li> <li>● dans un endroit exposé à la lumière du soleil, dans une voiture garée en plein soleil ou près d'un quelconque appareil chauffant</li> <li>● dans une pièce où la chaleur ne peut être évacuée (ex : lorsque vous couvrez le scanner avec des vêtements ou une couverture).</li> </ul>
	<p>N'obstruez pas les trous prévus pour la ventilation. L'obstruction de ces trous entraînerait un surchauffement interne du scanner pouvant être à l'origine d'incendie ou de mauvais fonctionnement de l'appareil.</p>
	<p>Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de bien débrancher tous les câbles d'interface. Assurez-vous également que le plancher est dépourvu d'obstacles.</p> <p>Ne déplacez pas le scanner si les câbles d'alimentation et d'interface sont encore branchés car, abîmés, ces câbles pourraient être la cause d'un incendie, d'une électrocution ou de toute autre blessure.</p>
	<p>Ne touchez pas le câble d'alimentation ou le câble d'alimentation bus USB si vos mains sont humides. Vous pourriez vous électrocuter.</p> <p>Pour débrancher le câble d'alimentation de la prise c.a. ou le câble d'alimentation bus USB de l'ordinateur, saisissez la fiche d'alimentation électrique et non le câble.</p> <p>Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le câble et de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.</p>



N'utilisez pas le câble d'alimentation ou le câble d'alimentation bus USB s'ils sont détériorés. N'utilisez pas non plus de fiches d'alimentation électriques abîmées et prenez garde aux prises de courant mal vissées. Un incendie ou une électrocution serait à craindre. Accordez également une attention particulière aux points suivants lorsque vous manipulez le câble d'alimentation bus USB :

- évitez d'humidifier, de modifier, de déchirer ou de tordre le câble
- évitez de placer des objets lourds sur le câble, de le coincer dans une porte, de le faire tomber ou de l'endommager de toutes autres manières
- évitez de tirer, de tordre ou d'enrouler le câble
- évitez de placer des objets en métal à proximité de la prise du câble d'alimentation.



Afin d'éviter toute blessure, attention à ce que vos accessoires (cravate, collier etc.) ou vos cheveux ne soient pas entraînés dans le scanneur.



Évitez d'utiliser le scanneur lorsque vous conduisez. Vous devez vous concentrer sur votre conduite afin d'éviter tout incident malheureux.



Évitez de laisser votre main posée sur les zones réchauffées telles que la base du scanneur ou l'adaptateur c.a. Vous risqueriez de vous brûler au premier degré.



Si vous pensez ne pas utiliser le scanneur pendant une longue période ou avant de nettoyer le scanneur, mettez-le hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise c.a. Dans le cas d'un câble d'alimentation bus USB, déconnectez-le du connecteur ou de l'ordinateur. Un incendie ou une électrocution serait à craindre.



Si le câble d'alimentation fourni avec le scanneur a une prise de mise à la terre, (3 broches), assurez-vous de le mettre à la terre afin de ne pas vous électrocuter.



N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur à base d'alcool pour nettoyer le scanneur. La poussière soulevée par le souffle de ces produits risquerait de pénétrer dans le scanneur et d'empêcher le scanneur de fonctionner correctement. En outre, des étincelles, causées par l'électricité statique lors de l'époussetage et du nettoyage de l'extérieur du scanneur, peuvent être à l'origine d'incendie.

## ATTENTION



Avant d'installer le scanneur sur votre bureau, assurez-vous que la surface est plane et régulière. Pour éviter toute chute du scanneur ou blessure, placez-le de manière qu'aucune partie ne dépasse du bord de la table.








Pour éviter des blessures, placez le scanneur dans un endroit inaccessible aux enfants en bas âge.



En cas de tonnerre, éteignez le scanner et débranchez le câble d'alimentation de la prise c.a. Avec un câble d'alimentation bus USB, déconnectez-le du connecteur ou de l'ordinateur. Puis débranchez tous les câbles d'interface. Sinon cela pourrait endommager le scanneur ainsi que votre propriété.



Ne placez pas d'objets lourds sur le scanneur et n'utilisez pas le dessus du scanneur pour effectuer d'autres travaux. Vous risqueriez de vous blesser ou l'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.

	Évitez de faire courir vos doigts sur le bord fin des feuilles ou du transparent. Vous risqueriez de vous couper.
	Si le scanner pèse plus de 18 kg, ne le transportez jamais en étant seul.
	Si le scanner utilise une source lumineuse DEL, évitez tout contact direct avec la lumière durant la numérisation. Une exposition directe à la source lumineuse DEL peut entraîner des problèmes de vue. Notez que la quantité de lumière provenant de la source lumineuse DEL durant la numérisation n'entraîne pas de lésions oculaires.
	Lors du nettoyage d'un scanner contenant un anneau de prise, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet à l'intérieur du scanner. De plus, attention à ce que vos doigts ou le chiffon ne s'accrochent pas à l'anneau de prise (partie métallique). Un anneau de prise déformé (partie métallique) peut entraîner des blessures.
	<p>Vérifiez les éléments suivants une fois par mois. Un incendie serait à craindre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● le câble d'alimentation est fermement inséré dans la prise de courant ou le câble d'alimentation bus USB dans le port USB de l'ordinateur</li> <li>● le câble d'alimentation ou le câble d'alimentation bus USB n'émet pas de chaleur anormale, n'est pas rouillé ou tordu</li> <li>● le câble d'alimentation (en particulier la fiche) ou le câble d'alimentation bus USB n'est pas recouvert de poussière. Le cas échéant, époussetez avec un chiffon doux et sec</li> <li>● le câble d'alimentation ou le câble d'alimentation bus USB n'est ni lacéré, ni strié.</li> </ul>

## Précautions

### ■ Déni de responsabilité

LISEZ SOIGNEUSEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ, LE PRÉSENT GUIDE AINSI QUE LES DOCUMENTS FOURNIS AVEC CE PRODUIT AVANT D'UTILISER CE SCANNEUR. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE, VEUILLEZ RESPECTER L'ORDRE DES INSTRUCTIONS QUI SONT FOURNIES.

Par ailleurs, gardez ce manuel dans un endroit sûr afin qu'il puisse être consulté à tout moment.

Bien que tous les efforts possibles aient été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, PFU n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce soit, pour tout dommage causé par des erreurs, oublis ou déclarations de quelque nature que ce soit cités dans ce manuel, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations suite à une négligence, un accident ou toute autre cause. De plus, PFU n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrit dans la présente, ni aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce manuel. PFU ne donne aucune garantie expresse, tacite ou légale quant aux informations contenues dans le présent guide.

### ■ Remarques concernant l'utilisation du scanner

- Installez le scanner à l'écart de champs magnétiques puissants et autres sources de parasites électroniques. Protégez également le scanner de l'électricité statique. Le scanner risquerait de ne pas fonctionner normalement
- Évitez de brancher le scanner sur la même prise de c.a. qu'une photocopieuse ou une déchiqueteuse qui nécessite beaucoup de puissance. Le bruit généré par l'alimentation peut entraîner un dysfonctionnement ou une panne de l'équipement

- N'utilisez pas le scanner juste après l'avoir déplacé d'un endroit frais à un endroit chaud. Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de numérisation, laissez le scanner sécher pendant une heure ou deux avant de l'utiliser
- Si vous transportez le scanner à l'extérieur et qu'il pleuve ou qu'il neige, protégez-le de toute humidité. Le scanner risquerait de ne pas fonctionner normalement. Si le scanner est mouillé, essuyez-le ou laissez-le sécher
- Avant de déplacer un scanner équipé d'un module à plat et doté d'un verrou de transport, confirmez la mise en place du verrou de transport afin d'éviter d'endommager le scanner
- Évitez d'utiliser un transparent abîmé car il pourrait endommager le scanner.

## ■ Présence de mercure



Les lampes à l'intérieur du scanner contiennent du mercure, respectez les ordonnances ou réglementations locales pour des questions de sécurité et de recyclage.

Le mercure contenu dans les lampes est dangereux pour la santé s'il est ingéré.

Attention de ne pas brûler, détruire, inhaler ou ingérer le liquide chimique contenu dans le scanner lorsque vous vous en débarrassez.

## ■ Vignette d'avertissement

Si vous trouvez une vignette d'avertissement à l'intérieur du scanner, ne tentez pas de la décoller. Évitez de l'égratigner pour que les indications restent visibles.

# Déni de responsabilité

---

## ■ Reproductibilité de l'image numérisée

Assurez-vous que l'image numérisée avec ce produit réponde à vos exigences (par exemple : fidélité du format, du contenu, des couleurs).

Vérifiez la fidélité de l'image numérisée avant de vous séparer du document original.

- Cependant les sections surlignées avec un feutre fluorescent risquent de ne pas être reconnues selon la couleur et la densité ou elles risquent d'être générées sous une couleur différente de l'original.

## ■ Restriction de l'utilisation du port USB

En cas de connexion du câble d'alimentation bus USB ou du câble USB du ScanSnap sur le port USB :

- le scanner pourrait ne pas fonctionner correctement si vous le branchez sur le port USB d'un concentrateur USB éteint
- le scanner pourrait ne pas fonctionner correctement si vous le branchez sur le port USB d'une carte PC
- Le scanner risque de ne pas fonctionner correctement si vous branchez le câble d'alimentation bus USB de l'une des manières suivantes :
  - brancher le câble d'alimentation bus USB sur un ordinateur différent de celui sur lequel est branché le scanner via un câble USB
  - brancher le câble d'alimentation bus USB sur un port USB de l'hub USB utilisé par un ordinateur différent de celui sur lequel est branché le scanner via un câble USB

- brancher le câble d'alimentation bus USB sur un port USB d'un hub USB différent de celui sur lequel est branché le scanner via un câble USB
- le scanner pourrait ne pas fonctionner correctement si vous branchez un autre périphérique USB sur un des ports USB de l'ordinateur
- selon la capacité d'alimentation par le bus USB de l'ordinateur, le fonctionnement des autres périphériques USB branchés et allumés sur l'ordinateur risque d'être affecté.

## Informations sur la réglementation

### Déclaration de la conformité à la norme FCC

Après contrôle, cet équipement a été déclaré conforme aux normes imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de l'énergie haute fréquence ; ainsi, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à son manuel d'instructions, il peut nuire aux radiocommunications.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si vous constatez des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'éteindre puis de rallumer l'appareil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour tenter de les éliminer :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- accroître la distance séparant l'équipement du récepteur
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur
- consulter votre distributeur ou un technicien de radio/télévision qualifié.

**Avvertissement de la FCC :** toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable des règles de conformité, peut priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet appareil.

**REMARQUE** Vous devez utiliser un câble d'interface blindé afin de rester en conformité avec les normes de la Classe B section 15 du FCC. La longueur du câble d'alimentation doit être inférieure ou égale à 3 mètres (10 pieds).

### Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funktentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.






Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## ENERGY STAR®

PFU Limited, une société de FUJITSU, a déterminé que ce produit respectait les directives d'ENERGY STAR® relatives à l'économie d'énergie. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.



## Symboles sur le scanneur

	Ceci indique la touche Power utilisée pour allumer et éteindre le scanneur.
	Ceci indique l'alimentation.
	Ceci indique une connexion USB utilisée pour branché un périphérique USB.
	Ceci indique que le scanneur est sous tension.
	Ceci indique que le scanneur est hors tension.

## Panne et réparation

Consultez la rubrique "Dépannage" du guide d'utilisation et vérifiez que le ScanSnap est correctement branché ou configuré si : une réparation du ScanSnap ou un remplacement de consommable est nécessaire, un changement anormal ou un mauvais fonctionnement du ScanSnap est détecté.

Si le problème persiste, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

PFU n'est nullement responsable des dommages résultant de la décomposition du ScanSnap car ils ne sont pas couverts par l'assurance.

## Pour nous contacter

Consultez la liste des contacts sur la page Internet suivante :

<https://imagescanner.fujitsu.com/r/ctl/>



### Remarques importantes

- La copie intégrale ou partielle de ce guide ainsi que la reproduction du programme de numérisation sont formellement interdites, conformément aux lois relatives au droit d'auteur.
- Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.